



blumfeldt



**Starnberg**

Záhradná fontána

10033352

**Vážený zákazník,**

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



---

**OBSAH**

---

Technické údaje	9
Vyhlasenie o zhode	9
Bezpečnostné pokyny	10
Obsah balenia	
Montáž	12
Pokyny k čerpadlu	13
Pokyny pre likvidáciu	14

---

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

---

Kód produktu	10033352
Napájanie	220-240 V ~ 50 Hz
Výkon (watty)	12 W

---

**VYHLÁSENIE O ZHODE**

---

**Výrobca:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179  
Berlin, Nemecko.



**Tento produkt je v súlade s  
nasledujúcimi európskymi normami:**

2014/30/EU (EMC)  
2014/35/EU (LVD)  
2011/65/EU (RoHS)

---

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

---

- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte žiaden kryt na zariadení. Zariadenie obsahuje časti, ktoré nie sú používateľovi prístupné.
- Informačný štítok produktu sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Pred čistením fontány a / alebo čerpadla vždy odpojte sieťové pripojenie.
- Tento produkt je vhodný pre vonkajšie a vnútorné použitie.
- Nikdy nepoužívajte čerpadlo bez vody.
- Ak je kábel alebo adaptér poškodený, nezabudnite ho pred ďalším používaním nahradiť jemu identickým. Všetky opravy by mali vykonávať len kvalifikovaný technik. Oprava je potrebná, ak bol produkt poškodený akýmkoľvek spôsobom. Ak naňho padli predmety, ak nefunguje správne alebo ak produkt padol. Nepokúšajte sa opravovať výrobok svojpomocne.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte vody.
- Ak je prístroj používaný deťmi, osobami so zdravotným postihnutím alebo staršími osobami buďte opatrní. Toto zariadenie smú používať iba osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami výhradne po podrobnej inštrukcii. Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Čerpadlo používajte iba s vodou z vodovodu alebo s pitnou vodou, ktorá sa pohybuje v teplote do 35 ° C alebo menej.
- Používajte destilovanú vodu alebo v pravidelných intervaloch vymeňte vodu, aby ste predišli poškodeniu pri usadzovaní látok, ako je napríklad vodný kameň.
- Pravidelne kontrolujte funkciu čerpadla a čistite zariadenie najmä ak je studňa v prevádzke dlhší čas.
- Ak dlhú dobu zariadenie nepoužívate, odpojte napájanie a vylejte vodu.

---

**OBSAH BALENIA**

---

**A: Drevné vedro****B: Ručné čerpadlo****C: 3 Skrutky****D: Elektrické čerpadlo**

---

**MONTÁŽ**

---

---

1

---



---

2

---



---

HOTOVO

---



---

## ŠPECIÁLNE INŠTRUKCIE K ČERPADLU

---

Poznámka: Ak dlhú dobu zariadenie nepoužívate, odpojte napájanie a vylejte vodu. To zabráni tomu, aby voda vytiekla po kábli do elektrickej zásuvky.

- Zariadenie zapájajte iba do uzemnených zásuviek pre vyhnutie sa poraneniu elektrickým prúdom.
- Neupravujte zástrčku.
- pred použitím skontrolujte napätie na štítku produktu. Prístroj pripojte iba k zásuvkám, ktoré zodpovedajú napätiu zariadenia.
- Nečerpajte horľavé tekutiny.
- Nepoužívajte vodu ktorá ma nad 35°C.
- Prístroj by mal byť napájaný zariadením s ističom zostatkového prúdu (RCD) s menovitým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA.

### Poznámky k výkonu

- Zapchané alebo špinavé prírodné sitko môže značne znížiť výkon. Ak je čerpadlo používané na špinavom povrchu, mierne ho nadvihnite, aby sa znížilo množstvo nečistôt ktoré je v kontakte s nasávaním vody. Ak chcete zmierniť prúd vody, upravte páku riadiacu prúd na boku čerpadla alebo obmedzte výtok.
- Nenechávajte čerpadlo v prevádzke ak nie je ponorené vo vode. To by mohlo vyústiť do poškodenia čerpadla. Vždy ponorte čerpadlo do vody pred zapojením do elektrickej siete. Je bežné, že pri prvom spustení je v čerpadle vzduch. Odpájajte a zapájajte zariadenie do elektrickej siete až pokým čerpadlo nezačne pracovať správne.

---

## POKYNY K LIKVIDÁCIÍ

---



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

