

KLARSTEIN NIELSTRT
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRT
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK

KLARSTEIN

Eispalast

Mraznička

10034441 10034443

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte:

OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2
Pred prvým použitím 5
Obsluha 5
Starostlivosť a čistenie 6
Riešenie problémov 7
Pokyny k likvidácii 8

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10034441, 10034443
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami a/alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli poučené o zariadení, sú schopné ho bezpečne obsluhovať a porozumieť nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s používaním tohto zariadenia.
- Uistite sa, že sa deti nehrajú so zariadením.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- Neuchovávajte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky, s horľavým plynom v tomto zariadení.
- Zariadenie musí byť pred údržbou a po použití odpojené od elektrickej siete.
- Uistite sa, že ventilačné otvory na kryte zariadenia nie sú blokované.
- Na zrýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické predmety ani iné metódy, ale postupujte podľa odporúčania výrobcu.
- Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- Elektrické spotrebiče neskladujte v priehradkách na potraviny, pokiaľ to neodporučí výrobca.
- Mrazničku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi, pretože obsahuje plyny a chladiace médiá.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Deti by sa mohli zraniť pri hraní sa s obalovými materiálmi a starými zariadeniami! Pri likvidácii starého spotrebiča sa uistite, že ste prestrihli sieťový kábel a zničili zámok dverí.
- Pred montážou príslušenstva musí byť mraznička odpojená od zdroja napájania.

Upozornenia týkajúce sa elektrickej energie

- Pri odpájaní sieťovej zástrčky mrazničky neťahajte za sieťovú šnúru. Zástrčku pevne uchopte a vytiahnite zo zásuvky priamo.
- Aby ste zabezpečili bezpečné používanie, nepoškodzujte napájací kábel alebo nepoužívajte zariadenie ak je kábel poškodený.
- V prípade úniku plynu a iných horľavých plynov vypnite ventil unikajúceho plynu a potom otvorte dvere a okná.
- Neodpájajte mrazničku a iné elektrické zariadenia, pretože iskra môže spôsobiť požiar.
- Použite osobitnú elektrickú zásuvku a sieťovú zásuvku nesmiete zdieľať s inými elektrickými spotrebičmi.
- Sieťová zástrčka by mala byť pevne zasunutá do zásuvky alebo aby nemohlo dôjsť k požiarom.
- Uistite sa, že uzemňovacia elektróda elektrickej zásuvky je vybavená spoľahlivým uzemňovacím vodičom.
- Nepoužívajte elektrické spotrebiče na hornej strane spotrebiča, pokiaľ nie sú typom odporúčaným výrobcom.

Upozornenia týkajúce sa umiestnenia

- Do mrazničky nekladte horľavé, výbušné, prchavé a vysoko žieravé látky a predmety, aby nedošlo k poškodeniu výrobku alebo požiaru. Neumiestňujte horľavé predmety do blízkosti mrazničky, aby ste predišli požiarom.
- Mraznička je určená na domáce použitie, ako je skladovanie potravín; nesmie sa používať na iné účely, ako je skladovanie krvi, liekov a pod.
- Nerekonstruujte mrazničku, ani nepoškodzujte okruh chladiaceho média. údržbu spotrebiča musí vykonať špecialista.
- Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom, jeho oddelením údržby alebo príslušnými odborníkmi, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nedovoľte, aby sa dieťa dostalo do mrazničky alebo na ňu vyliezlo; inak môže dôjsť k uduseniu alebo k zraneniu dieťaťa.
- Neumiestňujte na mrazničku ťažké predmety, pretože by ste mohli tieto objekty pri zatvorení alebo otvorení dverí zhodiť a mohlo by dôjsť k náhodným poraneniam.
- Vytiahnite zástrčku v prípade výpadku napájania alebo čistenia. Nepripájajte mrazničku k napájaniu po dobu piatich minút, aby nedošlo k poškodeniu kompresora v dôsledku postupného spustenia.
- Medzery medzi dverami mrazničky a telom mrazničky sú malé, preto dávajte pozor aby ste pri zatváraní nemali v týchto miestach ruku, aby nedošlo k privretiu prstov. Pri zatváraní dverí mrazničky prosím dajte pozor, aby ste nezahodili predmety.
- Nevyberajte z mraziacej komory potraviny alebo nádoby mokrymi rukami, najmä kovové nádoby, aby ste predišli omrznutiu.
- Neskladujte pivo, nápoj alebo inú tekutinu obsiahnutú vo fľašiach alebo uzavretých nádobách v mraziacej komore; inak môžu fľaše alebo uzavreté nádoby prasknúť kvôli zmrazeniu a spôsobiť škody.

Osobitné poznámky

- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vyberať veci do a z chladničky.
- Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že napájací kábel nie je stlačený alebo poškodený.
- Uistite sa, že na zadnej strane zariadenia nie sú žiadne zásuvky alebo napájacie zdroje.

Aby ste predišli kontaminácii potravín, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Dlhodobé otváranie dverí môže viesť k výraznému zvýšeniu teploty vo vnútri spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom. Pravidelne čistite odtok vody.
- Skladujte surové mäso a ryby vo vhodných obaloch v Mraznička aby sa mäso a ryby nedotýkali a aby z nich vlhkosť nekvapkala na ostatné typy jedla.

Poznámky k mraziacemu priestoru

- Dvojhviezdičkové mraziace priehradky sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, na skladovanie alebo výrobu zmrzliny a na výrobu kociek ľadu.
- Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové oddelenia mrazničky nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.
- Ak mraznička zostane dlhšiu dobu prázdna, vypnite ju, rozmrazte, vyčistite, osušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa zabránilo vzniku plesní v zariadení.



VAROVANIE:

Pri používaní, údržbe a likvidácii prístroja dbajte na ľavý symbol na zadnej strane prístroja alebo na kompresore. Tento symbol varuje pred možnými požiarimi. V potrubíach s chladivom a v kompresore sú horľavé látky. Počas používania, údržby a likvidácie udržiajte prístroj mimo dosahu zdrojov ohňa.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály vrátane spodných vankúšov, penových podložiek a pásov vo vnútri mrazničky; odtrhnite ochranný film na dverách a mrazničke.
- Chráňte pred teplom a vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Neumiestňujte mrazničku na vlhké alebo vodnaté miesta, aby ste predišli hrdzaveniu alebo zníženiu izolačného efektu.
- Nestriekajte ani nevymývajte mrazničku; nepoužívajte mrazničku na vlhkých miestach, kde by ste ju ľahko postriekali vodou, aby ste neovplyvnili elektrické izolačné vlastnosti mrazničky.
- Mraznička musí byť umiestnená na dobre vetranom mieste; podlaha na ktorej stojí musí byť plochá.
- Horný priestor mrazničky musí byť väčší ako 70 cm a mraznička by mala byť umiestnená pri stene s voľnou vzdialenosťou väčšou ako 20 cm, aby sa uľahčil rozptyl tepla.

PREVÁDZKA

Poznámka: Zelená kontrolka je indikátorom napájania. Kontrolka sa rozsvieti, keď je zariadenie zapnuté.

Nastavenie teploty

Teplota vnútorného priestoru sa dá nastaviť medzi 0 - 10 ° C. Teplota sa dá nastaviť otočením termostatu z [1] na [7]. V lete otočte termostatom proti smeru hodinových ručičiek, aby ste znížili teplotu. V lete otočte termostatom proti smeru hodinových ručičiek, aby ste znížili teplotu.

Skúšobná prevádzka a uvedenie do prevádzky

Zasuňte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky. Výrazný pokles teploty do pol hodiny naznačuje, že mraznička funguje správne. Pred uložením potravín do spotrebiča nechajte spotrebič určitý čas bežať na prázdno (6 hodín v lete, 4 hodiny v zime).

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Odmrazovanie

Mraznička je vyrobená na základe princípu chladenia vzduchu a má tak funkciu automatického rozmrazovania. Námraza vytvorená v dôsledku zmeny podnebia alebo teploty môže byť tiež ručne odstránená odpojením spotrebiča od napájania alebo zotretím suchou utierkou.

Mimo prevádzky

- Pri poruche napájania: V prípade výpadku elektrickej energie, aj počas leta, môžu byť potraviny vo vnútri spotrebiča niekoľko hodín; počas výpadku prúdu by sa dvere nemali často otvárať a do spotrebiča by sa nemali vkladať žiadne čerstvé potraviny.
- Dlhodobé nepoužívanie: Zariadenie musí byť odpojené a potom vyčistené, dvere potom zostanú otvorené aby sa zabránilo zápachu.
- Premiestňovanie: Pred premiestnením mrazničky vyberte všetky objekty z vnútra von, pomocou pásky upevnite sklenené priečky, držiak na zeleninu, zásuvky mraziacej komory atď. a utiahnite vyrovnávacie nožičky; zatvorte dvere a upevnite ich páskou. Počas premiestňovania nesmie byť spotrebič položený obrátene, horizontálne alebo vibrovaný; sklon počas pohybu nesmie byť väčší ako 45 °.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina a navrhované riešenie
Nefunkčná prevádzka.	Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k napájaniu alebo či je zástrčka správne zasunutá.
	Skontrolujte, či nie je napätie príliš nízke.
	Skontrolujte, či došlo k výpadku prúdu alebo či došlo k vypnutiu čiastkových obvodov.
Zápach.	Zapáchajúce potraviny musia byť pevne zabalené.
	Skontrolujte, či nie je nejaké jedlo zhnité.
	Vyčistite vnútro mrazničky.
Dlhodobý chod kompresora.	Dlhodobá prevádzka mrazničky je normálna v lete, keď je teplota okolia vysoká.
	V mrazničke sa neodporúča mať príliš veľa jedla súčasne.
	Potraviny musia pred vloženíom do mrazničky vychladnúť.
	Dvere sa otvárajú príliš často.
Dvere nie je možné správne zatvoriť.	Dvere sú prilepené potravinovými obalmi. Príliš veľa potravín je umiestnených v mrazničke.
	Mraznička je naklonená.
Hluk.	Skontrolujte, či je podlaha vyrovnaná a či je mraznička umiestnená stabilne.
	Skontrolujte, či je príslušenstvo umiestnené na správnych miestach.
Povrchová kondenzácia.	Kondenzácia vonkajšieho povrchu a tesnenia dvierok mrazničky je normálna, keď je v okolí príliš vysoká vlhkosť. Jednoducho utrite kondenzovanú vodu čistou utierkou.
Nezvyčajné zvuky.	Šum: Kompresor môže počas prevádzky vytvárať šumenie najmä pri štarte alebo zastavení. Tento jav je bežný a rýchlo zmizne.
	Vrčganie: Chladivo, ktoré tečie vo vnútri spotrebiča, môže spôsobiť škrípajúce, čo je normálne.

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK