

KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK

KLARSTEIN

Fritéza

10033342

Vážený zákazník,

gratuluje Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 4
Prehľad produktu 5
Prevádzka 6
Tabuľka fritovania 8
Čistenie a starostlivosť 9
Rady pre likvidáciu 9

TECHNICKÉ DÁTA

Položka číslo	10033342
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Spotreba energie	3000 W

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pozorne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich na bezpečnom mieste.
- Pred prvým použitím jednotky odstráňte všetok obalový materiál. Pred uvedením do prevádzky zariadenie umyte vlhkou handričkou a dôkladne osušte.
- Spotrebič nie je určený na komerčné účely, ale iba pre domácnosť a podobné prostredie.
- Spotrebič umiestnite na rovný, teplovzdorný povrch.
- Neumiestňujte fritézu vedľa varnej dosky alebo na jej povrch.
- Pripojte spotrebič len do zásuvky, ktorá zodpovedá napätiu uvedenému na prístroji.
- Pred používaním naplňte fritézu požadovaným množstvom oleja. Nikdy nepoužívajte spotrebič bez oleja alebo masť, pretože by to mohlo poškodiť spotrebič.
- Nepremiestňujte zariadenie počas používania. Môžete sa obariť horúcim olejom. Počkajte, kým spotrebič úplne nevychladne.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným vypínačom, pri prehriatí sa automaticky vypne.
- Nikdy neponárajte ovládací panel a vykurovacie teleso do vody alebo iných kvapalín.
- Používajte len olej, ktorý počas ohrevu nepení.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo popálenia! Počas prevádzky sa povrchy veľmi zahrievajú. Nedotýkajte sa ich, aby ste sa nespálili. Používajte zariadenie len s dodanými rukoväťami.

- Nedávajte potraviny, ktoré sú príliš veľké do fritézy.
- Sledujte čas a teplotu uvedené v tabuľke na fritovanie.
- Počas fritovania uniká horúca para. Udržujte určitú bezpečnú vzdialenosť od spotrebiča, aby ste sa nespálili.
- Keď skončíte, otočte termostat na najnižšie nastavenie. Odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte olej úplne vychladnúť. Prístroj nehýbte, kým úplne nevychladne.
- Ak je prístroj alebo napájací kábel poškodený, nechajte ho opraviť kvalifikovaným servisným technikom. Nepokúšajte sa opraviť zariadenie sami alebo vymeniť napájací kábel.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili vykurovacie teleso.
- Spotrebič má vstavaný bezpečnostný spínač, ktorý zaručuje, že sa spotrebič nespustí, kým všetky časti nie sú správne umiestnené.
- Ak sa prístroj prehrieva, automaticky sa vypne.

PREHĽAD PRODUKTU



1	Veko	7	Termostat
2	Košík	8	Vykurovací prvok
3	Rúčka	9	Vnútorná nádoba na olej
4	Gombík	10	Plastové rukoväte
5	Kohútik	11	Vonkajšia nádrž
6	Ovládací panel		

PREVÁDZKA

Dôležité pokyny týkajúce sa prevádzky

- Tento spotrebič sa smie používať iba s olejom alebo kvapalným tukom. Tuhé tuky sa nesmú používať, pretože často obsahujú vodu, ktorá by mohla pri zahriatí spôsobiť striekanie tuku pri zahriatí.
- Nikdy nezapínajte spotrebič, ak v ňom nie je olej, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- Nikdy nelejte tekutiny, ako sú voda alebo iné látky, do nádoby. Uistite sa, že je jednotka umiestnená na suchom, stabilnom a horizontálnom povrchu.
- Uistite sa, že v bezprostrednej blízkosti zariadenia nie sú žiadne predmety, pretože počas používania je veľmi horúci.

Prevádzka

1 Odstráňte kryt a vyberte príslušenstvo.

2 Zásobník spotrebiča naplňte dostatočným množstvom oleja alebo kvapalného tuku. Uistite sa, že hladina oleja je medzi minimálnou a maximálnou hodnotou, ale nikdy nie je nižšia ako minimálna hodnota alebo vyššia ako maximálna hodnota. Pre dobrý výsledok sa neodporúča miešať typy oleja, ale používať jeden typ oleja.

3 Nastavte teplotu vhodnú na fritovanie príslušného jedla (viď tabuľka na fritovanie).

4 Vložte kôš s rukoväťou do nádoby.

5 Dajte jedlo, ktoré sa má vyprážať do košíku.

6 Aby ste dosiahli lepšie výsledky, vložte do košíka iba suchú potravu. Platí to najmä pre domáce hranolky atď. Vždy vysušte zeleninu pred jej vyprážením.

7 Kôš pomaly spustite do oleja, aby ste predišli nadmernému bublaniu a striekaniu horúceho oleja.

8 Keď sa dosiahne nastavená teplota, kontrolka sa vypne. Termostat sa niekoľkokrát zapne a vypne, aby sa zachovala nastavená teplota. To isté platí aj pre kontrolku.

9 Košík znova vytiahnite hneď po uplynutí doby fritovania.

10 Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

11 Po použití umyte košík a rukoväť a dôkladne osušte.

12 Pred naplnením olejom skontrolujte, či je kohútik zatvorený a v polohe "Off".

Výmena oleja

- Pred výmenou oleja sa uistite, že sa fritéza a olej úplne ochladili (vyberte zástrčku zo zásuvky). Vymieňajte olej pravidelne.
- Je to určite nevyhnutné, ak olej stmavne alebo je cítiť zápach.
- V každom prípade vymeňte olej každý desiaty krát, keď používate fritézu.
- Vymeňte olej naraz: nemiešajte starý a nový olej.
- Vyradený olej je záťažou pre životné prostredie. Nevyhazujte do bežného odpadu, ale postupujte podľa pokynov zberu odpadu vo vašej oblasti.

Kohútik a bezpečnostné zariadenie

Stlačte a otočte gombíkom kohútika z pozície zatvorené (OFF so symbolom "0"), aby ste ho otvorili (ON so symbolom "-")

TABUĽKA FRITOVANIA

Tipy na fritovanie hranoliek

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite maximálne 200 gramov hranoliek na liter oleja. Ak používate hranolky vyrobené z čerstvých zemiakov, po umytí ich vysušte, aby sa do oleja nedostala žiadna voda. Smažte v dvoch fázach a nechajte vypáchané jedlo potom dobre odkvapkať.

- Prvý stupeň (predfritovanie): 5 - 10 minút pri teplote 170 ° C.
- Druhý stupeň (fritovanie): 2 - 4 minúty pri 190 ° C..

Potraviny a teplota fritovania

Predfritovanie hranoliek	170 °C
Fritovanie hranoliek	190 °C
Syrové krokety	170 °C
Mäso / ryba / zemiaky / krokety	190 °C
Ryby	170 °C
Rybie tyčinky	180 °C
Šišky	190 °C
Mäsové krokety	190 °C
Kura	160 °C
Zmiešané (krevety, kalmáre)	180 °C

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred čistením jednotky odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť.
- Pravidelne čistite vnútornú aj vonkajšiu časť zariadenia.
- Vyčistite vonkajšiu časť zariadenia vlhkou handričkou a potom ju vysušte suchou handričkou.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani špongie.
- Kôš a rukoväť je možné čistiť v teplej mydlovej vode. Pred opätovným použitím zariadenia dôkladne vysušte.
- Pri výmene oleja môžete tiež vyčistiť vnútornú časť jednotky. Vyprázdnite použitý olej z nádoby a vytrite ju papierovou utierkou.
- Následne vyčistite nádobu handričkou namočenou v mydlovej vode. Následne vytrite nádobu vlhkou handričkou a nechajte ju úplne vysušiť.
- Všetky časti spotrebiča, okrem elektrických častí, je možné čistiť teplou mydlovou vodou.
- Pred opätovným použitím nechajte spotrebič a všetky jeho súčasti dostatočne vysušiť.
- Čistenie v umývačke riadu sa neodporúča.

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti..

KLARSTEIN NIESTRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIESTRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIESTRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIESTRK