

KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK

KLARSTEIN

Trilit

3 v 1 sendvičovač

10033693 10033694 10033695

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte:



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2

Umiestnenie 3

Prevádzka 3

Čistenie a starostlivosť 4

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10033693, 10033694, 10033695
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Spotreba energie	1400 W

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE

Riziko popálenia! Niektoré časti spotrebiča sa počas používania veľmi zahrievajú. Pred čistením alebo výmenou dosiek manipulujte iba s rukoväťami a ovládacími prvkami a nechajte zariadenie vychladnúť, aby ste predišli popáleniu.

- Tento prístroj nie je určený pre použitie osobám (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, mentálnou alebo vnemovou schopnosťou, nedostatkom skúseností a poznatkov, iba ak sú pod dozorom a majú inštrukcie ohľadom používania tohto prístroja od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistil, že sa so zariadením nebudú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Uistite sa, že sa deti nehrajú so zariadením.
- Zariadenie neponárajte do vody alebo do inej tekutiny.
- Ak sú prítomné deti, nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Pred čistením odpojte spotrebič zo sieťovej zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť. Dosky vymieňajte iba po úplnom vychladnutí.
- Všetky opravy nechajte na kvalifikovaný personál. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak do zariadenia vnikli kvapaliny alebo ak bol produkt vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne, alebo bol zvalený.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Používajte len odporúčané príslušenstvo.
- Spotrebič nie je určený na komerčné použitie, ale iba na použitie v domácnosti a podobných prostrediach. To zahŕňa kuchyne v kanceláriách, farmách, hoteloch, motelloch a zariadeniach ponúkajúcich ubytovanie typu Bed & Breakfast.
- Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel z pracovnej plochy a nedotýkal sa horúcich povrchov.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti kachlí, pecí alebo zdrojov tepla spaľujúcich plyn.
- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej zásuvky zapojte napájací kábel do spotrebiča. Ak zariadenie nepoužívate, pred odpojením spotrebiča vypnite všetky ovládacie prvky.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov, ako sú záclony, závesy alebo drevené steny.
- Nepoužívajte predlžovací kábel a nepripájajte jednotku k externým časovačom ani k zásuvkám s diaľkovým ovládaním.
- Nepoužívajte prístroj s otvoreným vekom.

UMIESTNENIE

- Umiestnite zariadenie na suchý, hladký, vode a teplu odolný povrch.
- Umiestnite jednotku na miesto, ktoré je ľahšie prístupné deťom.
- Sieťová zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby sa zariadenie v prípade núdze mohlo rýchlo odpojiť.
- Neumiestňujte prístroj do poličky, vstavanej skrinky alebo
- do uzavretého priestoru. Zaistite, aby vzduch mohol dostatočne cirkulovať okolo jednotky.
- Neumiestňujte zariadenie na iné zariadenia, ktoré by mohli byť horúce.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a vibráciám.

PREVÁDZKA

Sendvičovač má vymeniteľné varné platne. Vyberte požadovaný platňu a nainštalujte ju nasledujúcim spôsobom:



Vybratie platne

Otvorte zariadenie a stlačte uvoľňovacie tlačidlo (pozri šípku). Vyberte platňu.

Vloženie platne

Zarovnajte štrbinu varnej platne so závesom. Platňu zatlačte nadol, kým nezačujete kliknutie na miesto.

Pred prvým použitím

1. Utrite platne navlhčenou látkou.
2. Platne namažte trochou masla alebo olejom na varenie.
3. Pripojte sieťový zdroj a zapnite zariadenie.

Poznámka: Počas prvého použitia môžete cítiť zápach spôsobený materiálmi z ktorých je zariadenie zostrojené. Toto je normálne. Po krátkom čase sa zápach vytrati.

Príprava sendvičov

1. Zasuňte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky. Rozsvieti sa červené a zelené svetlo.
2. Akonáhle červené svetlo zhasne, sendvičovač je pripravený na prevádzku.

Poznámka: Červené svetlo sa občas zapne a vypne, zatiaľ čo zariadenie sa automaticky zohrieva.

3. Pripravte sendvičové ingrediencie. Na sendvič potrebujete dva krajce chleba a požadovanú polevu.
4. Na pekné opečenie vonkajšej strany sendviča naneste maslo na vonkajšiu stranu ktorá sa dotýka platne.
5. Sendvič prikryte a vložte do spotrebiča.
6. Opatrne spustite hornú platňu na pečenie, stlačte sendvič a uzamknite zariadenie pomocou zámku na rukoväti.
7. Zohrejte sendvič na 2-3 minúty a potom skontrolujte, či má sendvič zlatú farbu, ktorú chcete.
8. Keď je sendvič hotový, odstráňte ho plastovou alebo drevenou špachtľou. Nepoužívajte kovové alebo ostré kuchynské náčinie, aby ste nepoškodili nepriľnavý povlak platní.
9. Po použití odpojte spotrebič zo sieťovej zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Pred čistením odpojte spotrebič zo sieťovej zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.

- Na čistenie nie je potrebné zariadenie rozoberať. Na odstránenie zvyškov oleja použite papierovú utierku alebo mäkkú špongiu.
- Utrite povrch platní mäkkou navlhčenou látkou.
- Toto zariadenie neponárajte do vody.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť nepriľnavý povrch.
- Na čistenie panelov nepoužívajte čistič rúry.
- Vonkajšie časti, rukoväť a ďalšie súčasti čistite mäkkou, mierne navlhčenou tkaninou a jemným čistiacim prostriedkom.
- Ak sa zvyšky ťažko odstraňujú, pridajte trochu oleja a nechajte ich pôsobiť 5 minút. Ak zvyšky zmäknú, je ľahšie ich odstrániť.

POKYNY K LIKVIDÁCI



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRK
SRRLK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK
SRRLK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK
SRRLK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK