

KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK

KLARSTEIN

Sušička potravin

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

OBSAH

Technické údaje	3
Vyhlásenie o zhode	3
Bezpečnostné pokyny	4
Používanie a obsluha	5
Pripravte si jedlo	6
Doba sušenia	7
Rady pre likvidáciu	9

TECHNICKÉ DÁTA

Položka číslo	10028629, 10028630
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie	250 W

Vyhlásenie o zhode

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,
Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

Bezpečnostné inštrukcie

- Prečítajte si pozorne všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a uschovajte si ich.
- Tento spotrebič nekladte na horľavý materiál, ako je napríklad drevený povrch alebo obrus. Nekladte tento spotrebič na sklo, ktoré nie je odolné voči vysokým teplotám, na varnú dosku alebo dosku na rezanie.
- Je nevyhnutné, aby bol pod spotrebičom tepelne odolný povrch, chránený s

tepelne odolnou fóliou minimálne veľkosti jednotky alebo väčšou. Bude to slúžiť na ochranu povrchu pred teplotou, ktoré môže byť generované sušičom potravín.

- Pred použitím sušiča skontrolujte, či všetky diely pracujú správne. Skontrolujte všetky podmienky, ktoré môžu mať vplyv na prevádzku. **NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič, ak je napájací kábel poškodený alebo roztrhnutý.
- Aby ste zabránili neúmyselnému zapnutiu spotrebiča, uistite sa, že je vypínač v polohe OFF pred pripojením do elektrickej zásuvky.
- Pred údržbou alebo čistením vždy odpojte zo zdroja napájania. Odpojte zariadenie aj keď ho nepoužívate.
- Držte mimo dosahu detí. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru. Kontrolujte zariadenie počas používania.
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávneho použitia zariadenia.

Nesprávne používanie bude mať vplyv na zrušenie záruky.

- Elektrické opravy musia byť vykonané autorizovaným servisným strediskom. Používajte len továrenské originálne diely a príslušenstvo. Modifikácia bude mať vplyv na zrušenie záruky.
- Nikdy neatvárajte zadný panel. Nikdy neodstraňujte zadnú stenu zo sušiča.
- Ak sa používa predlžovací kábel, dbajte na to, aby označené elektrické napätie bolo aspoň také vysoké ako je uvedené na spotrebiči.
- Uistite sa, či je počas používania spotrebič stabilný. Všetky štyri nohy by mali byť bezpečne postavené na povrchu. Zariadenie by sa počas prevádzky nemalo pohybovať.
- Nepoužívajte vonku alebo v blízkosti horľavých materiálov. Len na vnútorné použitie. Nie na komerčné využitie.
- Používajte na dobre vetranom mieste. Neblokujte vetracie otvory vpredu alebo na zadnej strane. Udržujte sušičku minimálne (30,5 cm) od akejkoľvek steny, aby ste umožnili správnu cirkuláciu vzduchu.
- Nepoužívajte na horľavých povrchoch, ako sú koberce atď.
- Zabráňte zásahu elektrickým prúdom. Neponárajte jednotku a ovládací panel do vody alebo inej tekutiny. Mohlo by dôjsť k vážnemu poraneniu elektrickým prúdom. Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami alebo keď máte bosé nohy. Nepoužívajte v blízkosti tečúcej vody.
- Odpojte od elektrickej zásuvky pred čistením príslušenstva. Prečítajte si pred čistením celý návod.

Po vyčistení sa uistite, či je spotrebič úplne suchý predtým, než ho znovu pripojíte k elektrickej zásuvke - ak nie; môže dôjsť k elektrickému šoku.

- Neumiestňujte a nepoužívajte prístroj na plynovom alebo elektrickom horáku alebo v blízkosti rúry alebo na sporáku. Nedovoľte, aby napájací kábel visel nad okrajom stola alebo sa dotýkal akéhokoľvek horúceho povrchu.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, ako je určené.
- Ak spotrebič počas používania nefunguje, ihneď ho vypnite a prerušte používanie. Nepokúšajte sa otvoriť ovládací panel. Tento výrobok nemôže opraviť používateľ svojpomocne. Vždy sa obráťte na autorizované servisné stredisko, ak jednotka nefunguje správne alebo je potrebná údržba.

Nepoužívajte žiadne súčiastky ktoré nie sú určené pre tento prístroj. Všetky časti tohto spotrebiča sa musia používať podľa Návodu na obsluhu. POUŽÍVAJTE len súčiastky schválené výrobcom alebo od autorizovaných servisných stredísk. Všetky ostatné časti alebo príslušenstvo, ktoré nie sú určené na použitie s týmto prístrojom, sú prísne zakázané a ich použitie spôsobí neplatnosť záruky.

POUŽÍVANIE A PREVÁDZKA

Funkčné tlačidlá

⏻/Time	Na nastavenie času.
SET/°C	Pre nastavenie teploty.

PREVÁDZKA

- 1 Najprv stlačte tlačidlo TIME, na displeji sa zobrazí a bude blikať [0000]. V rovnakom čase, stlačte tlačidlo nastavenia času TIME, 1 stlačenie = plus 1 hodina, časové rozpätie od 1-48 hodín.
- 2 Po zobrazení času na displeji stlačte tlačidlo SET, na displeji sa zobrazí TEMP 70 ° C !, ak potrebujete nastaviť teplotu, musíte znova stlačiť tlačidlo SET, teplota sa bude meniť od 40-70 ° C, 1 stlačenie = plus 5 ° C
- 3 Po nastavení požadovaného času a teploty bude sušička ďalej pracovať. Kedykoľvek môžete nastaviť teplotu pomocou tlačidla SET. Môžete kedykoľvek zastaviť zariadenie stlačením tlačidla TIME na viac ako 3 sekundy.

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím utrite všetky časti spotrebiča. Podnosy vyčistite ľahko navlhčenou handričkou. Podľa potreby použite čistiaci prostriedok. Neumývajte základňu v umývačke riadu ani ju neponárajte do vody alebo do inej kvapaliny!

POZNÁMKA: Počas používania sa odporúča vložiť všetky platne do spotrebiča, aj keď sú prázdne.

Dôležité rady o používaní

- Potraviny umyte. Nevkladajte mokré potraviny do zariadenia. Usušte ich
- Upozornenie: Neumiestňujte do zariadenia nádoby, ak je v nich voda.
- Odstráňte poškodené časti potravín. Potraviny nakrájajte tak, aby ste ich ľahko umiestnili na platne.
- Doba sušenia závisí od hrúbky kusov, na ktoré sú potraviny nakrájané.
- Môžete zmeniť pozíciu platní, aby sa potraviny rovnomerne sušili. Môžete umiestniť horné platne dole, bližšie k základni a naopak. Niektoré plody môžu byť pokryté svojou prirodzenou ochranou šupkou a preto môže dôjsť k zvýšeniu trvania sušenia. Aby sa tomu zabránilo je lepšie potraviny variť asi 1-2 minúty a potom dať do studenej vody a usušiť.
- Trvanie sušenia závisí od teploty a vlhkosti miestnosti, napr. vlhkosť potravín, hrúbka kusov atď.

Príprava potravín

Sušenie ovocia

- Umyte ovocie.
- Vytiahnite jadro a odrežte poškodené časti.
- Nakrájajte na kusy, ktoré môžete voľne umiestniť medzi platne.
- Môžete dať ovocie do prírodnej citrónovej alebo borovicovej šťavy, aby si uchovalo farbu.
- Ak chcete, aby ovocie malo príjemnú vôňu, môžete pridať škoricu alebo kokos.

Sušenie zeleniny

- Umyte zeleninu.
- Vytiahnite stred a odrežte poškodené časti.
- Nakrájajte na kusy, ktoré môžete voľne umiestniť medzi platne.
- Je lepšie variť zeleninu asi 1-5 minút a potom ju dať do studenej vody a usušiť.

Sušenie liečivých rastlín

- Odporúča sa vysúšať listy, klíčky.
- Po sušení je lepšie umiestniť liečivé rastliny do papierových vreciek alebo sklenených nádob a dať na tmavé chladné miesto.

Doba sušenia

Poznámka: Doba sušenia uvedená v tomto návode je približná. Trvanie sušenia závisí od teploty a vlhkosti miestnosti, vlhkosti vzduchu a potravín, hrúbky kusov atď.

Tabuľka Ovocie

Ovocie	Príprava	po usušení	Trvanie sušenia v hodinách
Marhuľa	Nakrájajte ju a vyberte kôstku.	mäkké	13-28
pomaranč.kôra	krájajte na prúžky.	Krehké	6-16
Ananás (čerstvý)	Ošúpte a nakrájajte na kúsky alebo kocky.	Tvrdé	6-36
Ananás (konzervovaný)	Vylejte šťavu a vysušte ho.	mäkké	6-36
Banán	šúpte a nakrájajte na kúsky.	Chrumkavé	8-38
Hrozno	Nie je potrebné ho krájať	mäkké	8-26
čerešne	Nie je potrebné vyberať kôstky.	mäkké	8-30
Hruška	Ošúpte a nakrájajte na kúsky.	Tvrdé	6-26
Figa	nakrájajte na kúsky	mäkké	6-26
Brusnica	Nie je potrebné krájať.	mäkké	6-26
dátle	vyberte kôstku a nakrájajte.	Tvrdé	6-26
broskyňa	Rozrežte na poli a vyberte kôstku, keď je ovocie polo usušené.	mäkké	4-8

Tabuľka zelenina

- Odporúča sa prevariť zelené fazuľky, karfiol, brokolica, špargľu a zemiaky. Zachová si svoju farbu.
- Varenie: dajte pripravenú zeleninu do hrnca s vriacou vodou asi na 3-5 minút. Potom vylejte vodu a vložte zeleninu do spotrebiča.

Zelenina	Príprava	po usušení	Trvanie sušenia v hodinách
Artičok	krájajte na prúžky.	krehký	5-13
Baklažán	Ošúpte a nakrájajte na kúsky.	krehký	6-18
Brokolica	Ošúpte a nakrájajte na kúsky.	krehký	6-20
Huby	Nakrájajte alebo nechajte v celku.	Tvrdé	6-14
Zelené fazuľky	Nakrájajte a varte, až kým nie sú priesvitné.	krehký	8-26
Kapusta	Ošúpte a nakrájajte na prúžky.	Tvrdé	6-14
Ružičkový kel	Rozkrojte na polovice.	Chrumkavé	8-30
Karfiol	Varte do mäkka.	Tvrdé	6-16
Zemiaky	Nakrájajte, prevarte 8-10min.	Chrumkavé	8-30
Cibuľa	Nakrájajte na okrúhle plátky.	Chrumkavé	8-14
Mrkva	Varte do mäkka. Rozrežte alebo nakrájajte krúžky.	Chrumkavé	8-14
Uhorka	Ošúpte a nakrájajte na krúžky	Tvrdé	6-18
Sladká paprika	krájajte na prúžky alebo kolieska. Vyberte stred.	Chrumkavé	4-14

Zelenina	Príprava	po usušení	Trvanie sušenia v hodinách
Chili	Nie je potrebné krájať	Tvrdé	8-14
petržlen	Dajte listy na platne.	Chrumkavé	2-10
Paradajka	Ošúpte a nakrájajte na krúžky alebo kúsky.	Tvrdé	8-24
Rebarbora	Ošúpte a nakrájajte na kúsky.	zäh	8-38
Repa	Varte, nechajte vychladnúť, odrežte korene a nakrájajte na plátky.	Chrumkavé	8-16
Zeler	nakrájajte na kúsky.	Chrumkavé	6-14
Jarná cibuľka	nakrájajte na kúsky.	Chrumkavé	6-10
Špargľa	nakrájajte na kúsky.	Chrumkavé	6-14
Cesnak	Ošúpte a nakrájajte na krúžky.	Chrumkavé	6-16
Špenát	varte, kým sa nezmenší.	Chrumkavé	6-16
Šampiňóny	Vyberte si huby s klobúkmi, ktoré sa ohýbajú dovnútra. Nakrájajte na kusy alebo nechajte v celku.	Tvrdé a Chrumkavé	3-10

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/ EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK