



# Hudobný budík s projekciou hviezdnej oblohy

## Návod na používanie

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a zakúpenie tohto výrobku. Prajeme Vám mnoho spokojnosti s týmto výrobkom. Prosím, prečítajte si pred prvým použitím tento návod. Návod odporúčame uschovať aj pre neskoršie nahliadnutie.

### Funkcie

- zobrazenie večného kalendára (2000-2099), času, dátumu a dňa v týždni
- teplomer s prepínaním jednotiek stupňov Celsia alebo Fahrenheita (0°C–50°C, 32°F–122°F)
- prepínanie medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým režimom
- budenie skladbou alebo zvukmi prírody
- funkcia Snooze - opakovanie budenia
- funkcia odpočítavania (časovanie od 00:00:00 - 23:59:59 hodín)
- funkcia časovaného prehrávania melódií
- režim prehrávania melódií
- dynamická projekcia farebnej hviezdnej oblohy s hudobným sprievodom
- funkcia podsvietenia

### Režim čas

Po zapnutí budika sa najprv zobrazí čas 12:00AM v 12-hodinovom režime a východiskový dátum je 1. január: January 1 (východiskový rok je 2010), teplota je prednastavená pre zobrazenie v stupňoch Celsia a funkcie budika a opakovaného budenia sú vypnuté.

### Nastavenie času, dňa v mesiaci, mesiaca a roku

1. V režime čas stlačte tlačidlo SET pre vstup do nastavenia času. Hodnota pre hodiny začne blikať. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, zadajte hodiny. Znova stlačte SET a pomocou UP alebo DOWN zadajte minúty. Opakujte pre zadanie roku, mesiaca a dňa v mesiaci.
2. V režime nastavenia stlačte tlačidlo MODE 2krát alebo vyčkajte 1 minútu po ukončení režimu nastavenia.

### Prepínanie medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým režimom

V režime čas stlačte tlačidlo UP pre prepínanie medzi 12 a 24-hodinovým režimom.

### Funkcia budik a opakované budenie

1. V normálnom režime času stlačte tlačidlo MODE pre vstup do režimu nastavenia budenia. Na displeji sa zobrazí ALARM. Pre aktiváciu, zapnutie budika stlačte tlačidlo DOWN, pre zrušenie, vypnutie budika stlačte DOWN znova. Ikonka pre klasický budík je (()). Ikonka pre opakované budenie je Zz. V normálnom režime času nie je vypnutie funkcií budenia indikované žiadnou ikonkou. Pokiaľ ste neaktivovali funkciu budenia, budíky nebudú aktívne, hoci ste nastavili čas pre budenie. Budík treba zapnúť. Rovnako, pokiaľ vidíte len ikonku pre klasický budík, bude zapnutá len funkcia klasického budika (opakované budenie je vypnuté). Pokiaľ chcete aj opakované budenie, treba túto funkciu zapnúť, musia sa súčasne zobrazit obe ikonky.
2. V režime nastavenia budenia stlačte tlačidlo SET, rozlikujú sa hodiny budika. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, nastavte hodinu budenia. Potom stlačte SET a pomocou tlačidla UP alebo DOWN nastavte minúty, interval opakovaného budenia a vyberte zvuk budika. (Prvý zvuk sú morské vlny, druhý zvuk bublín, tretí bublajúca voda, štvrtý striedanie predchádzajúcich variánt, piaty až deviaty zvuk melódiá klaskej hudby, posledný je striedanie zvukov 5-9).
3. Keď nastane čas budenia, v prvých 8 sekundách sa rozsvieti farebná lampa, potom sa začne prehrávať zvuk budika a farebná projekcia sa bude meniť podľa rytmu melódie. Po 2 minútach sa automaticky ukončí. Pokiaľ chcete budík vypnúť hneď, stlačte ktorékoľvek tlačidlo. Pokiaľ ste aktivovali funkciu opakovaného budenia, po uplynutí Vami zapnutého času budík začne znova zvonit vybraným zvukom a vyzvánia sa s automaticky vypne po 1 minúte. Pre vypnutie budika a opakovaného budenia stlačte tlačidlo SET.

### Režim časovača

1. V režime času stlačte tlačidlo MODE 2krát pre vstup do režimu odpočítavania. Východiskové zobrazenie času je 23:59:59.
2. V režime odpočítavania stlačte tlačidlo SET, rozlikujú sa hodiny. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, nastavte hodinu štartu odpočítavania. Potom stlačte SET a pomocou tlačidla UP alebo DOWN nastavte minúty a sekundy odpočítavania. Nakoniec stlačte SET pre potvrdenie.
3. Keď dokončíte nastavenie, stlačte tlačidlo UP pre štart odpočítavania. Keď sekundy dosiahnu hodnotu 0, hodnota pre minúty sa zníži, akonáhle minúty dosiahnu hodnotu 0, hodnota pre hodiny sa zníži. Keď celkový čas dosiahne hodnotu 00:00:00, ozve sa zvukový signál DiDiDi po dobu jednej minúty. Pre pauzu odpočítavania stlačte DOWN.
4. Rozmedzie nastavenia: 0–23 pre hodiny, 0–59 pre minúty, 0–59 pre sekundy.
5. V režime nastavenia odpočítavania stlačte tlačidlo MODE pre návrat do režimu čas.

### Režim teplomeru

Zobrazuje aktuálnu teplotu okolia. V režime nastavenia času stlačte tlačidlo SET pre prepínanie medzi zobrazením v stupňoch Celsia a v stupňoch Fahrenheita. Rozsah merania je 0°C–50°C (32°F–122°F). V prípade prekročenia meracieho rozsahu sa na displeji zobrazí Lo, pokiaľ je teplota nižšia než 0°C. Pokiaľ je teplota vyššia než 50°C, na displeji sa zobrazí Hi.

### Funkcia podsvietenia

Funkcia podsvietenia displeja sa automaticky vypne po 8 sekundách od stlačenia tlačidla.

### Funkcia časovaného prehrávania melódií

V akomkoľvek režime po stlačení tlačidla TIME nastavíte dobu prehrávania melódie. Východisková hodnota je 10 minút. Stlačte znovu pre voľbu 20/30/40/50/60 minút.

### Režim prehrávania melódií

V akomkoľvek režime stlačte tlačidlo SOUND pre vstup do režimu prehrávania melódií, začnú sa

prehrávať zvuky prírody/klasické melódie, rozsvieti sa farebná lampa a projekcia sa bude meniť podľa rytmu melódie a odpočítavanie doby prehrávania začne podľa nastavenej hodnoty doby prehrávania melódie. Keď doba vyprší, automaticky sa vypne zvuk aj projekcia. Pre prepínanie melódií stlačte UP pre prepínanie na predchádzajúcu melódiu, stlačte DOWN pre prepínanie na nasledujúcu melódiu. Na výber je 10 melódií (Prvý zvuk sú morské vlny, druhý zvuk bublín, tretí bublajúca voda, štvrtý striedanie predchádzajúcich variánt, piaty až deviaty zvuk melódie klaskej hudby, posledný je striedanie zvukov 5-9).

### Vkladanie a výmena batérií

Budík funguje na 3ks 1,5V batérií typu AAA. Pokiaľ začne byť svetlo displeja či projekcie slabé, slabý zvuk, je nutné vymeniť batérie.

Instalácia batérií: Otvorte kryt priehradky na batérie. Vložte 3ks 1,5V batérií typu AAA. Dbajte na správnu polaritu batérií (plus, minus). Kryt nasadte späť.

### Pripojenie budika na adaptér

Budik sa dá pripojiť na adaptér 6V – nie je súčasťou dodávky. Dbajte na správnu polaritu – môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu budika.

### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Manipulácia s budikom nie je určená deťom do 3 rokov.
- Používajte len kvalitné alkalické batérie rovnakeho typu.
- Vloženie batérií môže vykonávať len dospelá osoba.
- Pri použití batérií nekombinujte rôzne typy batérií ani nekombinujte použitie starých a nových batérií rovnakeho typu.
- Nikdy nenabíjajte obyčajné či alkalické batérie!
- Batérie by mohli vytečieť alebo explodovať.
- Nabíjajte len Ni-Cd a NiMH batérie.
- Batérie nevystavujte pôsobeniu tepla, smeľného žiarenia ani iných zdrojov tepla!
- Batérie nevhadzujte do ohňa!
- Batérie udržujte mimo dosahu detí.
- Pokiaľ prístroj dlhšie čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt – chráňte oči pred kontaktom s elektrolytom! V prípade akéhokoľvek kontaktu elektrolytu batérií s očami sa ihneď riadte nasledujúcimi pokynmi:
- Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!

### Ochrana životného prostredia

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení  
Po uplynutí životnosti prístroja alebo v okamihu, keď by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnom likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyzhľadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií.

### Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri použití výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v príloženom návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmienili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode.

### Záruka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
  - na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich opotrebovaniu...)
  - na závlady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
  - na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod.
  - na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych alebo poškodených médií a pod.
- U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby.