

KLARSTEIN OJ 3 – FRUITPRESSO, ODŠŤAVŇOVAČ, SLOWJUICER

Návod na používanie
10009876



Vážení zákazník,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.

Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.

Návod, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:

1. Nevystavujte toto zariadenie dažďu
2. Na prístroj nepokladajte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
3. Používajte iba odporúčané príslušenstvo
4. Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. Obráťte sa na správcu systému pre údržbové práce ku kvalifikovaným zákazníkom
5. Do zariadenia nehádzte žiadne kovové predmety.
6. Nekladte ťažké predmety na hornú plochu prístroja.

Dôležité:

1. Uistite sa, že dané napájacie napätie zodpovedá hodnote a údajom uvedeným na tomto prístroji.
2. Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.
3. Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nepokladajte na neho ťažké predmety.
4. Nedotýkajte sa zásuvky mokrými rukami.
5. Zásuvku pri vyťahovaní káblu uchopte.
6. Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku.
7. Prístroj nainštalujte tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť napájací kábel.
8. Na prístroj nepokladajte zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
9. Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.
10. Zariadenie ukladajte na miesto mimo dosahu detí.
11. Zásuvka musí byť ľahko dostupná, v prípade akéhokoľvek problému rýchleho odpojenia.
12. Zariadenie neinštalujte do uzavretého priestoru, ako napríklad knižnica alebo vstavaná skriňa. Treba zaistiť dostatočné vetranie prístroja.
13. Nepokladajte zariadenie ktoré môže byť horúce k blízkosti produktu. Teplo môže prístroj poškodiť.
14. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti a nadmerným otrasom.

UPOZORNENIE

- Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste.
- Dostávate trojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu
- Zariadenie využívajte len na základe daných pokynov.
- Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu!

- Zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami!
- S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.
- Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.
- Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotváraajte.
- Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.

MONTÁŽ PRÍSTROJA

1. Nasadíte zbernú misu do vedenia konštrukcie ako je znázornené na obrázku, mierne ňou otáčajte na jej dôkladné upevnenie.

2. Filter dužiny

Rotačný kôš

3. Nasadíte rotačný kôš a filter dužiny do zbernej misy. Dávajte pozor na to, aby červená značka a čierna šípka boli nasmerované na sebe.

Filter dužiny

červené označenie na filtri dužiny

rotačný kôš

červená značka na zbernej mise

4. Nasadíte odšťavovaciu skrutku do zbernej misy.

Odšťavovacia skrutka

5. Nasadíte prírodné hrdlo na misu a dávajte pozor na správne nasadenie (podľa značiek na jednotlivých častiach).

- prírodné hrdlo

- šípková značka na prírodnom hrdle

- červená značka na zbernej mise

Ubezpečte sa, že šípková značka na prírodnom hrdle je na symbole „Zatvorené“ („Close“)

Poznámka:

Na vývode pre drť a zvyšky sa nachádza zátka, ktorú možno vytiahnuť na jednoduché čistenie.

1. Spodok misy

2. Gumená vložka

3. Vedenie

POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

1. Prístroj má tri možnosti nastavenia: nastavenie „On“ zapne prístroj. Nastavením „Rev“ sa spustí spätný chod. Spätný chod využívajte pri zaseknutí sa surovín počas odšťavovania. Nastavením „O“ vypnete prístroj.

Spínač stlačiť

2. Pred vložením do prístroja dôkladne umyte všetky suroviny. Pri odšťavovaní používajte napchávaadlo. Odstráňte kôstky a iné tvrdé časti.

3. Po každom použití prístroj vypnite. Nechytajte spínač mokrými rukami.

Výstraha: Prístroj používajte len pri naplnenom stave.

UPOZORNENIE:

1. Nepoužívajte prístroj dlhšie ako 10 minút.
2. Používajte len dodané napchávaadlo (nie vidličky, lyžice, atď.)
3. Odstráňte z plodov jadierka a kôstky.
4. Nepoužívajte prístroj mokrými rukami.

Spätný chod

1. Ak sa prístroj zastaví počas prevádzky, zapnite na pár sekúnd spätný chod a následne prepnite opäť na normálny chod stlačením „On“.
2. Ak ani potom prístroj nepokračuje v prevádzke, vypnite ho, rozoberte ho a opäť zložte.

Rozloženie prístroja

1. Vypnite prístroj.
2. Otočte prírodné hrdlo do pozície „Open“ a vytiahnite ho.
3. Vytiahnite jednotlivé súčasti v nasledovnom poradí
4. Jednotlivé časti umývajte použitím dodanej kefy. Pri umývaní nepoužívajte drôtenku. Časti nie sú určené na umývanie v umývačke riadu.
5. Konštrukciu neponárajte do vody, čistite ju použitím vlhkej utierky.
6. Po umytí nechajte všetky časti dôkladne uschnúť.

Zariadenie

Na zníženie nebezpečenstva požiaru, elektrického zásahu a poškodenia:

- Nevystavujte prístroj dažďu.
- Neumiestňujte na prístroj nádoby s vodou (napr. vázy).
- Používajte len odporúčané príslušenstvo.
- Neopravujte prístroj svojpomocne. Pre opravu sa obráťte na kvalifikovaný personál.
- Nenechajte padnúť do vnútra prístroja kovové predmety.
- Neukladajte na prístroj ťažké predmety.

Sieťový kábel

Na zníženie nebezpečenstva požiaru, elektrického zásahu a poškodenia:

- Uistite sa, že napätie napájania zodpovedá hodnote zobrazenej na prístroji.
- Vsuňte zástrčku úplne do elektrickej zásuvky.
- Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a neukladajte na ťažké predmety.
- Nechytajte zástrčku mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky ju držte za jej korpus.
- Nepoužívajte poškodenú zástrčku alebo elektrickú zásuvku.
- Umiestnite prístroj tak, aby ste ho počas nehody mohli rýchlo odpojiť z elektrickej zásuvky.

Malé predmety/časti balenia (ako napr. plastové vrečko, kartón, atď.)

- Uchovajte malé predmety (napr. skrutky a iný montážny materiál, pamäťové karty) a časti balenia mimo dosahu detí, inak hrozí nebezpečenstvo ich prehltnutia. Nenechajte deti sa hrať s obalovou fóliou, hrozí riziko zadusenía.

Vystavenie

- Nezakladajte v blízkosti prístroja otvorený plameň (napr. horiace sviečky)
- Prístroj umiestnite na suchý, rovný povrch odolný voči vode a teplu.
- Prístroj umiestnite mimo dosahu detí, hrozí riziko popálenia sa na častiach prístroja.
- Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby ste pri poruche mohli rýchlo odpojiť prístroj z elektrického obvodu.
- Neinštalujte a neumiestňujte prístroj na knižné poličky, zabudované skrinky či iné tesné miesta. Zabezpečte dobrú vzdušnú ventiláciu.
- Neumiestňujte prístroj na zosilňovače či iné horúce prístroje. Teplo môže prístroj poškodiť.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, silnej vlhkosti či otrasom.

Sieťový adapter

- Sieťový adaptér sa prevádzkuje pri napätí 220 – 240 V.
- Použite správny zástrčkový adaptér, ak zástrčka nie je určená pre Vašu zásuvku.

Prenášanie prístroja

Prosím, uschovajte originálne balenie. Na zabezpečenie dostatočnej bezpečnosti pre prenášanie zabaľte prístroj do originálneho balenia.

Čistenie vonkajšieho povrchu

Na čistenie nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako napr. spreje na hubenie hmyzu. Silným tlakom počas čistenia sa môže poškodiť povrch prístroja. Gumené a plastové časti by nemali byť dlhodobo zložené v prístroji.

AKO ROZOBRAŤ A VYČISTIŤ

1. Vypnite stroj, tlačidlo na "O".

2. Odomknite zásobník otočením.

3. Rozoberte/zložte podľa obrázku

4. Použite kefku na dôkladné vyčistenie. Nepoužívajte kovové špongie na čistenie. Nepoužívajte umývačku riadnu na čistenie.

5. Základňu s motorom neoplachujte priamym prúdom vody, čistite navlhčenou handrou.

6. Vysušte a zložte naspäť.



Pokyny na likvidáciu prístroja



Pri likvidácii tohto prístroja platí smernica EÚ 2002/96/EG. Prístroj sa nesmie zahodiť do komunálneho odpadu. Na informovanie o správnej likvidácii sa obráťte na najbližšiu skládku elektronického odpadu. Vďaka správnej likvidácii (napr. recykláciou) sa šetrí životné prostredie a nie je ohrozované zdravie ostatných ľudí.

Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Záruka zaniká cudzím zásahom do zariadenia.