



Aktivní reproduktory řady Port

Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Návod k použití



Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím si prosím pečlivě prostudujte tento návod k použití. Děkujeme.

Vysvětlení značek



Trojúhelník se symbolem blesku se používá k označení týkajících se produktů, které MOHOU nevhodným používáním ohrozit zdraví (např. kvůli elektrickému proudu).



Vykřičník v trojúhelníku znamená, konkrétní riziko při přepravě nebo provozu zařízení.

Důležité bezpečnostní pokyny a varování

- Přečtěte si Manuál a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Všechny bezpečnostní pokyny a výstrahy musí být dodrženy. Jsou součástí příručky a musí být s manuálem.
- Jakékoliv záruční nároky jsou neplatné, pokud k poškození dojde v důsledku nedodržení provozních pokynů. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli následné škody.
- Neneseme žádnou odpovědnost za zranění nebo škodu na majetku způsobenou nesprávnou manipulací nebo nedodržením bezpečnostních pokynů.
- Neoprávněné úpravy a / nebo modifikace zařízení nejsou povoleny z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE).
- Přístroj je schválen pro operaci v suché, uzavřené místnosti. Je zakázáno provozovat zařízení v blízkosti vody: např. v koupelnách nebo v blízkosti bazénů.

- Přístroj nesmí být vystaven extrémním teplotám ($< 5^{\circ}\text{C}$ / $> +40^{\circ}\text{C}$) při provozu.
- Přístroj nesmí být vystaven silným vibracím nebo těžkému mechanickému namáhání.
- Přístroj nesmí být vystaven nadměrné vlhkosti (např. kapající nebo stříkající vodě).
- Nepokládejte žádné nádoby naplněné tekutinou (např. vázy) nad nebo vedle spotřebiče. Mohly by spadnout a voda natéci do přístroje. Nikdy nelijte tekutiny na zařízení.
- Nepokládejte žádné malé předměty, jako jsou mince nebo sponky, na zařízení, protože by mohly padnout do vnitř spotřebiče.

Přístroj byl zkonstruován pro třídu ochrany II (Pouze pro dvojité izolované jednotky bez uzemnění).

Jako zdroj energie pro toto zařízení může být použita pouze 220 - 240 V/50Hz zásuvka. Nikdy se nepokoušejte provozovat spotřebič s jakýmkoliv jiným napětím.

Vytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky pouze uchopením krajních plastových částí - netahejte za kabel.

Nikdy nezapojujte zástrčku ze zásuvky mokrýma rukama.

Vždy odpojte zařízení ze sítě:

- Před čištěním spotřebiče
- Pokud je bouřka
- Pokud neplánujete používat přístroj po delší dobu (> 1 týden)

Elektrické spotřebiče musí být uchovávány mimo dosah dětí. Buďte zvláště opatrní, pokud jsou přítomny děti. Děti si nejsou vědomy nebezpečí při používání elektrických spotřebičů. Děti by se mohly pokusit vkládat cizí předměty do přístroje - nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nenechávejte spotřebič bez dozoru.

Nikdy nepokládejte přístroj na nestabilní nebo pohyblivé plochy. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.

Pokud používáte stojan, ujistěte se, že je ve stabilní poloze a je bezpečně umístěn. Na nerovné či šikmé ploše může dojít k náhlému pádu či převrácení a způsobit úraz.

Po otevření nebo odstranění krytů (pokud to lze uskutečnit bez použití nářadí) nastává riziko kontaktu s komponenty pod proudem.

Pokud přístroj má být otevřen pro účely kalibrace, servisu, opravy nebo výměny součástí, všechny jeho póly musí být nejprve odpojeny od všech zdrojů napětí. Když přístroj musí být otevřen pod napětím v rámci údržby nebo opravy, smí tyto opravy provádět pouze odborník, který je obeznámen s riziky a s příslušnými předpisy.

Nikdy nepřipojujte spotřebič bezprostředně po převozu z chladného prostředí do teplé místnosti. Kondenzované výpary mohou zničit spotřebič nebo by mohli dojít k úrazu elektrickým proudem. Nechejte přístroj ohřát na pokojovou teplotu, než ho zapojíte. Počkejte, až se kondenzovaná voda odpaří. To může trvat i několik hodin.

Nevystavujte otevřenému ohni: např. zapálené svíčky na nebo další spotřebiče.

Nepokládejte přístroj na měkké povrchy: jako jsou koberce a postele. Nebraňte cirkulaci vzduchu cizími předměty: například časopisy, ručníky či záclonami.

Tyto předměty mohou bránit odvodu tepla z přístroje a mohou mít za následek v přehřátí a poškození zařízení.

Používejte přístroj pouze v normálním, nikoliv v tropickém prostředí.

Všechny osoby podílející se na provozu, instalaci a údržbě spotřebiče a uvedení do provozu musí být vyškolené a kvalifikované v souladu s tímto návodem k obsluze.

Poškozený síťový kabel mohou vyměnit pouze specialisté. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pokud si nejste jisti správným připojením nebo pokud máte otázky, které nejsou zodpovězeny v návodu k obsluze, prosím, neváhejte se obrátit na technickou podporu či specialistu.

Poradte se s odborníkem, pokud jste na pochybách ohledně činnosti nebo bezpečnosti výrobku.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Elektrické výrobky nepatří do domovního odpadu! Odevzdejte je, prosím, do sběrného dvoru či do recyklačního centra.

Popis přístroje



- 1 – hlavní jednotka
- 2 – výsuvné madlo
- 3 – kolečka
- 4 – bezdrátový mikrofón (dle modelu)
- 5 – bezdrátový headset (dle modelu)

Ovládací panel



- 6 – displej
- 7 – USB port
- 8 – vstup pro paměťovou kartu
- 9 – ovládání hlasitosti a efektů
- 10 – přepínač kontroly hlasitosti
- 11 – 6,3 jack vstupy
- 12 – ovládání hlasitosti mikrofónů
- 13 – svorky pro 12V napájení
- 14 – ovladače přehrávače a tuneru
- 15 – linkový cinch vstup
- 16 – linkový cinch výstup
- 17 – 3,5 jack vstup
- 18 – spínač napájení VHF přijímače
- 19 – hlavní vypínač
- 20 – LED diody
- 21 – hlavní napájení



- 6 – displej
- 7 – USB port
- 8 – vstup pro paměťovou kartu
- 9 – ovládání hlasitosti a efektů
- 10 – přepínač kontroly hlasitosti
- 11 – 6,3 jack vstupy
- 12 – ovládání hlasitosti mikrofónů
- 13 – svorky pro 12V napájení
- 14 – ovladače přehrávače a tuneru
- 15 – linkový cinch vstup
- 16 – linkový cinch výstup
- 17 – 3,5 jack vstup
- 18 – spínač napájení VHF přijímače
- 19 – hlavní vypínač
- 20 – LED diody
- 21 – hlavní napájení

Použití přístroje

Aktivní reproduktory řady Port umožňují napájení přímo z elektrické sítě, nebo z vestavěné baterie. Je-li integrovaná baterie vybitá, je zde i možnost napojit zařízení na externí 12V baterii pomocí svorek nebo konektoru (dle modelu).

1. Zařízení aktivujete pomocí hlavního vypínače (19). Je-li zapnuto, rozsvítí se LED dioda (20) s popisem Power.
2. Není-li zařízení zapojeno do elektrické sítě, automaticky odebírá energii z baterie.
3. Zařízení se nabíjí po připojení do elektrické sítě. Nabíjení je nejúčinnější v klidovém režimu a je signalizováno pomocí LED diody (20) s popisem Charge.
4. Zařízení vypnete pomocí hlavního vypínače (19) přepnutím do polohy O. Po vypnutí během několik vteřin zhasne LED dioda (20) s popisem Power.

Paměťová média

1. Vložte USB klíč či SD kartu do odpovídajícího portu (6 nebo 7).
2. Aktivujte zařízení (viz výše).
3. Výběr skladby a přehrávání se ovládá pomocí tlačítek přehrávače (14).
4. Hlasitost a ekvalizér nastavíte pomocí panelu (9).
5. Po použití deaktivujte zařízení (viz výše).

Pozn.:

Zařízení nepodporuje složky, proto prosím všechny nahrávky umístěte do kořenového adresáře paměťového média.

Bezdrátový mikrofon či headset.

1. Ujistěte se, že je v mikrofonu či headsetu umístěna odpovídající nabitá baterie se správnou polaritou.
2. Aktivujte zařízení (viz výše).
3. Aktivujte VHF přijímač pomocí spínáče (18), po zapnutí se rozsvítí LED dioda s nápisem VHF Power.
4. Přepněte přepínač na mikrofonu či headsetu do polohy ON.
5. Mikrofon či headset je připraven k použití.
6. Hlasitost mikrofonu můžete nastavit pomocí regulátoru hlasitosti (12) nebo panelu (9).
7. Po použití přepněte mikrofon či headset do polohy OFF a vypněte VHF přijímač pomocí přepínače (18).
8. Deaktivujte zařízení (viz výše).

Upozornění:

Umístěním zapnutého mikrofonu k reproduktoru hrozí vytvoření tzv. zpětné vazby, což se projevuje pískáním. Při vyšší hlasitosti tím může v krajních případech dojít k poškození sluchu. Vzniku zpětné vazby zamezíte oddálením mikrofonu nebo snížením hlasitosti reproduktoru. Rovněž je vhodné aktivovat mikrofony s hlasitostí nastavenou na minimum a hlasitost pomalu zvyšovat až na požadovanou úroveň.

Pozn.:

Mikrofon je možné provozovat ve smyslu individuálního povolení vydaného Českým telekomunikačním úřadem.

Řešení problémů

Symptomy	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje na bateriový provoz	Baterie je vybitá	Nabijte baterii zapojením zařízení do elektrické sítě.
		Napojte zařízení na externí 12V baterii. Jakmile to bude možné, dobijte baterii zapojením zařízení do elektrické sítě.
Zařízení nepřehrává z paměťových médií	Nevhodný formát souborů	Ujistěte se, že používáte podporovaný formát souborů. Pro konverzi souborů do jiného formátu lze použít odpovídající software.
	Soubory jsou umístěny ve složkách	Přeneste všechny nahrávky do kořenového adresáře paměťového média.
	Zařízení nepodporuje paměťové médium.	Použijte jiné paměťové médium, např. s nižší kapacitou.
Bezdrátový mikrofon či headset nefunguje	Vybitá baterie	Ujistěte se, že baterie mikrofonu je dostatečně nabitá, případně ji vyměňte za novou.
	Chybná polarita baterie	Ujistěte se, že je baterie vložena do mikrofonu správně.

	Vypnutý VHF přijímač	Zkontrolujte, zda je spínač VHF přijímače (18) v poloze On a že svítí LED dioda s popisem VHF Power.
	Hlasitost je nastavena na minimum.	Zkontrolujte nastavení ovladačů hlasitosti.
Mikrofon píská	Mikrofon je příliš blízko reproduktoru	Umístěte mikrofon do větší vzdálenosti od reproduktoru či snižte hlasitost reproduktoru.
Mikrofon či headset vynechává	Velká vzdálenost od přijímače	Pohybujte se s mikrofonem pouze v dosahu přijímače.
	Rušení	Odstraňte všechny překážky mezi mikrofonem a přijímačem, případně umístěte přijímač na vhodnější místo.

Technické specifikace

Napájení: 230V, 50Hz

Napájení z externí baterie: 12V DC

Podporované formáty: MP3, WMA

Porty: 1x USB vstup, 1x SD vstup, 2x 6,3mm jack vstup pro mikrofon, 1x stereo RCA linkový výstup, 1x 12V konektor (svorky)