HYUNDAI WSP 3080 R WIND



NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

> PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE PROFESIONÁLNA METEOROLOGICKÁ STANICA PROFESJONALNA STACJA POGODOWA PROFESSIONAL WEATHER STATION PROFESSZIONÁLIS IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS

> > CE

Děkujeme vám a blahopřejeme k volbě této profesionální meteorologické stanice! Věříme, že přesné údaje o počasí a informace o přesném čase řízené rádiem, které náš přístroj nabízí, budou pro vás užitečné.

Tento návod vás provede krok za krokem nastavením tohoto přístroje. Využijte tento návod, abyste se dobře seznámili se svou profesionální meteorologickou stanicí a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

SLOVNÍK BĚŽNÝCH POJMŮ:

DCF/WWVB/MSF

Časový signál DCF, WWVB nebo MSF je signál denního času v pásmu AM vysílaný spolkovou vládou Německa, institutem NIST v USA nebo Národní fyzikální laboratoří. Časová báze vychází z generátoru atomového času, který má přesnost na 10 bilióntin vteřiny.

LCD

"LCD" je zkratka pro "Liquid Crystal Display" (tekutý křemíkový displej). Jde o běžný typ zobrazovacího displeje používaného u televizorů, počítačů, hodinek a digitálních hodin.

BAROMETR A BAROMETRICKÝ TLAK

Barometr je zařízení, které měří tlak vzduchu, který na něj působí – této hodnotě se říká barometrický tlak. Barometrický tlak ve skutečnosti necítíme, protože působí rovnoměrně všemi směry.

RELATIVNÍ TLAK VZDUCHU

Relativní tlak vzduchu je stejný jako barometrický tlak. Výpočet relativního tlaku vzduchu je kombinací absolutního tlaku vzduchu a nadmořské výšky.

ABSOLUTNÍ TLAK VZDUCHU

Absolutní tlak vzduchu je skutečný tlak vzduchu na barometr bez ohledu na nadmořskou výšku.

PALEC RTUTI (INHG)

Palec rtuti je měrná jednotka pro tlak vzduchu obecně používaná ve Spojených státech.

HEKTOPASCALY (HPA)

Hektopascaly jsou obecně používanou jednotkou měření tlaku vzduchu v Mezinárodním systému měření (SI). Hektopascaly mají stejnou hodnotu.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Profesionální meteorologická stanice se skládá ze základnové stanice (přijímače), vysílací jednotky, jednoho senzoru směru větru, jednoho senzoru rychlosti větru, jednoho srážkoměru, kabelu USB a balíčku počítačového softwaru na nosiči CD-ROM.

Přidanou vlastností meteorologické stanice je možnost sledování všech naměřených hodnot a času a údajů o počasí na počítači.

LCD DISPLEJ



- 1) Čas
- 2) Směr větru
- 3) Barometrický tlak
- 4) Barometrický trend
- 5) Teplota v interiéru
- 6) Venkovní teplota
- 7) Paměť
- 8) Hodiny řízené rádiovým signálem (RCC)
- 9) Datum
- 10) Množství srážek
- 11) Předpověď počasí
- 12) Vlhkost v interiéru
- 13) Příjem venkovního signálu
- 14) Venkovní vlhkost

Poznámka: Zobrazení ikony zapnutého alarmu v určité sekci znamená, že byl aktivován příslušný alarm.

PRŮVODCE NASTAVENÍM

Než umístíte a nainstalujete všechny součásti meteorologické stanice na jejich konečné místo určení, nastavte meteorologickou stanici se všemi jejími součástmi za účelem vyzkoušení správné funkčnosti.

NASTAVENÍ ZÁKLADNOVÉ STANICE A VYSÍLACÍ JEDNOTKY

Do vysílací jednotky vložte dva kusy baterií LR6 (velikosti AA). Kontrolka LED umístěná na uprostřed předního pláště vysílací jednotky se na 4 vteřiny zapne. Poté se vypne a bude dále fungovat běžným způsobem. Vysílací jednotka provede přenos dat a poté se spustí proces příjmu signálu času řízeného rádiem. Jestliže lze časový signál správně detekovat, kontrolka LED pětkrát zabliká a poté zůstane na 20 vteřin zapnuta, což znamená, že časový signál byl správně nalezen. Pokud je časový signál slabý a příjem není možný, vysílací jednotka během jedné minuty ukončí příjem signálu času řízeného rádiem a obnoví normální režim. Dojde-li přenosu dat, bude kontrolka LED svítit po dobu 20 vteřin. Během příjmu signálu času řízeného rádiem nebude probíhat žádný jiný přenos a normální přenos se obnoví až poté, co se ukončí proces příjmu časového signálu. Maximální dobou pro příjem signálu času řízeného rádiem je 5 minut.

Po vložení baterií do meteorologické stanice se všechny segmenty LCD na několik vteřin zapnou za účelem jejich kontroly.

Poté provede meteorologická stanice počáteční měření a spustí registraci vysílací jednotky (ikona příjmu rádiového signálu se zapne). Než dojde k příjmu dat z venkovního senzoru, nepoužívejte žádné tlačítko, jinak se režim učení venkovního senzoru ukončí. Po registraci venkovní vysílací jednotky se základnová stanice automaticky přepne do režimu normálního zobrazení, ve kterém může uživatel provádět veškerá další nastavení.

Pokud nedojde při počátečním nastavení k detekci signálu RCC, bude se vysílací jednotka pokoušet přijmout signál RCC každou hodinu, dokud nedojde k jeho úspěšnému příjmu. Jakmile vysílací jednotka přijme signál RCC, přenese se na monitor. Na monitoru se zobrazí ikona RCC. Jestliže monitor nepřijme signál RCC nebo jej ztratí, ikona RCC se nezobrazí.

Registrace vysílací jednotky

Jestliže se nezobrazí žádné údaje o počasí nebo dojde ke ztrátě signálu do senzorů během nastavení, instalace, výměny baterií senzoru nebo zapojování či odpojování kabelů, stačí stisknout a podržet tlačítko DOWN (Dolů) po dobu 4 vteřin. Ozve se krátké pípnutí k synchronizaci základnové stanice se senzory. Bez synchronizace se údaje o počasí nepřijmou.

Poznámka:

Nejlepší podmínky pro příjem jsou v noci, a to mezi půlnocí a 6:00 hod., kdy je atmosférické rušení nejnižší.

Poznámka:

Obecně platí, že rádiová komunikace mezi přijímačem a vysílací jednotkou v otevřeném terénu může dosáhnout vzdálenosti do 100 metrů za předpokladu, že signálu nestojí v cestě žádné překážky, jako jsou budovy, stromy, vozidla, vedení vysokého napětí, atd.

Rádiové rušení, jako jsou počítačové monitory, radiopřijímače nebo televizory, mohou v nejhorším případě i zcela přerušit rádiovou komunikaci. Při volbě místa k instalaci nebo umístění zařízení berte tuto skutečnost v úvahu.

INSTALACE SENZORU

Důležité poznámky:

Na okrajích senzoru směru větru jsou zobrazena čtyři písmena abecedy, a to "N", "E", "S" a "W", která znamenají světové strany (N = sever, E = východ, S = jih a W = západ). Senzor směru větru musí být nastaven tak, aby směry světových stran na senzoru odpovídaly skutečnosti na daném místě. Pokud senzor směru větru nenasměrujete během instalace správně, bude docházet k trvalé chybě údaje o směru větru.

Kabel senzoru rychlosti větru musí být zapojen do telefonního konektoru na senzoru směru větru.

Kabel senzoru směru větru musí být zapojen do telefonního konektoru, který je na senzoru teploty a vlhkosti se slovem "Wind" (vítr) nahoře.

Kabel senzoru deště musí být zapojen do telefonního konektoru, který je na senzoru teploty a vlhkosti se slovem "Rain" (déšť) nahoře.



Umístění

Po ověření, že všechny součásti meteorologické stanice fungují, je lze umístit na jejich trvalé místo. Než je trvale nainstalujete, ujistěte se, že na zvoleném místě instalace nebo postavení spolu všechny součásti řádně fungují. Pokud se například objeví problémy s rádiovým přenosem 868 MHz, lze je většinou odstranit změnou místa instalace.

REŽIM PROGRAMU

Základnová stanice má ke snadné obsluze šest tlačítek: tlačítko **MENU**, tlačítko **UP/+** (Nahoru/+), tlačítko **DOWN/-** (Dolů/-), tlačítko **ENTER** (Potvrdit), tlačítko **HISTORY** (Historie) a tlačítko **ON/OFF** (Zap./Vyp.).

Poznámka: Protože výchozí nastavení je již určené výrobcem, většina uživatelů už nemusí provádět další nastavení a změny kromě relativního tlaku (viz dále). Změny nastavení jsou však snadno proveditelné.

Poznámka: Podržením tlačítka **UP**/+ (Nahoru/+) nebo **DOWN**/- (Dolů/-) při nastavování určitých jednotek v režimu manuálního nastavení se budou číslice zvyšovat nebo snižovat ve větších krocích.

Proces nastavení lze kdykoliv opustit, a to buď stisknutím tlačítka **HISTORY** (Historie) nebo vyčkáním na automatické ukončení po 30 vteřinách.

Základní nastavení lze nyní provést v následujícím pořadí:

Čas



- Stisknutím tlačítka MENU zvolte sekci TIME (Čas). Číslice sekce Čas začnou blikat. Přejděte do režimu nastavení kontrastu (úrovně 1 až 8, přednastavena je úroveň 5). Tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/- (Dolů/-) nastavte hodnotu.
- Tlačítkem ENTER (Potvrdit) můžete vybírat následující režimy:

Časová zóna

Poznámka: V Evropě se zadává hodnota 0 pro časovou zónu GMT (Greenwichský střední čas) + 1, hodnota 1 pro časovou zónu GMT+2 a hodnota -1 pro časovou zónu GMT. Na americkém kontinentě se zadává -4 pro atlantickou časovou zónu, -5 pro východní časovou zónu, -6 pro centrální časovou zónu, -7 pro horskou časovou zónu, -8 pro pacifickou časovou zónu, -8 pro aljašskou časovou zónu a -10 pro havajskou časovou zónu

- Volba mezi 12hodinovým a 24hodinovým zobrazením (přednastaveno je 12hodinové zobrazení)
- Zapnutí/vypnutí letního času (tato funkce je k dispozici pouze u verze WWVB, přičemž u verze DCF není tato funkce aktivována)
- Manuální nastavení času (hodiny/minuty)

Tlačítky **UP/+** (Nahoru/+) a **DOWN/-** (Dolů/-) nastavte hodnotu.

Poznámka: Tlačítkem **ON/OFF** nastavte zapnutí nebo vypnutí letního času DST. "DST OFF" znamená, že funkce je vypnuta a interní hodiny v reálném čase se při přechodu na letní čas a zpět automaticky nezmění. "DST ON" znamená, že funkce je zapnutá a interní hodiny v reálném čase se automaticky změní při přechodu na letní čas a zpět. Některá místa se neřídí letním časem (Arizona a části Indiany), proto zvolte "DST OFF".

Datum

DATE

1. 1.09

- Druhým stisknutím tlačítka MENU zvolte sekci DATE (Datum). Číslice sekce Datum začnou blikat. Přejděte do režimu zobrazení DD-MM-RR / DD-MM-TÝDEN / Čas alarmu (přednastaven je formát DD-MM-RR). Tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/- (Dolů/-) nastavte hodnotu.
- Tlačítkem ENTER (Potvrdit) můžete vybírat následující režimy, tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/- (Dolů/-) můžete nastavit příslušnou hodnotu:
- Zvolte formát DD-MM nebo MM-DD (přednastaven je formát DD-MM)
- Nastavení kalendáře (rok/měsíc/den)
- Nastavení alarmu (hodiny/minuty). Tlačítkem ON/OFF nastavte zapnutí nebo vypnutí alarmu. Je-li alarm aktivován, zobrazí se na displeji symbol
 , který znamená, že funkce alarmu je aktivní.

Poznámka: Jakmile nastanou podmínky nastavené pro alarm počasí, bude příslušný alarm znít po dobu 120 vteřin. Začne blikat příslušná hodnota "HI AL" (výstraha maxima) nebo LO AL" (výstraha minima) a symbol alarmu, dokud stav počasí nebude odpovídat úrovni nastavené uživatelem. Zvuk alarmu vypnete stisknutím libovolného tlačítka.

Vítr



- Třetím stisknutím tlačítka MENU zvolte sekci WIND (Vítr). Číslice sekce Vítr začnou blikat.
 Přejděte do režimu zobrazení průměrné rychlosti větru / poryvů (přednastavena je průměrná rychlost větru). Tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/- (Dolů/-) zvolte druh zobrazení.
- Tlačítkem ENTER můžete vybírat následující režimy, tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/-(Dolů/-) můžete nastavit zobrazení nebo hodnotu:
- Zvolte nastavení jednotky rychlosti větru mezi km/h, m/h (míle za hodinu), m/s, uzly a bft (přednastaveno je mph).
- Nastavení alarmové výstrahy maximální rychlosti větru
- Nastavení alarmové výstrahy směru větru
- Resetování maximální hodnoty rychlosti větru. Pokud blikají zároveň hodnota rychlosti větru a ikona MAX, podržte tlačítko ENTER po dobu 3 vteřin. Maximální hodnota se resetuje na aktuální hodnotu.

Poznámka: Tlačítkem **ON/OFF** nastavte zapnutí nebo vypnutí alarmu. Je-li alarm aktivován, zobrazí se na displeji symbol 🦿 , který znamená, že funkce alarmu je aktivní.

Srážky

RAIN 1h

- Čtvrtým stisknutím tlačítka MENU zvolte sekci RAIN (Srážky). Číslice sekce Srážky začnou blikat. Přejděte do režimu zobrazení srážek (1 hod., 24 hod., týden, měsíc a celkový úhrn srážek; přednastavena je 1 hod.). Tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/- (Dolů/-) zvolte druh zobrazení.
- Tlačítkem ENTER můžete vybírat následující režimy, tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/-(Dolů/-) můžete nastavit zobrazení nebo hodnotu:

- Zvolte nastavení jednotky množství srážek mezi mm a palci (přednastaveny jsou mm).
- Nastavení alarmové výstrahy maximálního množství srážek. Tlačítkem ON/OFF nastavte zapnutí nebo vypnutí alarmu. Je-li alarm aktivován, zobrazí se na displeji symbol , který znamená, že funkce alarmu je aktivní.
- Resetování maximální hodnoty množství srážek. Pokud blikají zároveň hodnota srážek a ikona MAX, podržte tlačítko ENTER po dobu 3 vteřin. Maximální hodnota množství srážek se resetuje na aktuální hodnotu.
- Vymazání celkového množství srážek. Pokud blikají zároveň hodnota celkového úhrnu srážek a slovo CLEAR (Vymazat), podržte tlačítko ENTER po dobu 3 vteřin. Celková hodnota se vynuluje. Hodnoty srážek za 1 hod., 24 hod., týden a měsíc se také automaticky vynulují.

-12h -10h -8h -6h -4h -2h -1h 0h

- Pátým stisknutím tlačítka MENU zvolte sekci PRESSURE (Tlak). Číslice sekce Tlak začnou blikat. Přejděte do režimu zobrazení srážek (relativní a absolutní tlak; přednastaven je absolutní tlak). Tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/- (Dolů/-) zvolte druh zobrazení.
- Tlačítkem **ENTER** můžete vybírat následující režimy, tlačítky **UP/+** (Nahoru/+) a **DOWN/-** (Dolů/-) můžete nastavit zobrazení nebo hodnotu:
- Zvolte jednotku tlaku mezi hPa, mmHg a inHg (přednastaveno je hPa).
- Nastavení relativního tlaku (pokud jste zvolili nastavení absolutního tlaku, tento krok přeskočte).
- Nastavení alarmové výstrahy maximálního tlaku. Tlačítkem ON/OFF nastavte zapnutí nebo vypnutí alarmu. Je-li alarm aktivován, zobrazí se na displeji symbol , který znamená, že funkce alarmu je aktivní.
- Nastavení alarmové výstrahy minimálního tlaku. Tlačítkem ON/OFF nastavte zapnutí nebo vypnutí alarmu. Je-li alarm aktivován, zobrazí se na displeji symbol , který znamená, že funkce alarmu je aktivní.
- Resetování maximální hodnoty tlaku. Pokud blikají zároveň hodnota tlaku a ikona MAX, podržte tlačítko ENTER po dobu 3 vteřin. Maximální hodnota tlaku se resetuje na aktuální hodnotu.
- Resetování minimální hodnoty tlaku. Pokud blikají zároveň hodnota tlaku a ikona MIN, podržte tlačítko ENTER po dobu 3 vteřin. Minimální hodnota tlaku se resetuje na aktuální hodnotu.

Sloupcový graf historie tlaku

Šestým stisknutím tlačítka **MENU** zvolte sekci PRESS HISTORY (Historie tlaku). Číslice sekce Historie tlaku začnou blikat. Tlačítky **UP/+** (Nahoru/+) a **DOWN/-** (Dolů/-) zvolte časovou osu sloupcového grafu pro historii tlaku, a to mezi 12hodinovou a 24hodinovou stupnicí.

Tendence předpovědi počasí

TENDENCE



- Sedmým stisknutím tlačítka MENU zvolte sekci TENDENCY (Tendence). Číslice sekce Tendence začnou blikat. Přejděte do režimu zobrazení tendence předpovědi počasí (ikony SLUNEČNO, OBLAČNO, ZATAŽENO, DÉŠŤ/SNĚŽENÍ). Tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/-(Dolů/-) zvolte druh zobrazení.
- Tlačítkem ENTER můžete vybírat následující režimy, tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/-(Dolů/-) můžete nastavit zobrazení nebo hodnotu:
- Nastavení prahu tlaku od 2 4 hPa (přednastaveno je 2 hPa)
- Nastavení prahu bouře od 3 9 hPa (přednastaveno je 4 hPa)

Poznámky k nastavení citlivosti tlaku pro předpověď počasí:

Práh tlaku lze nastavit tak, aby vyhovoval požadavkům uživatele pro předpověď počasí, a to od 2 do 4 hPa (přednastaveno je 2 hPa). V oblastech, kde dochází k častým změnám tlaku vzduchu, je nutné nastavení hPa na vyšší hodnotu ve srovnání s oblastmi, kde je tlak vzduchu stabilní. Například pokud zvolíme hodnotu 4 hPa, pak musí dojít k poklesu nebo nárůstu tlaku vzduchu o nejméně 4 hPa, aby se změnily ikony předpovědi počasí.

Poznámky k nastavení prahu bouře:

Práh bouře znamená, že ikony počasí (déšť a zataženo) začnou blikat, což signalizuje výraznou změnu tlaku znamenající bouřku. Podobně jako v případě nastavení všeobecné citlivosti tlaku je možné nastavit práh citlivosti pro bouři od 3 do 9 hPa (přednastaveno je 4 hPa). Dojde-li k poklesu přes práh tlaku během 3 hodin, aktivuje se předpověď bouře. Oblaka s ikonou deště a šipky tendence budou po dobu 3 hodin blikat a signalizovat tak, že byla aktivována funkce varování před bouří.

Teplota v interiéru

IN TEMP		HUMIDITY
HI AL	10 П°	
° [. 0. u]] RH
OUT TEMP		N 722 ଲ
4	QQ°	
LO AL		LO AL RH

- Osmým stisknutím tlačítka MENU zvolte sekci INDOOR TEMPERATURE (Teplota v interiéru).
 Číslice sekce Teplota v interiéru začnou blikat. Přejděte do režimu jednotky teploty a tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/- (Dolů/-) zvolte jednotku teploty mezi °C a °F.
- Tlačítkem ENTÉR můžete vybírat následující režimy:
- Nastavení varovného alarmu maximální teploty v interiéru. Tlačítkem ON/OFF alarm zapněte nebo vypněte. Je-li alarm aktivován, zobrazí se na displeji symbol , který znamená, že funkce alarmu je aktivní.
- Nastavení varovného alarmu minimální teploty v interiéru. Tlačítkem ON/OFF alarm zapněte nebo vypněte. Je-li alarm aktivován, zobrazí se na displeji symbol ze funkce alarmu je aktivní.
- Resetování hodnoty maximální teploty v interiéru. Pokud blikají zároveň hodnota teploty v interiéru a ikona MAX, podržte tlačítko ENTER po dobu 3 vteřin. Maximální hodnota teploty v interiéru se resetuje na aktuální hodnotu.
- Resetování hodnoty minimální teploty v interiéru. Pokud blikají zároveň hodnota teploty v interiéru a ikona MIN, podržte tlačítko ENTER po dobu 3 vteřin. Minimální hodnota teploty v interiéru se resetuje na aktuální hodnotu.

Vlhkost v interiéru

- Tlačítkem ENTER můžete vybírat následující režimy:
- Nastavení varovného alarmu minimální vlhkosti v interiéru. Tlačítkem ON/OFF alarm zapněte nebo vypněte. Je-li alarm aktivován, zobrazí se na displeji symbol , který znamená, že funkce alarmu je aktivní.
- Resetování hodnoty maximální vlhkosti v interiéru. Pokud blikají zároveň hodnota vlhkosti v interiéru a ikona MAX, podržte tlačítko ENTER po dobu 3 vteřin. Maximální hodnota vlhkosti v interiéru se resetuje na aktuální hodnotu.
- Resetování hodnoty minimální vlhkosti v interiéru. Pokud blikají zároveň hodnota vlhkosti v interiéru a ikona MIN, podržte tlačítko ENTER po dobu 3 vteřin. Minimální hodnota vlhkosti v interiéru se resetuje na aktuální hodnotu.

Venkovní teplota

- Desátým stisknutím tlačítka MENU zvolte sekci OUTDOOR TEMPERATURE (Venkovní teplot). Číslice sekce Venkovní teplota začnou blikat. Přejděte do režimu zobrazení venkovní teploty a tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/- (Dolů/-) zvolte zobrazení venkovní teploty mezi Venkovní teplotou, Pocitovou teplotou a Rosným bodem.
- Tlačítkem **ENTER** můžete vybírat následující režimy:
- Zobrazení jednotky teploty. Tlačítky UP/+ (Nahoru/+) a DOWN/- (Dolů/-) zvolte jednotku teploty mezi °C a °F.
- Nastavení varovného alarmu maximální venkovní teploty. Tlačítkem ON/OFF alarm zapněte nebo vypněte. Je-li alarm aktivován, zobrazí se na displeji symbol , který znamená, že funkce alarmu je aktivní.
- Nastavení varovného alarmu minimální venkovní teploty. Tlačítkem ON/OFF alarm zapněte nebo vypněte. Je-li alarm aktivován, zobrazí se na displeji symbol
 , který znamená, že funkce alarmu je aktivní.
- Resetování hodnoty maximální venkovní teploty. Pokud blikají zároveň hodnota venkovní teploty a ikona MAX, podržte tlačítko ENTER po dobu 3 vteřin. Maximální hodnota venkovní teploty se resetuje na aktuální hodnotu.
- Resetování hodnoty minimální venkovní teploty. Pokud blikají zároveň hodnota venkovní teploty a ikona MIN, podržte tlačítko ENTER po dobu 3 vteřin. Minimální hodnota venkovní teploty se resetuje na aktuální hodnotu.

Venkovní vlhkost

- Jedenáctým stisknutím tlačítka MENU zvolte sekci OUTDOOR HUMIDITY (Venkovní vlhkost).
- Postupy a nastavení jsou podobné těm, jež jsou popsány v části Vlhkost v interiéru.

Režimy paměti

- Stisknutím tlačítka HISTORY aktivujete displej přepínání historie dat. Tlačítkem DOWN/-(Dolů/-) se můžete posunovat směrem dopředu a prohlížet si dřívější údaje historie počasí spolu s časovou značkou. Tlačítkem UP/+ (Nahoru/+) si můžete prohlížet pozdější údaje historie počasí (interval ukládání údajů historie lze měnit pouze pomocí počítačového softwaru, který je dodáván s tímto produktem; přednastaveným intervalem ukládání historických údajů je 30 minut před odesláním).
- 2) Opětovné stisknutí tlačítka ENTER spustí postup pro vymazání paměti: na displeji se rozbliká slovo "CLEAR" (Mazání). Podržením tlačítka ENTER po dobu 3 vteřin vymažete paměť.

Resetování na výchozí nastavení z výroby

V režimu normálního zobrazení můžete stisknutím tlačítka **UP/+** (Nahoru/+) po dobu 20 vteřin resetovat veškeré nastavení na výchozí nastavení výrobce.

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Jako důležitou přídavnou funkci k displeji umožňuje meteorologická stanice odečet všech naměřených a zobrazených údajů o čase a počasí ve formě kompletních souborů historických údajů na počítači.

Ukládání dat

Za účelem uchování kompletní historie počasí umožňuje základnová stanice interní uložení až 4080 kompletních sad údajů o počasí s časem a datem. Dojde-li k přerušení napájení, základnová stanice ztratí veškeré údaje o počasí. V případě, že se kapacita paměti meteorologické stanice vyčerpá, nejstarší uložené datové sady se přepíší novými.

Vyvolání údajů

Určité údaje o počasí nebo hodnoty nastavení lze odečítat, zpracovávat a zobrazovat pomocí počítače. Rovněž nastavení intervalů ukládání datových sad od 5 do 240 minut lze provést pomocí počítače.

Připojení a software

Propojení mezi meteorologickou stanicí a počítačem se provádí přiloženým kabelem USB. Softwarový balíček EasyWeather, který je rovněž součástí balení, musí být instalován v počítači. Software umožňuje zobrazení všech aktuálních údajů o počasí s grafickými symboly. Umožňuje také zobrazení, ukládání a tisk sad historických údajů, jejichž objem přesahující maximální počet 4080 datových sad je omezen pouze kapacitou paměti počítače.

Instalace počítačového softwaru

Instalace softwaru je velmi jednoduchá: dvakrát klikněte na soubor setup.exe a řiďte se zobrazovanými pokyny.

Ujistěte se, že program běží pod účtem správce vašeho počítače na platformě Windows. Jinak je možné, že grafika nebude fungovat, bude-li třeba zobrazit v režimu grafického zobrazení všechny historické údaje.

Pokud program spouštíte poprvé, zobrazí se v podokně aktuální počasí. Program ukáže související informace týkající se načítání všech historickým údajů do počítače. Mějte však prosím na paměti, že je třeba stáhnout velký objem dat a bude trvat několik minut, než bude systém reagovat na vaše nastavení. Jinak se zobrazí chybové hlášení "Read weather data fail" (Načtení údajů o počasí se nezdařilo), protože port USB právě načítá data z paměti a systém není schopen reagovat na další zadávané úkoly.

🔹 EasyWeather				
System Record Help				
Pressure	Wind			
Relative Pressure	Wind Speed			· · <i>X</i>
Current: Max: Min:	Current: m/s	Max: m/s		
hpa hpa hpa	Gust		~	-
Absolute Pressure	Current: m/s	Max: m/s	_w	> F-
Current: Max: Min:				-
Certe libra	Rainfall		-	~
Indoor & Outdoor	Hour Rainfall			
Indoor Temperature	Current:	40 Max: 20		
Current: Max: Min:	(mm	mm		
<u> </u>			Temper	rature
Indoor Humidity	24 Hour Rainfall	100	Indoor	Outdoor
Current: Max: Min:	Current:	Max: 50	60-1	60-7 I
[% [%	(mm	mm 0	55 -	55 -
			45 -	45 -
Outdoor Temperature	Week Painfall		40	40
Current: Max: Min:	Current:	200	30-1	30-
	mm	100 -	25 -	25 -
Outdoor Humidity			20	20
Current: Max: Min:	Month Rainfall		10-	10-
	Current	300	5-	5 -
DewPoint & WindChill		150 -	-5 -	-5 -
DewPoint			-10	-10
Current: Max: Min:	Total Dainfall		-15 -	-15 -
	Current	400 J	-25 -	-25 -
WindChill Current: Max: Min:		200 -	-30	-30
	(mm	0	_40	-40
			USB Unconnecte	d

Je-li paměť plná, bude trvat asi dvě minuty, než se načtou veškeré historické údaje do počítače, a další dvě minuty bude trvat zpracování všech historických údajů ke grafickému zobrazení. Další podrobný uživatelský manuál pro počítačový software je k dispozici v nabídce nápovědy.

Technické specifikace

Venkovní údaje

Přenosová vzdálenost v otevřeném prostoru: Frekvence: Teplotní rozsah: Přesnost: Rozlišení: Měřitelný rozsah relativní vlhkosti: Přesnost: Zobrazení množství srážek:

Přesnost: Rozlišení:

Rychlost větru:

Přesnost:

Měřící interval senzoru teploty a vlhkosti: Úroveň voděvzdornosti:

Interiérové údaje

Měřící interval tlaku / teploty: Rozsah teploty v interiéru:

Rozlišení: Měřitelný rozsah relativní vlhkosti: Rozlišení:

Měřitelný rozsah tlaku vzduchu: Přesnost: Rozlišení: Trvání alarmu:

Spotřeba energie Základnová stanice: Dálkový senzor:

Životnost baterií:

100 m (300 stop) 868 MHz -40°C až +65°C (-40°F až +149°F) +/- 1°C 0.1 °C 10 % až 99 % +/- 5°C 0 – 9999 mm (pokud je mimo rozsah, zobrazí se ---) +/- 10 % 0,3 mm (je-li množství srážek < 1000 mm) 1 mm (je-li množství srážek > 1000 mm) 0 - 160 km/h (0 - 100 mil/hod) (pokud je)mimo rozsah, zobrazí se ---) +/- 1 m/s (rychlost větru < 10 m/s) +/- 10 % (rychlost větru > 10 m/s) 48 vteřin IPX3

48 vteřin 0°C až +50°C (32 °F až +122 °F) (pokud je mimo rozsah, zobrazí se ---) 0,1 °C 10 % až 99 % 1 %

300 – 1100 hPa (8,85 – 32,5 inHg) +/- 3 hPa pod 700 – 1100 hPa 0,1 hPa (0,01 inHg) 120 vteřin

2 x alkalické baterie 1,5V LR6 typu AA 2 x alkalické baterie 1,5V LR6 typu AA minimálně 12 měsíců pro základnovou stanici minimálně 24 měsíců pro senzor teploty a vlhkosti

Poznámka: Pokud je venkovní teplota nižší než -20 °C, ujistěte se, že používáte vhodný typ baterií, abyste zajistili, že zařízení bude mít dostatek energie k udržování správné funkčnosti. Běžné alkalické baterie se nemohou používat, protože v případě poklesu venkovní teploty pod -20 °C se schopnost baterie dodávat energii významně snižuje. V případě teploty mimo teplotní rozsah 10 – 35 °C se může indikátor slabé baterie vysílače projevovat nestandardně, i když vyměníte baterie za nové, protože hraniční bod nízkého napětí se zvýší spolu s poklesem teploty pod 10 °C. V takovém případě není třeba baterie vysílací jednotky měnit. Indikátor slabé baterie začne fungovat normálně, jakmile venkovní teplota dosáhne hodnoty v intervalu 10 až 35 °C.

Tato příručka může obsahovat chyby a tiskové chyby. Informace v této příručce se pravidelně kontrolují a v následujícím vydání se provádějí opravy. Nepřebíráme odpovědnost za technické chyby ani tiskové chyby ani za jejich následky. Veškeré ochranné známky jsou uznány.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO POČÍTAČOVÝ SOFTWARE EASYWEATHER

1.0 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tato meteorologická stanice je vysoce kvalitním systémem pro sledování počasí, který zjišťuje, zobrazuje a zaznamenává údaje ze senzorů v interiéru i exteriéru. Kromě interně měřených hodnot pro teplotu v interiéru, vlhkost a tlak vzduchu v interiéru, sbírá venkovní senzor údaje o teplotě a vlhkosti, větru a srážkách. Tyto jednotky fungují na základě bezdrátového přenosu na základnovou stanici.

Po instalaci programu "EasyWeather" na tomto CD-ROMu bude moci váš počítač zobrazovat veškeré interní údaje i údaje o počasí ze základnové stanice získané z externích senzorů. Pro zprovoznění použijte přiložený kabel USB a připojte základnovou stanici k počítači. Od tohoto okamžiku můžete sledovat aktuální a historické informace o počasí a mít je po ruce.

2.0 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

K instalaci programu "EasyWeather" na váš počítač je třeba splnit následující minimální požadavky:

Operační systém: Windows NT4 (Service Pak ≥ 6a), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows7. Internet Explorer 6.0 nebo vyšší Procesor: Pentium III 500 MHz nebo vyšší Paměť: minimálně 128 MB, doporučeno 256 MB Mechanika CD-ROM Základnová stanice a počítač musí být propojeny kabelem USB.

3.0 INSTALACE SOFTWARU "EASYWEATHER"

Nejprve je třeba základnovou stanici a venkovní senzory propojit a zkontrolovat jejich správnou funkčnost (pro nastavení meteorologické stanice viz **Návod k použití pro meteorologické stanice s dotykovou obrazovkou).** Po úspěšné kontrole nainstalujete software "EasyWeather" následovně:

- 1) Zapněte počítač a do mechaniky CD-ROM vložte disk CD-ROM.
- 2) Klikněte dvakrát na "Setup.exe".
- 3) Zvolte jazyk procesu instalace a klikněte na Next (Další)
- 4) Klikněte na Next a software se automaticky nainstaluje.
- 5) Kliknutím na OK proces instalace dokončíte.
- 6) V nabídce "Start Všechny programy EasyWeather" dvakrát klikněte na ikonu "EasyWeather", čímž aplikaci spustíte.

Poznámka: Pro grafickou funkci je nutné, aby byl software instalován pod účtem správce. Pokud bude nainstalován pod omezenými účty uživatelů, může se stát, že grafická funkce softwaru nebude správně pracovat.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU EASYWEATHER VE WINDOWS 7

Mějte prosím na vědomí, že koncový uživatel by měl spustit program EasyWeather ve Windows 7 jako správce:

- 1) Klikněte na ikonu "Start".
- 2) Najděte program EasyWeather a klikněte na něj prvým tlačítkem myši.
- 3) Klikněte na "Spustit jako správce".

4.0 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ SOFTWARU "EASYWEATHER"

Software

Po spuštění programu "EasyWeather.exe" se na počítačové obrazovce objeví následující hlavní okno:

🔹 EasyWeather			
System Record Help			
Pressure	Wind		
Relative Pressure	Wind Speed	X N	· >
Current: Max: Min:	Current m/s Max m/s		
hpa hpa hpa	Gust		-
Absolute Pressure	Current: m/s Max: m/s	_w	F
Current: Max: Min:		J V	-
npa npa	Rainfall	-	~
Indoor & Outdoor	Hour Rainfall		
Indoor Temperature	Current: Max: 00	, ș.	
Current: Max: Min:	mm 0		
<u> </u>		Temperat	ture
Indoor Humidity	24 Hour Rainfall	Indoor	Outdoor
Current: Max: Min:	Current: Max 50	60	60
	mm	55 -	55 -
Outline Terrentur		45 -	45 -
Curate Mar	Week Bainfall	40-	40
Current: max: mmt	Current: Max:	30-	30-
	100 - 100 -	25 -	25 -
Current: Max Min		15 -	15 -
	Month Bainfall	10	10
	Current: Max: 300	5-	5 -
DewPoint & WindChill	150 -	-5 -	-5 -
DewPoint		-10	-10
Current: Max: Min:	Total Rainfall	-20-	-20-
	Qurrent Max	-25 -	-25 -
VvindChill Current: Max: Min:	200 -	-35 -	-35 -
0° 0 0° 0		-40	-40

Veškerá nastavení základnové stanice se přenesou do počítačového softwaru, jakmile provedete nastavení základnové stanice. Není poté třeba provádět žádné změny nastavení počítačového softwaru. Avšak i přesto můžete snadno provést změny nastavení v počítači a převést je do základnové stanice (změna nastavení se projeví při uplynutí následující celé minuty v základnové stanici).

Je-li základnová stanice připojena k počítači, zobrazí se **USB Connected**. Není-li připojena žádná základnová stanice, zobrazí se **USB Unconnected**.

Setting: zobrazení a nastavení konfigurace systému.

🗟 EasyWeather					
System Record Help					
Pressure	Wind				T
Relative Pressure	Wind Speed			· N	· X
Current: Max: Min:	Current: m/s	Max:	m/s		
hpa hna hna hna					-
Absolute Pressure Setting			<u> </u>	0	F-
Current: Mex: Time Zone	Interval			Ť	-
0 V	Minute				~
Indoor & Outdoor					
Indoor Temperature			Pressure	s	
Current: Max: Indoor Temperature P	Pressure		Relative Pressure		1
°C °C V	hpa 🔽		hpa	mperati	iro
Indeer Humidity Catdeer Temperature	liónd	Rainfall	Abrah da Deara wa	r	Outdoor
Current: Max:			Ausulute Pressure	ľ	60-1
% *	m/s 🚩	mm	hpa		55 -
Distant					45
Outdoor Temperature	Date	Time	0 vie		40-
Current: Max:	/dtc	Time	HAD		35 -
Ful Date V	dd-mm-yy 🔽	24 Hour 🔽	12 Hour 🔽		25 -
Outdoor Humidity Catdoor Temperature	Practima	Wind	Painfal		20-
Current: Max:	ressure	with	Kalilai		15 -
Temperature V	Absolute Pressure 🔽	Wind Speed 🔽	Hour Rainfall 🗸 🗸		5 -
DewPoint & WindChill					0
DewPoint		Sa	ve Exit		-5 -
Current: Max: Min:				1	-15 -
0 0	Total Rainfall		-20		-20
WindChill	Current:	Max	200 - 30-		-30-
Current: Max: Min:	mm	mm	-35 -		-35 -
0° 0 0° 0	JL		40	-	-40

Tato sekce se používá k nastavení zobrazení počítačového softwaru, jednotek základnové stanice a zapnutí či vypnutí příslušné funkce výstražného alarmu. Jakmile provedete volbu, stiskněte tlačítko Save (Uložit), čímž se změny stanou účinnými.

Alarm: zobrazení a nastavení hodnoty systémového alarmu.

ressure				Win	d d Cno	a d				1	N
elative Pressure	Manu Manu				n ohe	eu		Marco		\wedge	~
hpa 🛁					urreni.	(m/s		max			
bsolute Pres	Alarm										X
urrent:											
hpa			High			Low				Select All	
idoor & Outdo	Indoor Humidity			%			%	Alarm		:00 🛟	×
door Temper	Outdoor Humidity			%				Wind Direction		~	N
°C	outdoor manuacy	-									
door Humidi	Indoor Temperature		,-	°C		,-	°C	Wind Speed		,- m/s	Outdoc
rrent:	Outdoor Temperature		,-	°⊂			∘⊂			0 bft	60 55 -
	DewPoint			۰c		,-	°C	Gust		m/s	50
Itdoor Temp	WindChill			l∘c			∘ ⊂			0 bft	40
°C	Relative Pressure]] han -)] 6	Unue Destadall			30-
utdoor Humi				npa	- 1	,-	npa	Hour Kainrai			20-
rrent:	Absolute Pressure			hpa		,-	hpa	24 Hour Rainfall		me mm	15 - 10-
											5-
ewPoint & W									Saus	Evit	-5 -
ewPoint										LAN	-10
°C	max. mit. [- °C		Tota	il Rair	ıfall				-20-	-20
F				Curr	ent:		Ma	< 400 -		-25 -	-25 -

Tato sekce se používá k nastavení požadovaného času a maximální či minimální hodnoty alarmu pro jednotku základnové stanice. Jakmile provedete volbu, stiskněte tlačítko Save (Uložit), čímž se změny stanou účinnými. Jestliže změny nechcete provést, stiskněte tlačítko Cancel (Zrušit) a změny se neuloží.

Max/Min: zobrazení minimální a maximální zaznamenané hodnoty

System	Record Help									
Press	ure			Wind						
Rel	Max/Min									
Curr	-Indoor Humidit	у					Wind	Speed		
Abs	Max:	%		Min:	%			Max:		E
	Outdoor Humic	iky					Gust			
Inde	Max:	%		Min:	%			Max: m/s		
Indo	Indoor Temper	ature					Hour	Rainfall		
Curr	Max:	°C		Min:	°C			Max: mm		
Indo	Outdoor Temp	erature					24 Ho	ur Rainfall		or
Curr	Max:	°C		Min:	°C			Max: mm		
	DewPoint						Week	Rainfall		
Out	Max:	°C		Min:	°C			Max: mm		
	WindChil						Month	n Rainfall		
Out	Max:	°C		Min:	°C			Max: mm		
Curr	Absolute Press	ure					Total	Rainfall		
Dev	Max:	hpa		Min:	hpa			Max: mm		
Dev	Relative Press	ure								
Curr	Max: •	hpa		Min:	hpa				E	×it
Win			110						35	35
%		ах. °С	···· °C		mm	(mm	0-		-40	.40

Tato sekce se používá k zobrazení zaznamenané minimální a maximální hodnoty alarmu s časovou značkou. Resetování maxima a minima lze provést jen pomocí tlačítek na základnové stanici.

History: zobrazení seznamu historických údajů

ressure			Wind				
							Ň
Histor	у						
a	10.0.0014		-				
Scarc II	me: 10.6.2014	11:04:51	Search	Export as cev	Clear Data Clea	r Maroony Cance	
End Tim	ie: 10. 6 .2014	12:04:51				Curc	<u></u>
NO.	Time	Incerval	Indoor Temperature(Indoor Humidity(%)	Outdoor Temperatur	Outdoor Humidity(%)	Relative Pressure
1	2013-8-5 17:27:42	30	28.6	54			1012.5
2	2013-8-5 17:57:42	30	28.7	56			1012.2
3	2013-8-5 18:27:42	30	28.8	55			1011.9
7	2013-8-5 18:57:42	30	20.0	55			1011.9
5	2013-8-5 19:27:42	30	20.0	50			1011.8
	2013-8-5 19:57:42	30	28.9	55			1011.9
·	2013-8-5 20:27:42	30	29.0	58			1012.1
8	2013-8-5 20:57:42	30	29.0	59			1012.2
9	2013-8-5 21:27:42	30	29.0	55			1012.5
10	2013-8-5 21:57:42	30	28.9	55			1012.8
11	2013-8-5 22:27:42	30	20.7	55			1013.0
12	2013-8-5 22:57:42	30	28.6	56			1013.3
10	2013-8-5 23:27:42	20	20.0	57			1013.5
14	2013-8-5 23:57:42	20	20.4	50			1013.6
10	2013-8-6 0:27:42	50	20.0	50			1013.6
10	2013-8-6 0:57:42	30	20.7	59			1013.6
10	2013-0-0 1:27:42	30	20.9	60			1013.3
10	2013/0/0 1:37:42	30	29.0	60			1013.2
20	2012-0-0 2:27:42	30	29.5	60			1012.9
20	2012-0-0 2:37:42	20	29.5	50			1012.7
22	2013-0-0 3(27)42	30	29.0	61			1012.5
23	2013-8-6 4:27:42	30	29.7	61			1012.4
24	2013-8-6 4-57-47	30	29.0	61			1012.5
	2010 0 0 1.07.12		2210				1012.0
<							_
rrent:	Max	Min:	(m a mm	a ma	200 -	-35 -	-35 -
90	°C				····· •···	-40	-40

Tato sekce se používá k zobrazení zaznamenaných historických údajů v tabulkovém procesoru. Chcete-li vidět všechny historické údaje v požadovaném časovém období, zvolte jeho délku a stisknutím tlačítka Search (Vyhledat) znovu načtěte historické údaje. Pomocí tlačítka Export můžete exportovat vybrané historické údaje do souboru textového formátu pro účely jiných aplikací.

Chcete-li spustit nový záznam historie počasí, vymažte databázi stisknutím tlačítka "Clear Data" (Vymazat data). Všechny historické údaje o počasí se vymažou (chcete-li si před vymazáním všech údajů o počasí ponechat záložní historický soubor, můžete zkopírovat soubor "EasyWeather.dat" do jiné složky nebo stačí soubor "EasyWeather.dat" přejmenovat, například na "7_leden" pro pozdější použití.



Graph: zobrazení historických údajů v režimu grafu

V této sekci si můžete zobrazit historické údaje vynesené do podoby grafu za účelem snazšího pozorování. Chcete-li zobrazit více podrobností, stačí pomocí myší vybrat požadovanou oblast a displej se automaticky obnoví v podrobnějším měřítku.

Co dělat, pokud grafické zobrazení nefunguje

Jde o nejčastěji se vyskytující problém s tímto softwarem. Aby funkce grafu byla správná, proveďte prosím následující kroky:

- 1) Najděte složku, kde se nachází soubor "EasyWeather.exe".
- 2) Pomocí editačního programu Wordpad nebo Notepad vytvořte název souboru "reg_graph.bat"
- 3) Napište "regsvr32 easyweather.ocx" a uložte soubor reg_graph.bat
- 4) Dvakrát klikněte na soubor "reg_graph.bat". Měl by se tak znovu zaregistrovat ovladač grafiky. Pokud bude registrace úspěšná, zobrazí se následující okno:



Zvláštní upozornění týkající se synchronizace mezi počítačem a stanicí:

Počítačový software si vytvořil vlastní časovou osu pomocí značkovače časového intervalu z historických údajů základnové stanice. Počítačový software automaticky synchronizuje údaje o počasí s vypočtenou časovou značkou. Tak může mít soubor s historickými údaji odlišný čas, pokud není čas počítače a čas základnové stanice stejný. Aby byla časová osa správná, nezapomeňte nastavit stejný čas počítače a základnové stanice. Poté se nemůže stát, že údaje o počasí budou zmeškány nebo přepsány. Dojde-li k vymazání paměti historických údajů o počasí na základnové stanici manuálním nastavením, pak budou historické údaje o počasí od posledního načtení trvale ztraceny.

Nezapomeňte pravidelně stahovat historické údaje o počasí do počítače předtím, než dojde k zaplnění paměti (ikona paměti na LCD displeji bude ukazovat 100 % zaplnění paměti).

Pokud dojde k resetování množství srážek na základnové stanici, bude existovat rozdíl mezi hodnotou celkového množství srážek uvedenou na počítači a na základnové stanici.

PRÁVNÍ DOLOŽKA

- Vyhrazujeme si právo vymazat nebo změnit jakékoliv zobrazení, který bude záměrně i nezáměrně uloženo na server uživatelem meteorologické stanice s dotykovou obrazovkou a softwarových produktů EasyWeather.
- Softwarové produkty EasyWeather jsou chráněny zákony o autorském právu a mezinárodními smlouvami o autorském právu a rovněž dalšími zákony a mezinárodními smlouvami o duševním vlastnictví.
- Není dovoleno kopírovat tištěné materiály doprovázející produkt.

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní

prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie/akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.asekol.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.

Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce (zplnomocněný zástupce):

ETA a. s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 275 44 001,

prohlašuje, že výrobek dále popsaný:

Meteorologická stanice s větroměrem a srážkoměrem s bezdrátovým přenosem

typ: Hyundai WSP 3080 R WIND,

účel použití je přenos signálu z vysílacího zařízení do přijímacího zařízení v ČR a zemích EU, použitá frekvence: 868,3 MHz, výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11, k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, vydaného ČTÚ,

je ve shodě s ustanoveními NV č. 426/2000 Sb., které je v souladu se směrnicí R&TTE 1999/5/EC, týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení.

Pro posouzení shody byly použity následující technické předpisy:

harmonizované normy:

ETSI EN 300 220-1 V2.1.1:2008 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2:2008 ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002 ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008 EN 50371:2002 EN 60950-1:2006+A11:2009

Výsledky zkoušek jsou uvedeny ve zkušebních protokolech č. ATE20100863, ATE20100864, ATE20100865, ATS2010252, ATE20100873, ATE20100874, ATE20100875 a ATS2010249, které byly vydány zkušební laboratoří ATC – Accurate Technology Co., Ltd., China.

Shoda byla posouzena postupem dle přílohy č. 3 NV č. 426/2000 Sb.

Prohlašujeme, že výrobek splňuje základní požadavky výše uvedeného NV, tj. bezpečnost a ochranu zdraví uživatele, elektromagnetickou kompatibilitu a efektivní využití spektra.

Datum a místo vydání prohlášení: 14. 7. 2015, Zlín

Razítko oprávněné osoby:

ETA	1 8.8.
Zelený pruh 95/9	97, 147 00 Praha 4
8 Czech	Republic
IC 275 44 001	DIČ: CZ27544001

Ďakujeme vám a blahoprajeme k voľbe tejto profesionálnej meteorologickej stanice! Veríme, že presné údaje o počasí a informácie o presnom čase riadené rádiom, ktoré náš prístroj ponúka, budú pre vás užitočné.

Tento návod vás prevedie krok za krokom nastavením tohto prístroja. Využite tento návod, aby ste sa dobre zoznámili so svojou profesionálnou meteorologickou stanicou a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.

SLOVNÍK BEŽNÝCH POJMOV:

DCF/WWVB/MSF

Časový signál DCF, WWVB alebo MSF je signál denného času v pásme AM vysielaný spolkovou vládou Nemecka, inštitútom NIST v USA alebo Národným fyzikálnym laboratóriom. Časová báza vychádza z generátora atómového času, ktorý má presnosť na 10 bilióntin sekundy.

LCD

"LCD" je skratka pre "Liquid Crystal Display" (tekutý kremíkový displej). Ide o bežný typ zobrazovacieho displeja používaného u televízorov, počítačov, hodiniek a digitálnych hodín.

BAROMETER A BAROMETRICKÝ TLAK

Barometer je zariadenie, ktoré meria tlak vzduchu, ktorý na neho pôsobí - tejto hodnote sa hovorí barometrický tlak. Barometrický tlak v skutočnosti necítime, pretože pôsobí rovnomerne všetkými smermi.

RELATÍVNY TLAK VZDUCHU

Relatívny tlak vzduchu je rovnaký ako barometrický tlak. Výpočet relatívneho tlaku vzduchu je kombináciou absolútneho tlaku vzduchu a nadmorskej výšky.

ABSOLÚTNY TLAK VZDUCHU

Absolútny tlak vzduchu je skutočný tlak vzduchu na barometer bez ohľadu na nadmorskú výšku.

PALEC RTUTI (INHG)

Palec rtute je merná jednotka pre tlak vzduchu obecne používaná v Spojených štátoch.

HEKTOPASCALY (HPA)

Hektopascaly sú obecne používanou jednotkou merania tlaku vzduchu v Medzinárodnom systému merania (SI). Hektopascaly majú rovnakú hodnotu.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

Profesionálna meteorologická stanica sa skladá zo základne (prijímača), vysielacej jednotky, jedného senzoru smeru vetra, jedného senzora rýchlosti vetra, jedného zrážkomera, kabela USB a balíčka počítačového softvéru na nosiči CD-ROM.

Pridanou vlastnosťou meteorologickej stanice je možnosť sledovania všetkých nameraných hodnôt a času a údajov o počasí na počítači.

LCD DISPLEJ



- 1) Čas
- 2) Smer vetra
- 3) Barometrický tlak
- 4) Barometrický trend
- 5) Teplota v interiéri
- 6) Vonkajšia teplota
- 7) Pamäť
- 8) Hodiny riadené rádiovým signálom (RCC)
- 9) Dátum
- 10) Množstvo zrážok
- 11) Predpoveď počasia
- 12) Vlhkosť v interiéri
- 13) Príjem vonkajšieho signálu
- 14) Vonkajšia vlhkosť

Poznámka: Zobrazenie ikony zapnutého alarmu v určitej sekcii znamená, že bol aktivovaný príslušný alarm.



SPRIEVODCA NASTAVENÍM

Než umiestnite a nainštalujete všetky súčasti meteorologickej stanice na ich konečné miesto určenia, nastavte meteorologickú stanicu so všetkými jej súčiastkami za účelom vyskúšania správnej funkčnosti.

NASTAVENIE ZÁKLADŇOVEJ STANICE A VYSIELACEJ JEDNOTKY

Do vysielacej jednotky vložte dva kusy batérii LR6 (veľkosti AA). Kontrolka LED umiestnená uprostred predného plášťa vysielacej jednotky sa na 4 sekundy zapne. Potom sa vypne a bude ďalej fungovať bežným spôsobom. Vysielacia jednotka vykoná prenos dát a potom sa spustí proces príjmu signálu času riadeného rádiom. Ak možno časový signál správne delegovať, kontrolka LED päťkrát zabliká a potom ostane na 20 sekúnd zapnutá, čo znamená, že časový signál bol správne nájdený. Ak je časový signál slabý a príjem nie je možný, vysielacia jednotka počas jednej minúty ukončí príjem signálu času riadeného rádiom a obnoví normálny režim. Ak dôjde k prenosu dát, bude kontrolka LED svietiť po dobu 20 sekúnd. Počas príjmu signálu času riadeného rádiom nebude prebiehať žiadny iný prenos a normálny prenos sa obnoví až potom, čo sa ukončí proces príjmu časového signálu. Maximálnou dobou pre príjem signálu času riadeného rádiom je 5 minút.

Po vložení batérií do meteorologickej stanice sa všetky segmenty LCD na niekoľko sekúnd zapnú za účelom ich kontroly.

Potom vykoná meteorologická stanica počiatočné meranie a spustí registráciu vysielacej jednotky (ikona príjmu rádiového signálu sa zapne). Než dôjde k príjmu dát z vonkajšieho senzora, nepoužívajte žiadne tlačidlo, inak sa režim učenia vonkajšieho senzora ukončí. Po registrácii vonkajšej vysielacej jednotky sa základňová stanica automaticky prepne do režimu normálneho zobrazenia, v ktorom môže používateľ vykonávať všetky ďalšie nastavenia.

Pokiaľ nedôjde pri počiatočnom nastavení na detekciu signálu RCC, bude sa vysielacia jednotka pokúšať prijať signál RCC každú hodinu, kým nedôjde k jeho úspešnému príjmu. Ako náhle vysielacia jednotka prijme signál RCC, prenesie sa na monitor. Na monitore sa zobrazí ikona RCC. Ak monitor neprijme signál RCC alebo ho stratí, ikona RCC sa nezobrazí.

Registrácia vysielacej jednotky

Ak sa nezobrazia žiadne údaje o počasí alebo dôjde k strate signálu do senzorov počas nastavenia, inštalácie, výmeny batérií senzoru alebo zapájania či odpájania káblov, stačí stlačiť a podržať tlačidlo DOWN (Dole) po dobu 4 sekúnd. Ozve sa krátke pípnutie na synchronizáciu základňovej stanice so senzorami. Bez synchronizácie sa údaje o počasí neprijmú.

Poznámka:

Najlepšie podmienky pre príjem sú v noci, a to medzi polnocou a 6:00 hod, kedy je atmosférické rušenie najnižšie.

Poznámka:

Všeobecne platí, že rádiová komunikácia medzi prijímačom a vysielacou jednotkou v otvorenom teréne môže dosiahnuť vzdialenosti do 100 metrov za predpokladu, že signálu nestoja v ceste žiadne prekážky, ako sú budovy, stromy, vozidlá, vedenie vysokého napätia, a. t. ď. Rádiové rušenie, ako sú počítačové monitory, rádioprijímače alebo televízory, môžu v najhoršom prípade aj úplne prerušiť rádiovú komunikáciu. Pri voľbe miesta na inštaláciu alebo umiestnení zariadenia berte túto skutočnosť do úvahy.

INŠTALÁCIA SENZORU

Dôležité poznámky:

Na okrajoch senzora smeru vetra sú zobrazené štyri písmená abecedy, a to "N", "E", "S" a "W", ktoré znamenajú svetové strany (N = sever, E = východ, S = juh a W = západ). Senzor smeru vetra musí byť nastavený tak, aby smery svetových strán na senzore zodpovedali skutočnosti na danom mieste. Ak senzor smeru vetra nenasmerujete počas inštalácie správne, bude dochádzať k trvalej chybe údajov o smere vetra.

Kábel senzoru rýchlosti vetra musí byť zapojený do telefónneho konektoru na senzore smeru vetra.

Kábel senzoru smeru vetra musí byť zapojený do telefónneho konektora, ktorý je na senzoru teploty a vlhkosti sa slovom "Wind" (vietor) hore.

Kábel senzoru dažďa musí byť zapojený do telefónneho konektora, ktorý je na senzoru teploty a vlhkosti sa slovom "Rain" (dážď) hore.



Umiestnenie

Po overení, že všetky súčasti meteorologickej stanice fungujú, je možné umiestniť na ich trvalé miesto. Ako náhle ich trvalo nainštalujete, uistite sa, že na zvolenom mieste inštalácie alebo postavenia spolu všetky súčasti riadne fungujú. Ak sa napríklad objavia problémy s rádiovým prenosom 868 MHz, dajú sa väčšinou odstrániť zmenou miesta inštalácie.

REŽIM PROGRAMU

Základňová stanica má k ľahkej obsluhe šesť tlačidiel: tlačidlo **MENU**, tlačidlo **UP/+** (Hore/+), tlačidlo **DOWN/-** (Dole/-), tlačidlo **ENTER** (Potvrdiť), tlačidlo **HISTORY** (História) a tlačidlo **ON/OFF** (Zap./Vyp.).

Poznámka: Pretože predvolené nastavenie je už určené výrobcom, väčšina užívateľov už nemusí vykonávať ďalšie nastavenia a zmeny okrem relatívneho tlaku (pozri ďalej). Zmeny nastavenia sú však ľahko realizovateľné.

Poznámka: Podržaním tlačidla **UP/+** (Hore/+) alebo **DOWN/-** (Dole/-) pri nastavovaní niektorých jednotiek v režime manuálneho nastavenia sa budú číslice zvyšovať alebo znižovať vo väčších krokoch.

Proces nastavenia je možné kedykoľvek opustiť, a to buď stlačením tlačidla HISTORY (História) alebo vyčkaním na automatické ukončenie po 30 sekundách.

Základné nastavenie možno teraz vykonať v nasledujúcom poradí:

Čas



Stlačením tlačidla MENU zvoľte sekciu TIME (Čas). Číslice sekcie Čas začnú blikať. Prejdite do režimu nastavenia kontrastu (úrovne 1 až 8, prednastavená je úroveň 5). Tlačidlami UP/+ (Hore/+) a DOWN/- (Dole/-) nastavte hodnotu.

- Tlačidlom ENTER (Potvrdiť) môžete vyberať nasledujúce režimy:

Časová zóna

Poznámka: V Európe sa zadáva hodnota 0 pre časovú zónu GMT (Greenwichský stredný čas) + 1, hodnota 1 pre časovú zónu GMT+2 a hodnota -1 pre časovú zónu GMT. Na americkom kontinente sa zadáva -4 pre Atlantickú časovú zónu, -5 pre východnú časovú zónu, -6 pre centrálnu časovú zónu, -7 pre horskú časovú zónu, -8 pre pacifickú časovú zónu, -8 pre aljašskú časovú zónu a -10 pre havajskú časovú zónu.

- Voľba medzi 12hodinovým a 24hodinovým zobrazením (prednastavené je 12hodinové zobrazenie)
- Zapnutie / vypnutie letného času (táto funkcia je k dispozícii iba u verzie WWVB, pričom u verzie DCF nie je táto funkcia aktivovaná)
- Manuálne nastavenie času (hodiny / minúty)

Tlačidlami **UP/+** (Hore/+) a **DOWN/-** (Dole/-) nastavte hodnotu.

Poznámka: Tlačidlom **ON/OFF** nastavte zapnutie alebo vypnutie letného času DST. "DST OFF" znamená, že funkcia je vypnutá a interné hodiny v reálnom čase sa pri prechode na letný čas a späť automaticky nezmenia. "DST ON" znamená, že funkcia je zapnutá a interné hodiny v reálnom čase sa automaticky zmenia pri prechode na letný čas a späť. Niektoré miesta sa neriadia letným časom (Arizona a časti Indiany), preto zvoľte "DST OFF".

Dátum

DATE



- Druhým stlačením tlačidla MENU zvoľte sekciu DATE (Dátum). Číslice sekcie Dátum začnú blikať. Prejdite do režimu zobrazenia DD-MM-RR / DD-MM-TÝŽDEŇ / Čas alarmu (pred-nastavený je formát DD-MM-RR). Tlačidlami UP/+ (Hore/+) a DOWN/- (Dole/-) nastavte hodnotu.
- Tlačidlom ENTER (Potvrdiť) môžete vyberať nasledujúce režimy, tlačidlami UP/+ (Hore/+) a DOWN/- (Dole/-) môžete nastaviť príslušnú hodnotu:
- Zvoľte formát DD-MM nebo MM-DD (prednastavený je formát DD-MM)
- Nastavenie kalendára (rok/mesiac/deň)
- Nastavenie alarmu (hodiny/minúty). Tlačidlom ON/OFF nastavte zapnutie alebo vypnutie alarmu. Ak je alarm aktivovaný, zobrazí sa na displeji symbol , ktorý znamená, že funkcia alarmu je aktívna.

Poznámka: Ako náhle nastanú podmienky nastavené pre alarm počasia, bude príslušný alarm znieť po dobu 120 sekúnd. Začne blikať príslušná hodnota "HI AL" (výstraha maxima) alebo LO AL "(výstraha minima) a symbol alarmu, dokiaľ stav počasia nebude zodpovedať úrovni nastavenej užívateľom. Zvuk alarmu vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Vietor



- Tretím stlačením tlačidla MENU zvoľte sekcii WIND (Vietor). Číslice sekcie Vietor začnú blikať. Prejdite do režimu zobrazenia priemernej rýchlosti vetra / poryvov (prednastavená je priemerná rýchlosť vetra). Tlačidlami UP/+ (Hore/+) a DOWN/- (Dole/-) zvoľte typ zobrazenia.
- Tlačidlom ENTER môžete vyberať nasledujúce režimy, tlačidlami UP/+ (Hore/+) a DOWN/-(Dole/-) môžete nastaviť zobrazenie alebo hodnotu:
- Zvoľte nastavenie jednotky rýchlosti vetra medzi km/h, mp/h (míle za hodinu), m/s, uzly a BFT (prednastavené je mph).
- Nastavenie alarmovej výstrahy maximálnej rýchlosti vetra
- Nastavenie alarmovej výstrahy smeru vetra
- Resetovanie maximálne hodnoty rýchlosti vetra. Ak blikajú zároveň hodnota rýchlosti vetra a ikona MAX, podržte tlačidlo ENTER po dobu 3 sekúnd. Maximálna hodnota sa resetuje na aktuálnu hodnotu.

Poznámka: Tlačidlom **ON/OFF** nastavte zapnutie alebo vypnutie alarmu. Ak je alarm aktivovaný, zobrazí sa na displeji symbol 🦿 , ktorý znamená, že funkcia alarmu je aktívna.

Zrážky

RAIN 1h

- Štvrtým stlačením tlačidla MENU zvoľte sekciu RAIN (Zrážky). Číslice sekcie Zrážky začnú blikať. Prejdite do režimu zobrazenie zrážok (1 hod., 24 hod., týždeň, mesiac a celkový úhrn zrážok; prednastavená je 1 hod.). Tlačidlami UP/+ (Hore/+) a DOWN/- (Dole/-) zvoľte druh zobrazenia.
- Tlačidlom ENTER môžete vyberať nasledujúce režimy, tlačidlami UP/+ (Hore/+) a DOWN/-(Dole/-) môžete nastaviť zobrazenie alebo hodnotu:

- Zvoľte nastavenie jednotky množstva zrážok medzi mm a palcami (prednastavené sú mm).
- Nastavenie alarmovej výstrahy maximálneho množstva zrážok. Tlačidlom ON/OFF nastavte zapnutie alebo vypnutie alarmu. Ak je alarm aktivovaný, zobrazí sa na displeji symbol ktorý znamená, že funkcia alarmu je aktívna.
- Resetovanie maximálnej hodnoty množstva zrážok. Pokiaľ blikajú zároveň hodnota zrážok a ikona MAX, podržte tlačidlo ENTER po dobu 3 sekúnd. Maximálna hodnota množstva zrážok sa resetuje na aktuálnu hodnotu.
- Vymazanie celkového množstva zrážok. Pokiaľ blikajú zároveň hodnota celkového úhrnu zrážok a slovo CLEAR (Vymazať), podržte tlačidlo ENTER po dobu 3 sekúnd. Celková hodnota sa vynuluje. Hodnoty zrážok za 1 hod., 24 hod., týždeň a mesiac sa tiež automaticky vynulujú.



- Piatym stlačením tlačidla MENU zvoľte sekciu PRESSURE (Tlak). Číslice sekcie Tlak začnú blikať. Prejdite do režimu zobrazenia zrážok (relatívny a absolútny tlak; prednastavený je absolútny tlak). Tlačidlami UP/+ (Hore/+) a DOWN/- (Dole/-) zvoľte druh zobrazenia.
- Tlačidlom **ENTER** môžete vyberať nasledujúce režimy, tlačidlami **UP/+** (Hore/+) a **DOWN/-** (Dole/-) môžete nastaviť zobrazenie alebo hodnotu:
- Zvoľte jednotku tlaku medzi hPa, mmHg a inHg (prednastavené je hPa).
- Nastavenie relatívneho tlaku (ak ste zvolili nastavenie absolútneho tlaku, tento krok preskočte).
- Nastavenie alarmovej výstrahy maximálneho tlaku. Tlačidlom ON/OFF nastavte zapnutie alebo vypnutie alarmu. Ak je alarm aktivovaný, zobrazí sa na displeji symbol , ktorý znamená, že funkcia alarmu je aktívna.
- Nastavenie alarmovej výstrahy minimálnej tlaku. Tlačidlom ON/OFF nastavte zapnutie alebo vypnutie alarmu. Ak je alarm aktivovaný, zobrazí sa na displeji symbol , ktorý znamená, že funkcia alarmu je aktívna.
- Resetovanie maximálnej hodnoty tlaku. Ak blikajú zároveň hodnota tlaku a ikona MAX, podržte tlačidlo ENTER po dobu 3 sekúnd. Maximálna hodnota tlaku sa resetuje na aktuálnu hodnotu.
- Resetovanie minimálnej hodnoty tlaku. Ak blikajú zároveň hodnota tlaku a ikona MIN, podržte tlačidlo ENTER po dobu 3 sekúnd. Minimálna hodnota tlaku sa resetuje na aktuálnu hodnotu.

SÍpcový graf histórie tlaku

Šiestym stlačením tlačidla **MENU** zvoľte sekcii PRESS HISTORY (História tlaku). Číslice sekcie História tlaku začnú blikať. Tlačidlami **UP/+** (Hore/+) a **DOWN/-** (Dole/-) zvoľte časovú os stĺpco-vého grafu pre históriu tlaku, a to medzi 12-hodinovou a 24-hodinovou stupnicou.

Tendencia predpovede počasia

TENDENCIA



- Siedmym stlačením tlačidla MENU zvoľte sekciu TENDENCY (Tendencie). Číslice sekcie Tendencia začnú blikať. Prejdite do režimu zobrazenia tendencie predpovede počasia (ikony SLNEČNO, oblačno, zatiahnuté, DÁŽĎ / sneženie). Tlačidlami UP/+ (Hore/+) a DOWN/-(Dole/-) zvoľte typ zobrazenia.
- Tlačidlom ENTER môžete vyberať nasledujúce režimy, tlačidlami UP/+ (Hore/+) a DOWN/- (Dole/-) môžete nastaviť zobrazenie alebo hodnotu:
- Nastavenie prahu tlaku od 2 4 hPa (prednastavené je 2 hPa)
- Nastavenie prahu búrky od 3 9 hPa (prednastavené je 4 hPa)

Poznámky k nastaveniu citlivosti tlaku pre predpoveď počasia:

Prah tlaku je možné nastaviť tak, aby vyhovoval požiadavkám užívateľa pre predpoveď počasia, a to od 2 do 4 hPa (prednastavené je 2 hPa). V oblastiach, kde dochádza k častým zmenám tlaku vzduchu, je nutné nastaviť hPa na vyššiu hodnotu v porovnaní s oblasťami, kde je tlak vzduchu stabilný. Napríklad ak zvolíme hodnotu 4 hPa, potom musí dôjsť k poklesu alebo nárastu tlaku vzduchu o najmenej 4 hPa, aby sa zmenili ikony predpovede počasia.

Poznámky k nastaveniu prahu búrky

Prah búrky znamená, že ikony počasia (dážď a oblačno) začnú blikať, čo signalizuje výraznú zmenu tlaku znamenajúcu búrku. Podobne ako v prípade nastavenia všeobecnej citlivosti tlaku je možné nastaviť prah citlivosti pre búrku od 3 do 9 hPa (prednastavené je 4 hPa). Ak dôjde k poklesu cez prah tlaku počas 3 hodín, aktivuje sa predpoveď búrky. Oblaky s ikonou dažďa a šípky tendencie budú po dobu 3 hodín blikať a signalizovať tak, že bola aktivovaná funkcia varovanie pred búrkou.

Teplota v interiéri

IN TEMP		HUMIDITY
HI AL		
° ⊑	0.1]] RH
OUT TEMP		► 732 ଲ
LOAL		LO AL

- Ôsmym stlačením tlačidla MENU zvoľte sekciu INDOOR TEMPERATURE (Teplota v interiéri).
 Číslice sekcie Teplota v interiéri začnú blikať. Prejdite do režimu jednotky teploty a tlačidlami
 UP/+ (Hore/+) a DOWN/- (Dole/-) zvoľte jednotku teploty medzi °C a °F.
- Tlačidlom ENTER môžete vyberať nasledujúce režimy:
- Nastavenie varovného alarmu maximálnej teploty v interiéri. Tlačidlom ON/OFF alarm zapnite alebo vypnite. Ak je alarm aktivovaný, zobrazí sa na displeji symbol , ktorý znamená, že funkcia alarmu je aktívna.
- Nastavenie varovného alarmu minimálnej teploty v interiéri. Tlačidlom ON/OFF alarm zapnite alebo vypnite. Ak je alarm aktivovaný, zobrazí sa na displeji symbol , ktorý znamená, že funkcia alarmu je aktívna.
- Resetovanie hodnoty maximálnej teploty v interiéri. Ak blikajú zároveň hodnota teploty v interiéri a ikona MAX, podržte tlačidlo ENTER po dobu 3 sekúnd. Maximálna hodnota teploty v interiéri sa resetuje na aktuálnu hodnotu.
- Resetovanie hodnoty minimálnej teploty v interiéri. Ak blikajú zároveň hodnota teploty v interiéri a ikona MIN, podržte tlačidlo ENTER po dobu 3 sekúnd. Minimálna hodnota teploty v interiéri sa resetuje na aktuálnu hodnotu.

Vlhkosť v interiéri

- Deviatym stlačením tlačidla MENU zvoľte sekciu INDOOR HUMIDITY (Vlhkosť v interiéri).
 Číslice sekcie Vlhkosť v interiéri začnú blikať. Prejdite do režimu nastavenia varovného alarmu maximálnej vlhkosti v interiéri, tlačidlom ON/OFF alarm zapnite alebo vypnite. Ak je alarm aktivovaný, zobrazí sa na displeji symbol
- Tlačidlom ENTER môžete vyberať nasledujúce režimy:
- Nastavenie varovného alarmu minimálnej vlhkosti v interiéri. Tlačidlom ON/OFF alarm zapnite alebo vypnite. Ak je alarm aktivovaný, zobrazí sa na displeji symbol , ktorý znamená, že funkcia alarmu je aktívna.
- Resetovanie hodnoty maximálnej vlhkosti v interiéri. Ak blikajú zároveň hodnota vlhkosti v interiéri a ikona MAX, podržte tlačidlo ENTER po dobu 3 sekúnd. Maximálna hodnota vlhkosti v interiéri sa resetuje na aktuálnu hodnotu.
- Resetovanie hodnoty minimálnej vlhkosti v interiéri. Ak blikajú zároveň hodnota vlhkosti v interiéri a ikona MIN, podržte tlačidlo ENTER po dobu 3 sekúnd. Minimálna hodnota vlhkosti v interiéri sa resetuje na aktuálnu hodnotu.

Vonkajšia teplota

- Desiatym stlačením tlačidla MENU zvoľte sekciu OUTDOOR TEMPERATURE (Vonkajšia teplota). Číslice sekcie Vonkajšia teplota začnú blikať. Prejdite do režimu zobrazenia vonkajšej teploty a tlačidlami UP/+ (Hore/+) a DOWN/- (Dole/-) zvoľte zobrazenie vonkajšej teploty medzi Vonkajšou teplotou, pocitovou teplotou a rosným bodom.
- Tlačidlom ENTER môžete vyberať nasledujúce režimy:
- Zobrazenie jednotky teploty. Tlačidlami UP/+ (Hore/+) a DOWN/- (Dole/-) zvoľte jednotku teploty medzi °C a °F.
- Nastavenie varovného alarmu maximálnej vonkajšej teploty. Tlačidlom ON/OFF alarm zapnite alebo vypnite. Ak je alarm aktivovaný, zobrazí sa na displeji symbol , ktorý znamená, že funkcia alarmu je aktívna.
- Nastavenie varovného alarmu minimálnej vonkajšej teploty. Tlačidlom ON/OFF alarm zapnite alebo vypnite. Ak je alarm aktivovaný, zobrazí sa na displeji symbol , ktorý znamená, že funkcia alarmu je aktívna.
- Resetovanie hodnoty maximálnej vonkajšej teploty. Ak blikajú zároveň hodnota vonkajšej teploty a ikona MAX, podržte tlačidlo ENTER po dobu 3 sekúnd. Maximálna hodnota vonkajšej teploty sa resetuje na aktuálnu hodnotu.
- Resetovanie hodnoty minimálnej vonkajšej teploty. Ak blikajú zároveň hodnota vonkajšej teploty a ikona MIN, podržte tlačidlo ENTER po dobu 3 sekúnd. Minimálna hodnota vonkajšej teploty sa resetuje na aktuálnu hodnotu.

Vonkajšia vlhkosť

- Jedenástym stlačením tlačidla MENU zvoľte sekciu OUTDOOR HUMIDITY (Vonkajšia vlhkosť).
- Postupy a nastavenie sú podobné tým, ktoré sú popísané v časti Vlhkosť v interiéri.

Režimy pamäte

- Stlačením tlačidla HISTORY aktivujete displej prepínanie histórie dat. Tlačidlom DOWN/-(Dole/-) sa môžete posúvať smerom dopredu a prezerať si skoršie údaje histórie počasia spolu s časovou značkou. Tlačidlom UP/+ (Hore/+) si môžete prezerať neskoršie údaje histórie počasia (interval ukladania údajov histórie je možné meniť iba pomocou počítačového softvéru, ktorý je dodávaný s týmto produktom; prednastaveným intervalom ukladania historických údajov je 30 minút pred odoslaním).
- 2) Opětovné stisknutí tlačítka ENTER spustí postup pro vymazání paměti: na displeji se rozbliká slovo "CLEAR" (Mazání). Podržením tlačítka ENTER po dobu 3 vteřin vymažete paměť.

Resetovanie na pôvodné nastavenie z výroby

V režime normálneho zobrazenia môžete stisnutím tlačidla **UP/+** (Hore/+) po dobu 20 sekúnd resetovať všetky nastavenia na pôvodné nastavenie výrobcu.

PRIPOJENIE K POČÍTAČU

Ako dôležitú prídavnú funkciu k displeju umožňuje meteorologická stanica odpočet všetkých nameraných a zobrazených údajov o čase a počasí vo forme kompletných súborov historických údajov na počítači.

Ukladanie dát

Za účelom uchovania kompletnej histórie počasia umožňuje základňová stanica interné uloženie až 4080 kompletných sad údajov o počasí s časom a dátumom. Ak dôjde k prerušeniu napájania, základňová stanica stratí všetky údaje o počasí. V prípade, že sa kapacita pamäte meteorologickej stanice vyčerpá, najstaršie uložené dátové sady sa prepíšu novými.

Vyvolanie údajov

Určité údaje o počasí alebo hodnoty nastavení možno odčítať, spracovávať a zobrazovať pomocou počítača. Tiež nastavenie intervalov ukladania dátových sad od 5 do 240 minút možno vykonať pomocou počítača.

Pripojenie a software

Prepojenie medzi meteorologickou stanicou a počítačom sa vykonáva priloženým káblom USB. Softvérový balíček EasyWeather, ktorý je tiež súčasťou balenia, musí byť inštalovaný v počítači. Softvér umožňuje zobrazenie všetkých aktuálnych údajov o počasí s grafickými symbolmi. Umožňuje tiež zobrazenie, ukladanie a tlač sad historických údajov, ktorých objem presahujúci maximálny počet 4080 dátových sad je obmedzený len kapacitou pamäte počítača.



Inštalácia softwaru je veľmi jednoduchá: dvakrát kliknite na súbor setup.exe a riaďte sa zobrazovanými pokynmi.

Uistite sa, že program beží pod účtom správcu vášho počítača na platforme Windows. Inak je možné, že grafika nebude fungovať, ak bude potrebné zobraziť v režime grafického zobrazenia všetky historické údaje.

Ak program spúšťate po prvýkrát, zobrazí sa v table aktuálne počasie. Program ukáže súvisiace informácie týkajúce sa načítania všetkých historickým údajov do počítača. Majte však, prosím, na pamäti, že je potrebné stiahnuť veľký objem dát a bude trvať niekoľko minút, kým bude systém reagovať na vaše nastavenia. Inak sa zobrazí chybové hlásenie "Read weather data fail" (Načítanie údajov o počasí sa nepodarilo), pretože port USB práve načíta dáta z pamäte a systém nie je schopný reagovať na ďalšie zadávané úlohy.

🔹 EasyWeather				
System Record Help				
Pressure	Wind			
Relative Pressure	Wind Speed		× N	\sim
Current: Max: Min:	Current: m/s	Max: m/s		
<u> hpa</u> hpa hpa	Gust		~	-
Absolute Pressure	Current: m/s	Max: m/s	—w 🜼	E
Current: Max: Min:				_
	Rainfall		-	~
Indoor & Outdoor	Hour Rainfall	40		~
Indoor Temperature	Current:	Max: 20	, ș	V
Current: Max: Min:	mm	mm 0		
<u> </u>			Temperatur	e
Indoor Humidity	24 Hour Rainfall	100 —	Indoor	Outdoor
Current: Max: Min:	Current:	Max: 50 -	60	60-
[%] [%]	mm	mm	50-	50-
Outdoor Temperature			45 -	45 -
Current: Max: Min:	Week Rainfall	200 —	35 -	35 -
<u> </u>	Current:	Max: 100 -	30-	30
Outdoor Humidity	mm	mm 0	25 - 20-	25 - 20-
Current: Max: Min:			15 -	15 -
% %	Month Rainfall	300 —		10
DewPoint & WindChill	Current:	Max: 150 -	0	0
DewRoint	mm	mm	-5 -	-5 -
Current: Max: Min:			-15 -	-15 -
	Total Rainfall	100	-20	-20-
WindChill	Current:	Max: 200	-25 30	-30-
Current: Max: Min:	mm	mm 0	-35 -	-35 -
				-40
			USB Unconnected	

Ak je pamäť plná, bude trvať asi dve minúty, než sa načítajú všetky historické údaje do počítača, a ďalšie dve minúty bude trvať spracovanie všetkých historických údajov ku grafickému zobrazeniu.

Ďalší podrobný užívateľský manuál pre počítačový softvér je k dispozícii v ponuke pomocníka.

Technické špecifikácie

Vonkajšie údaje

Prenosová vzdialenosť v otvorenom priestore: Frekvencia: Teplotný rozsah: Presnosť: Rozlíšenie: Merateľný rozsah relatívnej vlhkosti: Presnosť: Zobrazenie množstva zrážok:

Presnosť: Rozlíšenie:

Rýchlosť vetra:

Presnosť:

Interval merania senzoru teploty a vlhkosti: Úroveň vodovzdornosti:

Interiérové údaje

Interval merania tlaku / teploty: Rozsah teploty v interiéri:

Rozlíšenie: Merateľný rozsah relatívnej vlhkosti: Rozlíšenie:

Merateľný rozsah tlaku vzduchu: Presnosť: Rozlíšenie: Trvanie alarmu:

Spotreba energie Základňová stanica:

Diaľkový senzor: Životnosť batérií:

100 m (300 stop) 868 MHz -40°C až +65°C (-40°F až +149°F) +/- 1°C 0.1 °C 10 % až 99 % +/- 5°C 0 – 9999 mm (pokiaľ je mimo rozsah, zobrazí sa ---) +/- 10 % 0.3 mm (ak je množstvo zrážok < 1000 mm) 1 mm (ak je množstvo zrážok > 1000 mm) 0 - 160 km/h (0 - 100 m/l/hod) (pokiaľ je mimo rozsah, zobrazí sa ---) +/- 1 m/s (rýchlosť vetra < 10 m/s) +/- 10 % (rýchlosť vetra > 10 m/s) 48 sekúnd IPX3

48 sekúnd 0°C až +50 °C (32 °F až +122 °F) (pokiaľ je mimo rozsah zobrazí sa ---) 0,1 °C 10 % až 99 % 1 %

300 – 1100 hPa (8,85 – 32,5 inHg) +/- 3 hPa pod 700 – 1100 hPa 0,1 hPa (0,01 inHg) 120 sekúnd

2 x alkalické batérie 1,5V LR6 typu AA 2 x alkalické batérie 1,5V LR6 typu AA minimálne 12 mesiacov pre základňovú stanicu minimálne 24 mesiacov pre senzor teploty a vlhkosti

Poznámka: Ak je vonkajšia teplota nižšia ako -20 °C, uistite sa, že používate vhodný typ batérií, aby ste zaistili, že zariadenie bude mať dostatok energie na udržiavanie správnej funkčnosti. Bežné alkalické batérie sa nemôžu používať, pretože v prípade poklesu vonkajšej teploty pod -20 °C sa schopnosť batérie dodávať energiu významne znižuje. V prípade teploty mimo teplotný rozsah 10 - 35 °C sa môže indikátor slabej batérie vysielača prejavovať neštandardne, aj keď vymeníte batérie za nové, pretože hraničný bod nízkeho napätia sa zvýši spolu s poklesom teploty pod 10 °C. V takom prípade nie je potrebné batérie vysielacej jednotky meniť. Indikátor slabej batérie začne fungovať normálne, ako náhle vonkajšia teplota dosiahne hodnoty v intervale 10 až 35 °C.

Táto príručka môže obsahovať chyby a tlačové chyby. Informácie v tejto príručke sa pravidelne kontrolujú a v nasledujúcom vydaní sa vykonávajú opravy. Nepreberáme zodpovednosť za technické chyby ani tlačové chyby ani za ich následky. Všetky ochranné známky sú uznané.

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL PRE POČÍTAČOVÝ SOFTWARE EASYWEATHER

1.0 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Táto meteorologická stanica je vysoko kvalitným systémom pre sledovanie počasia, ktorý zisťuje, zobrazuje a zaznamenáva údaje zo senzorov v interiéri i exteriéri. Okrem interne meraných hodnôt pre teplotu v interiéri, vlhkosť a tlak vzduchu v interiéri, zbiera vonkajší senzor údaje o teplote a vlhkosti, vetra a zrážkach. Tieto jednotky fungujú na základe bezdrôtového prenosu na základňovú stanicu.

Po inštalácii programu "EasyWeather" na tomto CD-ROM bude môcť váš počítač zobrazovať všetky interné údaje aj údaje o počasí zo základňovej stanice získané z externých senzorov. Pre sprevádzkovanie použite priložený kábel USB a pripojte základňovú stanicu k počítaču. Od tohto okamihu môžete sledovať aktuálne a historické informácie o počasí a mať ich po ruke.

2.0 SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

K inštalácii programu "EasyWeather" na váš počítač je treba splniť nasledujúce minimálne požiadavky:

Operačný systém: Windows NT4 (Service Pak ≥ 6a), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows7. Internet Explorer 6.0 alebo vyšší Procesor: Pentium III 500 MHz alebo vyšší Pamäť: minimálne 128 MB, odporúčané 256 MB Mechanika CD-ROM Stanica základne a počítač musia byť prepojené káblom USB.

3.0 INŠTALÁCIA SOFTWARU "EASYWEATHER"

Najskôr je potrebné základňovú stanicu a vonkajšie senzory prepojiť a skontrolovať ich správnu funkčnosť (pre nastavenie meteorologickej stanice pozri **Návod na použitie pre meteorologické stanice s dotykovou obrazovkou**). Po úspešnej kontrole nainštalujete softvér "EasyWeather" takto:

- 1) Zapnite počítač a do mechaniky CD-ROM vložte disk CD-ROM.
- 2) Kliknite dvakrát na "Setup.exe".
- 3) Zvoľte jazyk procesu inštalácie a kliknite na Next (Ďalší).
- 4) Kliknite na Next a software sa automaticky nainštaluje.
- 5) Kliknutím na OK proces inštalácie dokončíte.
- 6) V ponuke "Start Všetky programy EasyWeather" dvakrát kliknite na ikonu "EasyWeather", čím aplikáciu spustíte.

Poznámka: Pre grafickou funkciu je nutné, aby bol software inštalovaný pod účtom správcu. Pokiaľ bude nainštalovaný pod obmedzenými účtami užívateľov, môže sa stať, že grafická funkcia softwaru nebude správne pracovať.

SPUŠTENIE PROGRAMU EASYWEATHER VO WINDOWS 7

Majte prosím na vedomí, že koncový užívateľ by mal spustiť program EasyWeather vo Windows 7 ako správca:

- 1) Kliknite na ikonu "Start".
- 2) Najdite program EasyWeather a kliknite na neho prvým tlačidlom myši.
- 3) Kliknite na "Spustiť ako správca".

4.0 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ SOFTWARU "EASYWEATHER"

Software

Po spustení programu "EasyWeather.exe" sa na počítačovej obrazovke objaví nasledujúce hlavné okno:



Všetky nastavenia základňovej stanice sa prenesú do počítačového software, len čo vykonáte nastavenia stanice základne. Nie je potom potrebné robiť žiadne zmeny nastavení počítačového software. Avšak aj napriek tomu môžete ľahko vykonať zmeny nastavenia v počítači a previesť ich do stanice základne (zmena nastavenia sa prejaví pri uplynutí nasledujúcej celej minúty v stanici základne).

Ak je základňová stanica pripojená k počítaču, zobrazí sa ikona **USB Connected**. Ak nie je pripojená žiadna základňová stanica, zobrazí sa **USB Unconnected**.

Setting: zobrazenie a nastavenie konfigurácie systému.

🗟 EasyWeather						
System Record Help						
Pressure		Wind				7
Relative Pressure		Wind Speed			* N	· >
Current: Max:	Min:	Current:	Max	- m/s		
hpa h	ina 🛛 🛶 hna					-
Absolute Pressure	Setting			K		
Current: Max:	Time Zone	Interval			×	
hpa	0	Mnute			1.1	~
Indoor & Outdoor						
Indoor Temperature	Unit			Pressure	s	×
Current Mey	Indoor Temperature	Pressure		Relative Pressure	ľ	1
Current. max.	9° 🗸	boa 🗸		bna		
		inpu in			mperatur	e
Indoor Humidity	Outdoor Temperature	Wind	Rainfall	Absolute Pressure	r	Outdoor
% '	°C 🔽	m/s 💙	mm 🔽	hpa		55 -
						50
Outdoor Temperature	Display					45 -
Current: Max:	Format	Date	Time	Axis		35 -
··· °C ···	Ful Date 🗸	dd-mm-yy	24 Hour	12 Hour		30-
Outdoor Humidity						20-
Current: Max:	Outdoor Temperature	Pressure	Wind	Rainfall		15 -
%	Temperature 🔽	Absolute Pressure 🔽	Wind Speed 🔽	Hour Rainfall 🛛 🔽		5 -
DewPoint & WindChill						0-
DewPoint			5	ave Exit		-5 -
Current: Max	Mic				1	-15 -
(,- °C) (,- °	C) (-,- °C	Total Rainfall		-20-		-20-
WindChill		Current:	Max	-25 -		-25 -
Current: Max:	Min:	mm	mm	-35 -		-35 -
[°C	0° 0			-40-1	-	-40

Táto sekcia sa používa na nastavenie zobrazenia počítačového software, jednotiek stanice základne a zapnutie či vypnutie príslušnej funkcie výstražného alarmu. Ako náhle vykonáte voľbu, stlačte tlačidlo Save (Uložiť), čím sa zmeny stanú účinnými.

Alarm: zobrazenie a nastavenie hodnoty systémového alarmu.

ystem Record Hel	þ											
Pressure				Win	d					1	I	1
Relative Pressure				Win	d Spe	ed				Á	IN .	
Current:	Max: Min:			C	urrent:	m/s		Max [,- m/s				
Abarah da Dara	Alarm										×	
Absolute Press											5	E
hpa			High			Low				Select All		
Indeor & Outdo	Indoor Humidity			%			%	Alarm		0:00 🛟		×
Current:	Outdoor Humidity		-	%			%	Wind Direction		. 💌		V
°C	Indoor Temperature			°C		,-	•⊂	Wind Speed		m/s		ure Outdoor
Current:	Outdoor Temperature			°⊂		,-]∘⊂		E	0 bft		60 55 -
	DewPoint			°⊂		,-] ∾	Gust		m/s		50
Current:	WindChill			°C		,-	∘⊂			0 bft		40
°C	Relative Pressure			hpa		,-	hpa	Hour Rainfall		mm		30 25 20
Current:	Absolute Pressure			hpa		,-	hpa	24 Hour Rainfall		mm		15 - 10-
DewPoint & W												5 - 0 -5 -
DewPoint									Save	Exit	J	-10
Current:	max. mit. [°C		Tota	al Rair	rfall				-20-		-20
WindChill Current:	Max: Min:			Curr	ent: - mm		Max	- mm 0		-25 - -30- -35 - -40		-25 - -30 -35 - 40

Táto sekcia sa používa na nastavenie požadovaného času a maximálnej alebo minimálnej hodnoty alarmu pre jednotku stanice základne. Ako náhle vykonáte voľbu, stlačte tlačidlo Save (Uložiť), čím sa zmeny stanú účinnými. Ak zmeny nechcete vykonať, stlačte tlačidlo Cancel (Zrušiť) a zmeny sa neuložia.

Max/Min: zobrazenie minimálnej a maximálnej zaznamenanej hodnoty

										X		
System	Record Help											
Press	sure			Wind								
Rel	🖄 Max/Min											
Curr	- Indoor Humid	hu.					Wind Soc	ed.				
0.00	110001 Hama	() ()					wind Spe					
Curr	Max:	%		Min:	%		Ma	ax: m/s		E		
	Outdoor Humidity Gust											
Inde	Max:	%		Min:	%		Ma	ax: m/s				
Inde	Indoor Temperature Hour Rainfall											
Curr	Max:	°C		Min:	℃		Ma	ax: mm]			
Indo	Outdoor Temp	Outdoor Temperature							24 Hour Rainfall			
Curr	Max:	°C		Min:	°C		Ma	ix: mm				
	DewPoint Week Rainfall											
Out	Max:	°C		Min:	°C		Ma	x: mm				
	Month Rainfall											
Out	Max:	°C		Min:	°C		Ma	ix: mm				
Curr	Absolute Pressure Total Rainfall						nfall					
Dev	Max:	hpa		Min:	hpa		Ma	ix: mm				
Dev	Relative Press	sure										
Curr	Max:	hpa		Min:	hpa				E	×it		
Win							_					
Curren	± M	lax: °C	Min:		m	mm			-35 -	-35 -		

Táto sekcia sa používa na zobrazenie zaznamenanej minimálnej a maximálnej hodnoty alarmu s časovou značkou. Resetovanie maxima a minima možno vykonať len pomocou tlačidiel na stanici základne.

History: zobrazenie zoznamu historických údajov

)(107.1			_	
essure			Wind				N
Histor	у						
Start Ti	me: 10. 6 .2014	11:04:51	Sawch	Evport ac cev	ar Mamony Cancel		
End Tim	e: 10. 6 .2014	12:04:51	Coeardi L			Cance	<u>`</u>
NO	Time	Interval	Indoor Temperature/	Indoor Humidity(%)	Outdoor Temperatur	Outdoor Humidby(%)	Delative Pressure
1	2012.9.5 17:27:42	20	29.6	E4	outdoor remperaturiti	outdoor manuacy(roy	1012 5
2	2013-8-5 17:57:42	30	28.7	56			1012.3
3	2013-8-5 18:27:42	30	28.8	55			1012.2
4	2013-8-5 18:57:42	30	28.8	55			1011.9
÷	2013-8-5 10:27:42	30	28.8	56			1011.8
6	2012-9-5 10-57-42	30	28.0	50			1011.0
7	2013-8-5 20:27:42	30	29.0	58			1012.1
8	2013-8-5 20:57:42	30	29.0	59			1012.2
ă	2013-8-5 21:27:42	30	29.0	55			1012.5
10	2013-8-5 21:57:42	30	28.9	55			1012.8
11	2013-8-5 22:27:42	30	28.7	55			1013.0
12	2013-8-5 22:57:42	30	28.6	56			1013.3
13	2013-8-5 23:27:42	30	28.5	57			1013.5
14	2013-8-5 23:57:42	30	28.4	58			1013.6
15	2013-8-6 0:27:42	30	28.5	58			1013.6
16	2013-8-6.0:57:42	30	28.7	59			1013.6
17	2013-8-6 1:27:42	30	28.9	60			1013.5
18	2013-8-6 1:57:42	30	29.0	60			1013.2
19	2013-8-6 2:27:42	30	29.3	60			1012.9
20	2013-8-6 2:57:42	30	29.5	60			1012.7
21	2013-8-6 3:27:42	30	29.6	60			1012.5
22	2013-8-6 3:57:42	30	29.7	61			1012.4
23	2013-8-6 4:27:42	30	29.8	61			1012.5
24	2013-8-6 4:57:42	30	29.9	61	,-		1012.8
27			~ ~				
<							
rrent:	Max:	Min:	mm	mn		-35 -	-35 -
°C	0°)	0° (0	-40	-40-11-

Táto sekcia sa používa na zobrazenie zaznamenaných historických údajov v tabuľkovom procesore. Ak chcete vidieť všetky historické údaje v požadovanom časovom období, zvoľte jeho dĺžku a stlačením tlačidla Search (Vyhľadať) znovu načítajte historické údaje. Pomocou tlačidla Export môžete exportovať vybrané historické údaje do súboru textového formátu pre účely iných aplikácií.

Ak chcete spustiť nový záznam histórie počasia, vymažte databázu stlačením tlačidla "Clear Data" (Vymazať dáta). Všetky historické údaje o počasí sa vymažú (ak si chcete pred vymazaním všetkých údajov o počasí ponechať záložný historický súbor, môžete skopírovať súbor "EasyWeather.dat" do iného priečinka alebo stačí súbor "EasyWeather.dat" premenovať, napríklad na "7_január" pre neskoršie použitie.

Graph: zobrazenie historických údajov v režimu grafu



V tejto sekcii si môžete zobraziť historické údaje vynesené do podoby grafu s cieľom ľahšieho pozorovania. Ak chcete zobraziť viac podrobností, stačí pomocou myši vybrať požadovanú oblasť a displej sa automaticky obnoví v podrobnejšom meradle:
Čo robiť, pokiaľ grafické zobrazenie nefunguje

lde o najčastejšie sa vyskytujúce problém s týmto software. Aby funkcia grafu bola správna, vykonajte prosím nasledujúce kroky:

- 1) Nájdite zložku, kde sa nachádza súbor "EasyWeather.exe".
- 2) Pomocou editačného programu Wordpad alebo Notepad vytvorte názov súboru "reg_graph.bat"
- 3) Napíšte "regsvr32 easyweather.ocx" a uložte súbor reg_graph.bat
- 4) Dvakrát kliknite na súbor "reg_graph.bat". Mal by sa tak znovu zaregistrovať ovládač grafiky. Pokiaľ bude registrácia úspešná, zobrazí sa nasledovné okno:



Osobitné upozornenia týkajúce sa synchronizácie medzi počítačom a stanicou:

Počítačový software si vytvoril vlastnú časovú os pomocou značkovača časového intervalu z historických údajov stanice základne. Počítačový software automaticky synchronizuje údaje o počasí s vypočítanou časovou značkou. Tak môže mať súbor s historickými údajmi odlišný čas, ak nie je čas počítača a čas základňovej stanice rovnaký. Aby bola časová os správna, nezabudnite nastaviť rovnaký čas počítača a stanice základne. Potom sa nemôže stať, že údaje o počasí budú zmeškané alebo prepísané. Ak dôjde k vymazaniu pamäti historických údajov o počasí na stanici základne manuálnym nastavením, potom budú historické údaje o počasí od posledného načítania trvalo stratené.

Nezabudnite pravidelne sťahovať historické údaje o počasí do počítača predtým, než dôjde k zaplneniu pamäte (ikona pamäti na LCD displeji bude ukazovať 100% zaplnenia pamäte).

Pokiaľ dôjde k resetovaniu množstvo zrážok na základňovej stanici, bude existovať rozdiel medzi hodnotou celkového množstva zrážok uvedenou na počítači a na stanici základne.

PRÁVNA DOLOŽKA

- Vyhradzujeme si právo vymazať alebo zmeniť akékoľvek zobrazenie, ktoré bude zámerne i neúmyselne uložené na server užívateľom meteorologickej stanice s dotykovou obrazovkou a softvérových produktov EasyWeather.
- Softvérové produkty EasyWeather sú chránené zákonmi o autorskom práve a medzinárodnými zmluvami o autorskom práve a tiež ďalšími zákonmi a medzinárodnými zmluvami o duševnom vlastníctve.
- Nie je dovolené kopírovať tlačené materiály sprevádzajúce produkt.

VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné

prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie/akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.sewa.sk**.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a.s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca (splnomocnený zástupca):

ETA a. s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 275 44 001,

prehlasuje, že výrobok ďalej popísaný:

Meteorologická stanica s větroměrem a zrážkomerom s bezdrôtovým prenosom

typ: Hyundai WSP 3080 R WIND,

účel použitia je prenos signálu z vysielacieho zariadenia do prijímacieho zariadenia v ČR a krajinách EU,použitá frekvencia: 868,3 MHz,

je v zhode s ustanoveniami NV č. 426/2000 Sb., ktoré sú v súlade so smernicou R&TTE 1999/5/ES, týkajúcou se rádiových a telekomunikačných zariadení.

Pre posúdenie zhody boli použité následujúce technické predpisy:

harmonizované normy:

ETSI EN 300 220-1 V2.1.1:2008 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2:2008 ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002 ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008 EN 50371:2002 EN 60950-1:2006+A11:2009

Výsledky skúšok sú uvedené v skušobných protokoloch č. ATE20100863, ATE20100864, ATE20100865, ATS2010252, ATE20100873, ATE20100874, ATE20100875 a ATS2010249, ktoré boli vydané laboratóriou ATC – Accurate Technology Co., Ltd., China.

Zhoda bola posúdená postupom podľa prílohy č.3 NV č. 426/2000 Sb.

Prehlasujeme, že výrobok splňuje základné požiadavky vyššie uvedeného NV, tj. bezpečnosť a ochranu zdravia užívateľa, elektromagnetickú kompatibilitu a efektivné využitie spektra.

Dátum a miesto vydania prehlásenia: 14. 7. 2015, Zlín

Pečiatka oprávnenej osoby:



Dziękujemy i gratulujemy wyboru! Jesteśmy pewni, że będziecie Państwo zadowoleni z korzyści, które przynoszą dokładne odczyty pogody oraz precyzyjne wskazanie czasu kontrolowanego drogą radiowa, w jakie wyposażone jest nasze urządzenie. Zadaniem niniejszej instrukcji jest umożliwienie dokonania krok po kroku ustawień urządzenia. Prosimy skorzystać z niej w celu zapoznania się z działaniem i zaletami profesjonalnej stacji pogodowej oraz o zachowanie nstrukcji do użytku także w późniejszym terminie.

SŁOWNICZEK TERMINÓW:

DCF/WWVB/MSF

Sygnał czasu DCF, WWVB lub MSF to nadawany w paśmie AM sygnał czasu przesyłany przez rząd Republiki Federalnej Niemiec, NIST z USA, lub Narodowe Laboratorium Fizyki. Podstawą emisji sygnału jest zegar atomowy o dokładności do 10 miliardowych części sekundy.

LCD

"LCD" to skrót angielskiej nazwy "Liquid Crystal Display" (wyświetlacz ciekłokrystaliczny). To obecnie najczęściej stosowany rodzaj wyświetlacza w urządzeniach takich jak telewizory, komputery, zegarki czy budziki.

BAROMETR I CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE

Barometr to urządzenie, które mierzy ciśnienie powietrza wywierane na nie – ten pomiar nazywa się mierzeniem ciśnienia atmosferycznego. Nie jesteśmy w stanie odczuwać tego ciśnienia, ponieważ wywiera ono nacisk we wszystkich kierunkach.

CIŚNIENIE WZGLĘDNE

Ciśnienie względne to zasadniczo to samo co ciśnienie atmosferyczne. Jego wartość jest obliczana na podstawie wartości bezwzględnego ciśnienia oraz wysokości nad poziomem morza.

CIŚNIENIE BEZWZGLĘDNE

Ciśnienie bezwzględne to ciśnienie odczytywane przez barometr, bez uwzględnienia wysokości.

CAL SŁUPA RTĘCI (INHG)

Cal słupa rtęci to jednostka miary ciśnienia atmosferycznego popularna w Stanach Zjednoczonych.

HEKTOPASKALE (HPA)

Hektopaskale to jednostki miary ciśnienia atmosferycznego używane w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI). Hektopaskal ma tę samą wartość.

WAŻNA INFORMACJA:

Profesjonalna stacja pogodowa zawiera jednostkę bazową (odbiornik), jednostkę nadawczą, czujnik kierunku wiatru, miernik deszczu, kabel USB oraz pakiet oprogramowania PC na płycie CD-ROM.

Dodatkową funkcją stacji jest odczytywanie wszystkich pomiarów, a także odczyt danych czasu i pogody na komputerze PC.



- 1) Czas
- 2) Kierunek wiatru
- 3) Ciśnienie atmosferyczne
- 4) Trend ciśnienia
- 5) Temperatura wewnętrzna
- 6) Temperatura zewnętrzna
- 7) Pamięć
- 8) Wskaźnik radiowej kontroli zegara (RCC)
- 9) Data
- 10) Opady
- 11) Prognoza pogody
- 12) Wewnętrzna wilgotność
- 13) Odbiór sygnału zewnętrznego
- 14) Zewnętrzna wilgotność

Informacja: Pojawienie się ikony alarmu w sekcji zegara oznacza, że jakiś alarm został włączony.

PL

USTAWIENIA I INSTALACJA

Przed ustawieniem i zainstalowaniem wszystkich elementów systemu stacji pogodowej na ich docelowych miejscach, należy dokonać ustawień stacji z pozostałymi elementami ustawionymi w pobliżu, tak by można było sprawdzić prawidłowość działania poszczególnych funkcji.

USTAWIANIE STACJI BAZOWEJ I NADAJNIKA

Włożyć dwie baterie LR6 (AA - paluszki) do nadajnika, wyświetlacz LED umieszczony pośrodku przedniej części obudowy włączy się na 4 sekundy, następnie wyłączy się podświetlenie i będzie pracować normalnie. Nadajnik rozpocznie przekazywanie danych, zaś później nastąpi start przekazywania danych radiowo kontrolowanego czasu. Jeśli sygnał jest odbierany prawidłowo, wyświetlacz LED będzie pięciokrotnie migał, a następnie pozostanie podświetlony przez 20 sekund, wskazując na prawidłowy odbiór sygnału. Jeśli odbiór nie powiedzie się na przykład z powodu słabego sygnału, nadajnik przerwie odbiór sygnału czasu sterowanego radiowo w ciągu jednej minuty i powróci do normalnego trybu pracy. Gdy uda się nawiązanie transmisji i odbiór danych, wyświetlacz włączy się na 20 sekund. W trakcie odbierania sygnału czasu nie odbywa się transmisja danych, zostanie ona przywrócona po zakończeniu procedury odbioru sygnału czasu. Najdłuższy czas odbioru czasu sterowanego radiowo wynosi 5 minut.

Po włożeniu baterii do stacji pogodowej wszystkie segmenty wyświetlacza włączą się na kilka sekund, w celu sprawdzenia działania. Następnie stacja bazowa dokona wstępnych pomiarów oraz rozpocznie proces parowania z nadajnikiem (pojawi się ikona odbioru radiowego). Nie naciskać żadnych przycisków przed nawiązaniem połączenia i odbiorem danych, w innym przypadku tryb uczenia się zostanie przerwany. Po sparowaniu z zewnętrznym nadajnikiem, stacja bazowa automatycznie przełączy się w tryb normalnej pracy. Wszystkie pozostałe ustawienia mogą zostać wówczas wykonane przez użytkownika urządzenia.

Jeśli w czasie początkowego ustawiania nie zostanie odebrany sygnał czasu RCC, nadajnik będzie próbował uzyskać go w odstępach godzinnych, do momentu aż się to uda. Po odebraniu sygnału RCC zostanie on przekazany do wyświetlacza. Pojawi się na nim ikona RCC. Jeśli brak jest sygnału RCC, ikona się nie pojawia.

Synchronizacja nadajnika

Jeśli nie wyświetlają się pogodowe dane zewnętrzne, lub kiedy sygnał z nadajnika został utracony w czasie dokonywania ustawień, montażu, wymiany baterii czy też podłączania lub odłączania kabli, należy po prostu nacisnąć przycisk DOWN i przytrzymać go przez 4 sekundy. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy oznaczający synchronizację stacji bazowej z nadajnikami. Bez procesu synchronizacji dane pogodowe nie będą mogły zostać pobrane

Informacja:

najlepsze warunki do odbioru sygnału w celu sparowania panują w nocy – pomiędzy północą a 6 rano – gdy występują najmniejsze zakłócenia.

Informacja:

Zazwyczaj komunikacja radiowa pomiędzy nadajnikiem i stacją bazową w otwartej przestrzeni może przebiegać na dystansie do ok. 100 metrów; zakładając, że nie ma na jej drodze żadnych przeszkód takich jak budynki, drzewa, pojazdy, linie wysokiego napięcia etc.

Zakłócenia sygnału radiowego powodowane między innymi przez komputery, czy odbiorniki radiowe i telewizyjne mogą w najgorszym przypadku nawet całkowicie uniemożliwić komunikację drogą radiową. Należy wziąć to pod uwagę, planując rozmieszczenie urządzeń w konkretnych lokalizacjach.

Ważne informacje:

Na krawędzi czujnika kierunku wiatru znajdują się cztery litery: "N", "E", "S" oraz "W", które symbolizują kierunki, kolejno: północ, wschód, południe, zachód. Czujnik należy ustawić i wy-regulować w taki sposób, by kierunki na nim zgadzały się z rzeczywistymi stronami świata w danej lokalizacji. Jeśli w trakcie instalacji czujnik nie zostanie prawidłowo wyregulowany, będą pojawiały się stałe błędy odczytu kierunku wiatru.

Przewód czujnika do mierzenia prędkości wiatru należy włożyć do złącza w czujniku kierunku wiatru.

Przewód czujnika kierunku wiatru należy osadzić w gnieździe czujnika temperatury i wilgotności z oznaczeniem "Wind" na górze.

Przewód czujnika deszczu należy osadzić w gnieździe czujnika temperatury i wilgotności z oznaczeniem "Rain" na górze.



Miejsce montażu

Po sprawdzeniu prawidłowości działania i komunikacji wszystkich elementów stacji dokującej, można je zamontować w miejscach docelowych. Przed ostateczną instalacją należy sprawdzić, czy poszczególne urządzenia współpracują ze sobą w wybranych lokalizacjach. Przykładowo, gdy pojawiają się problemy z transmisją radiową 868 MHz, w większości przypadków można je rozwiązać, zmieniając miejsce ustawienia urządzeń.

TRYB PROGRAMOWANIA

W celu ułatwienia różnych operacji, stacja bazowa jest wyposażona w 6 przycisków: przycisk **MENU**, przycisk **UP** (w górę)/+, przycisk **DOWN** (w dół)/-, przycisk **ENTER**, przycisk **HISTORY**, przycisk **ON/OFF**.

Informacja: Ponieważ ustawienia fabryczne zostały już dokonane przez producenta, większość użytkowników nie musi dokonywać żadnych zmian (wyjąwszy ustawienia związane z ciśnieniem względnym – patrz dalsze rozdziały). Jednakże wszystkie podstawowe ustawienia można łatwo zmienić.

Uwaga: Naciskanie i przytrzymanie przycisków **UP/+** lub **DOWN/-** w trakcie ustawiania konkretnych funkcji w trybie programowania ręcznego zwiększa lub zmniejsza wartości w przyspieszonym tempie.

Procedurę ustawień można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk HISTORY lub odczekując 30 sekund.

Podstawowych ustawień można dokonywać w następującym porządku:

Czas



- Naciskając przycisk MENU wybrać sekcję TIME. Oznaczenia w sekcji TIME (czas) zaczną migać. Przejść do trybu ustawień kontrastu LCD (poziomy 1–8, domyślny poziom5), naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- ustawić żądaną wartość.
- Naciskając przycisk ENTER wybrać jeden z poniższych trybów:

 Time zone (Strefa czasowa) Informacja: Ustawienia dla Europy: 0 – strefa czasowa GMT +1, 1 – strefa czasowa GMT +2, -1 – strefa czasowa GMT. Ustawienia dla Ameryki: -4 – czas atlantycki, -5 - czas wschodni, -6 czas centralny, -7 czas górski, -8 czas pacyficzny, -9 czas alaskański, -10 czas hawajsko-aleucki.

- Wyświetlanie 12/24h (domyślne 12 godzinne)
- DST (czas letni) ON/OFF (funkcja dostępna tylko w wersji WWVB, nieaktywna w wersji DCF)
- Ręczne ustawianie czasu (godziny/minuty)

Naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- ustawić żądaną wartość.

Uwaga: W celu dokonania ustawień czasu letniego DST **ON/OFF** użyć przycisku **ON/OFF**. Komunikat "DST OFF" wskazuje na wyłączenie funkcji. Wewnętrzny zegar urządzenia nie zmieni czasu automatycznie. Komunikat "DST ON" oznacza, że funkcja została włączona i wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego automatycznie dokona zmiany zgodnej z kalendarzem DST. W niektórych lokalizacjach (np. Arizona i część Indiany) nie zmienia się czasu na letni – w tych miejscach należy ustawić "DST OFF".

Data

DATE

I. I.09

- Naciskając dwukrotnie przycisk MENU wybrać sekcję DATE. Oznaczenia w sekcji DATE (data) zaczną migać. Przejść do trybu wyświetlania daty i alarmu DD-MM-YY/DD-MM-WEEK. (Domyślny sposób wyświetlania to DD-MM-YY), naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/ustawić żądaną wartość.
- Naciskając przycisk ENTER wybrać jeden z poniższych trybów, naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- ustawić żądaną wartość.
- Wybór formatu daty DD-MM lub MM-DD. (Domyślny sposób wyświetlania to DD-MM).
- Ustawienia kalendarza (rok/miesiąc/dzień)
- Ustawienia alarmu (godziny/minuty). Naciskać przycisk ON/OFF by włączać lub wyłączać alarm. Gdy alarm jest włączony na wyświetlaczu pojawia się ikonka alarmu

Uwaga: Po ustawieniu alarmu związanego z warunkami pogodowymi, długość jego trwania wynosi 120 sekund. Odpowiadająca alarmowi wartość ("HI AL" dla wysokiej temperatury lub "LO AL" dla niskiej) wraz z ikoną alarmu będą migać do momentu wskazania temperatury w zakresie ustawionym przez użytkownika. Nacisnąć dowolny przycisk, by wyciszyć alarm.

Wiatr



- Naciskając trzykrotnie przycisk MENU wybrać sekcję WIND. Oznaczenia w sekcji WIND (wiatr) zaczną migać. Przejść do trybu wyświetlania i wybrać jeden ze sposobów średnia prędkość wiatru / prędkość w porywach (domyślnie ustawiona jest średnia prędkość wiatru), naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- wybrać żądany odczyt.
- Naciskając przycisk ENTER wybrać jeden z poniższych trybów, naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- ustawić żądaną wartość lub tryb wyświetlania.
- Wybór wyświetlanej jednostki prędkości wiatru: km/h, mph, m/s, knots, bft. (domyślnie mph)
- Ustawianie alarmu prędkości wiatru.
- Ustawianie alarmu kierunku wiatru.
- Resetowanie danych o maksymalnej prędkości wiatru. Podczas gdy miga zarówno komunikat o prędkości wiatru jak i ikona MAX, nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymać go przez 3 sekundy. Maksymalna prędkość zostanie zresetowana do aktualnego odczytu.

Uwaga: Aby włączyć lub wyłączyć alarm, należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy alarm jest włączony na wyświetlaczu pojawia się ikonka alarmu 🖪 .

Deszcz

RAIN 1h

- Naciskając czterokrotnie przycisk MENU wybrać sekcję RAIN. Oznaczenia w sekcji RAIN (deszcz) zaczną migać. Przejść do trybu wyświetlania opadów (okresy: 1h, 24h, tydzień, miesiąc i wszystkie opady. Domyślnie 1h), naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- ustawić żądaną wartość.
- Naciskając przycisk ENTER wybrać jeden z poniższych trybów, naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- ustawić żądaną wartość lub tryb wyświetlania.

- Wybór jednostki opadów: mm, inch (domyślnie mm).
- Ustawienie alarmu wysokich opadów. Aby włączyć lub wyłączyć alarm, należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy alarm jest włączony na wyświetlaczu pojawia się ikonka alarmu
- Resetowanie maksymalnej zapamiętanej wysokości opadów. Podczas gdy miga zarówno komunikat o wysokości opadów jak i ikona MAX, nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymać go przez 3 sekundy. Maksymalna wysokość opadów zostanie zresetowana do aktualnego odczytu.
- Usuwanie danych o łącznych opadach. Podczas gdy miga zarówno komunikat o wysokości opadów jak i ikona CLEAR nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymać go przez 3 sekundy, wartość zostanie ustawiona na zero. Również na zero zostaną ustawione pozostałe wartości – opady w ciągu ostatniej godziny, doby, tygodnia i miesiąca..

Ciśnienie





- Naciskając pięciokrotnie przycisk MENU wybrać sekcję PRESSURE. Oznaczenia w sekcji PRESSURE (ciśnienie) zaczną migać. Przejść do trybu zmian wyświetlania ciśnienia (względne i bezwzględne, domyślne ustawienie: ciśnienie bezwzględne), naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- ustawić żądaną wartość.
- Naciskając przycisk ENTER wybrać jeden z poniższych trybów, naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- ustawić żądaną wartość lub tryb wyświetlania.
- Wybór jednostki ciśnienia: hPa, mmHg, inHg (domyślnie hPa).
- Ustawienia ciśnienia względnego. (Pominąć ten krok przy wyborze ciśnienia bezwzględnego).
- Ustawienie alarmu wysokiego ciśnienia. Aby włączyć lub wyłączyć alarm, należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy alarm jest włączony na wyświetlaczu pojawia się ikonka alarmu
- Ustawienie alarmu niskiego ciśnienia. Aby włączyć lub wyłączyć alarm, należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy alarm jest włączony na wyświetlaczu pojawia się ikonka alarmu
- Resetowanie maksymalnej zapamiętanej wysokości ciśnienia. Podczas gdy miga zarówno komunikat o wysokości ciśnienia jak i ikona MAX, nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymać go przez 3 sekundy. Maksymalna wysokość ciśnienia zostanie zresetowana do aktualnego odczytu.
- Resetowanie minimalnej zapamiętanej wysokości ciśnienia. Podczas gdy miga zarówno komunikat o wysokości ciśnienia jak i ikona MIN, nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymać go przez 3 sekundy. Minimalna wysokość ciśnienia zostanie zresetowana do aktualnego odczytu.

Graficzne przedstawienie historii zmian ciśnienia

Naciskając siedmiokrotnie przycisk **MENU** wybrać sekcję PRESS HISTORY. Oznaczenia w sekcji PRESS HISTORY (historia ciśnienia). Naciskając przyciski **UP/+** lub **DOWN/-** ustawić 12-lub 24-godzinną historię zmian ciśnienia.

Tendencje pogodowe

TENDENCY



- Naciskając siedem razy przycisk MENU wybrać sekcję TENDENCY. Oznaczenia w sekcji TENDENCY (tendencje pogodowe) zaczną migać. Przejść do trybu wyświetlania tendencji pogodowych (ikony: SŁONECZNIE, CZĘŚCIOWE ZACHMURZENIE, ZACHMURZENIE, DESZCZ / ŚNIEG), naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- ustawić żądany widok.
- Naciskając przycisk ENTER wybrać jeden z poniższych trybów, naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- ustawić żądaną wartość lub tryb wyświetlania.
- Ustawianie progu zmian ciśnienia w zakresie 2 4hPa (domyślnie 2hPa)
- Ustawianie progu zmian burzowych w zakresie 3 9hPa (domyślnie 4hPa)

Informacje dotyczące ustawień czułości barometru i prognozy pogody:

Progi zmian ciśnienia można ustawiać w zależności od potrzeb użytkownika związanych z czułością barometru służącą do prognozowania pogody, w zakresie 2 - 4hPa (domyślnie 2hPa). Jeśli stacja pogodowa jest używana w terenie, na którym występują częste wahania ciśnienia, należy wybrać ustawienie wyższe, w stosunku do miejsc, gdzie ciśnienie jest bardziej stabilne. Na przykład, jeśli wybierzemy ustawienia 4hPa, ciśnienie będzie musiało wzrosnąć lub spaść o 4hPa, żeby nastąpiły zmiany w wyglądzie ikon prognozy pogody.

Progi zmian ciśnienia można ustawiać w zależności od potrzeb użytkownika związanych z czułością barometru służącą do prognozowania pogody, w zakresie 2 - 4hPa (domyślnie 2hPa). Jeśli stacja pogodowa jest używana w terenie, na którym występują częste wahania ciśnienia, należy wybrać ustawienie wyższe, w stosunku do miejsc, gdzie ciśnienie jest bardziej stabilne. Na przykład, jeśli wybierzemy ustawienia 4hPa, ciśnienie będzie musiało wzrosnąć lub spaść o 4hPa, żeby nastąpiły zmiany w wyglądzie ikon prognozy pogody.

Temperatura wewnętrzna



- Naciskając osiem razy przycisk MENU wybrać sekcję INDOOR TEMPERATURE. Oznaczenia w sekcji INDOOR TEMPERATURE (temperatura wewnętrzna) zaczną migać. Przejść do trybu ustawiania jednostki temperatury, naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- wybrać °C lub °F.
- Naciskając przycisk ENTER wybrać jeden kolejnych trybów ustawień:
- Alarm niskiej temperatury wewnętrznej. Aby włączyć lub wyłączyć alarm, należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy alarm jest włączony na wyświetlaczu pojawia się ikonka alarmu
- Resetowanie maksymalnej zapamiętanej wysokości temperatury wewnętrznej. Podczas gdy miga zarówno komunikat o wysokości temperatury wewnętrznej jak i ikona MAX, nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymać go przez 3 sekundy. Maksymalna wysokość temperatury wewnętrznej zostanie zresetowana do aktualnego odczytu.
- Resetowanie minimalnej zapamiętanej wysokości temperatury wewnętrznej. Podczas gdy miga zarówno komunikat o wysokości temperatury wewnętrznej jak i ikona MIN, nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymać go przez 3 sekundy. Minimalna wysokość temperatury wewnętrznej zostanie zresetowana do aktualnego odczytu.

Wilgotność wewnętrzna

- Naciskając dziewięć razy przycisk MENU wybrać sekcję INDOOR HUMIDITY. Oznaczenia w sekcji INDOOR HUMIDITY (wilgotność wewnętrzna) zaczną migać. Przejść do trybu ustawiania alarmu wysokiej wilgotności, aby włączyć lub wyłączyć alarm, należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy alarm jest włączony na wyświetlaczu pojawia się ikonka alarmu
- Naciskając przycisk ENTER wybrać jeden z kolejnych trybów ustawień:
- Alarm niskiej wilgotności wewnętrznej. Aby włączyć lub wyłączyć alarm, należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy alarm jest włączony na wyświetlaczu pojawia się ikonka alarmu
- Resetowanie maksymalnej zapamiętanej wielkości wilgotności wewnętrznej. Podczas gdy miga zarówno komunikat o wielkości wilgotności wewnętrznej jak i ikona MAX, nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymać go przez 3 sekundy. Maksymalna wielkość wilgotności wewnętrznej zostanie zresetowana do aktualnego odczytu.
- Resetowanie maksymalnej zapamiętanej wielkości wilgotności wewnętrznej. Podczas gdy miga zarówno komunikat o wielkości wilgotności wewnętrznej jak i ikona MAX, nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymać go przez 3 sekundy. Maksymalna wielkość wilgotności wewnętrznej zostanie zresetowana do aktualnego odczytu.

Temperatura zewnętrzna

- Naciskając dziesięć razy przycisk MENU wybrać sekcję OUTDOOR TEMPERATURE.
 Oznaczenia w sekcji OUTDOOR TEMPERATURE (temperatura zewnętrzna) zaczną migać.
 Przejść do trybu ustawiania jednostki temperatury, naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/wybrać sposób wyświetlania: Outdoor Temperature (temperatura zewnętrzna), Wind Chill (temperatura odczuwalna) lub Dew Point (punkt rosy).
- Naciskając przycisk ENTER wybrać jeden kolejnych trybów ustawień:
- Wyświetlanie jednostki temperatury. Naciskając przyciski UP/+ lub DOWN/- wybrać °C lub °F.
- Alarm wysokiej temperatury zewnętrznej. Aby włączyć lub wyłączyć alarm, należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy alarm jest włączony na wyświetlaczu pojawia się ikonka alarmu
- Alarm niskiej temperatury zewnętrznej. Aby włączyć lub wyłączyć alarm, należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Gdy alarm jest włączony na wyświetlaczu pojawia się ikonka alarmu
- Resetowanie maksymalnej zapamiętanej wysokości temperatury zewnętrznej. Podczas gdy miga zarówno komunikat o wysokości temperatury zewnętrznej jak i ikona MAX, nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymać go przez 3 sekundy. Maksymalna wysokość temperatury zewnętrznej zostanie zresetowana do aktualnego odczytu.
- Resetowanie minimalnej zapamiętanej wysokości temperatury zewnętrznej. Podczas gdy miga zarówno komunikat o wysokości temperatury zewnętrznej jak i ikona MIN, nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymać go przez 3 sekundy. Minimalna wysokość temperatury zewnętrznej zostanie zresetowana do aktualnego odczytu.

Wilgotność zewnętrzna

 Naciskając jedenaście razy przycisk MENU wybrać sekcję OUTDOOR HUMIDITY (wilgotność zewnętrzna). Procedury postępowania i ustawienia są identyczne jak w przypadku wilgotności wewnętrznej.

Tryby pamięci

- Nacisnąć przycisk HISTORY by uruchomić przeglądanie historycznych zapamiętanych przez urządzenie danych pogodowych. Naciskać przycisk DOWN/- by przełączać się do coraz wcześniejszych danych pogodowych, wraz z czasem ich wystąpienia, naciskać przycisk UP/+ by przeglądać późniejsze dane wraz z czasem ich wystąpienia. (Odstępy pomiędzy zapisywaniem danych pogodowych mogą być zmieniane wyłącznie za pomocą oprogramowania komputerowego dołączonego do niniejszego urządzenia. Domyślny czas zapisu został ustawiony na 30 minut).
- Ponownie nacisnąć przycisk ENTER uruchamia procedurę czyszczenia pamięci: na wyświetlaczu zaczyna migać komunikat: "CLEAR", a także ikona zapełnionej pamięci. Nacisnąć przycisk ENTER i przytrzymać przez 3 sekundy; pamięć zostanie wyczyszczona.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, w trakcie normalnej pracy urządzenia nacisnąć i przytrzymać przycisk **UP/+** przez 20 sekund.

PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA

Istotną właściwością tej stacji pogodowej jest możliwość odczytu na komputerze wszystkich zapisanych i wyświetlanych danych w formie kompletnej historii zmian pogodowych.

Przechowywanie danych

Aby utworzyć obszerną historię zmian pogodowych, stacja bazowa może zapisywać i przechowywać do 4080 kompletnych zestawów danych pogodowych, wraz z datą i czasem ich zapisania. Stacja bazowa traci wszystkie te dane w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu. Jeśli pamięć w stacji jest przepełniona, najstarsze dane zostaną nadpisane przez nowo wprowadzane.

Przywoływanie danych

Niektóre z danych pogodowych lub wartości ustawień mogą być odczytywane, przetwarzane i wyświetlane wyłącznie przy użyciu komputera. Także ustawianie odstępów między punktami zapamiętywania danych pogodowych (od 5 do 240 minut) może być dokonane wyłącznie z pomocą komputera.

Podłączenie i oprogramowanie

Połączenia pomiędzy stacją pogodową a komputerem należy dokonać za pomocą załączonego kabla USB. Znajdujące się w zestawie stacji oprogramowanie EasyWeather należy zainstalować na komputerze. Oprogramowanie to umożliwia prezentację wszystkich danych pogodowych wraz z symbolami graficznymi. Daje także możliwość wyświetlania, przechowywania i drukowania zapisanych w pamięci historycznych zestawów pogodowych, których maksymalna liczba w samej stacji wynosi 4080 zestawów, zaś w komputerze jest ograniczona wyłącznie pojemnością jego pamięci.

Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania jest bardzo prosta: należy uruchomić plik setup.exe, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami. Przed rozpoczęciem instalacji należy się upewnić, czy mamy uprawnienia administracyjne w systemie Windows na danym komputerze i czy instalacja jest uruchamiana w trybie administratora. W innym wypadku mogą nie działać funkcje graficzne, gdy będą potrzebne by wyświetlić historyczne dane pogodowe.

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się ekran z wyświetlonymi aktualnymi danymi pogodowymi, a na pasku w dolnej części okna program pokaże powiązane informacje dotyczące odczytu wszystkich danych historycznych w komputerze. Należy wziąć pod uwagę, że w przy-padku dużej ilości ściągniętych danych, reakcja programu na konfigurację ustawień może zająć nawet kilka minut. Jeśli za pomocą złącza USB są odczytywane dane z pamięci i system nie może wykonywać innych zadań, pojawi się komunikat o błędzie "read weather data fail".

🔹 EasyWeather		
System Record Help		
Pressure	Wind	
Relative Pressure	Wind Speed	
Current: Max: Min:	Current: m/s Max: m/s	\Box
hpa (hpa (hpa	Gust	
Absolute Pressure	Current: m/s Max: m/s	—w o F—
Current: Max: Min:		
(Here tipa) (Here tipa)	Rainfall	
Indoor & Outdoor	Hour Rainfall	
Indoor Temperature	Current: Max: 20	, ș
Current: Max: Min:	mm mm 0	
<u> 0 </u>		Temperature
Indoor Humidity	24 Hour Rainfall 100-	Indoor Outdoor
Current: Max: Min:	Current: Max: 50	
[%] [%] [%]	(mm) (mm) (
Outdoor Temperature		45 - 45 -
Current: May: Min:	Week Rainfall	
	Current: Max: 100	30-30-
Quitdoor Humidity	mm mm 0	
Current: Max: Min:		
% %	Month Rainfall	
	Current: Max: 150	
DewPoint & WindChill	mm mm	-55 -
DewPoint		
Current: Max: Min:	Total Rainfall	-20
	Current: Max: 400	
Current: Max: Min:	200 -	-3535 -
°° °°		-40
		USB Unconnected

Jeśli pamięć jest pełna, pobieranie danych na komputer zajmuje około 2 minut. Kolejne 2 minuty są potrzebne, by przetworzyć wszystkie dane do wyświetlenia w formie graficznej. Szczegółowa instrukcja obsługi oprogramowania znajduje się w drugiej części niniejszej instrukcji. Jest także dostępna z poziomu menu Pomocy.

Specyfikacje

Dane zewnętrzne

Odległość transmisii w otwartej przestrze	eni: 100m (300 stóp)
Częstotliwość:	868 MHz
Zakres temperatur:	-40°C – 65°C (- 40 °F – +149 °F)
Dokładność:	+/- 1°C
Zakres mierzenia wilgotności względnej:	10 % až 99 %
Dokładność:	+/- 5°C
Zakres mierzenia opadów:	0 – 9999 mm (w przypadku przekroczenia
	pojawia się symbol)
Dokładność:	+/- 10 %
Rozdzielczość pomiaru:	0,3 mm (dla opadów poniżej 1000 mm)
	1 mm (dla opadów powyżej 1000 mm)
Prędkość wiatru:	0 – 160 km/h (w przypadku przekroczenia
	pojawia się symbol)
Dokładność	+/- 1 m/s (prędkość wiatru < 10 m/s)
	+/- 10 % (prędkość wiatru > 10m/s)
Odstępy między dokonywaniem pomiarów	/ temperatury: wilgotności: 48 s
Klasa wodoodporności:	IPX3
Dane wewnetrzne	
Odstepy miedzy dokonywaniem pomiarć	w temperatury / wilgotności: 48 s
Zakres temperatur wewnetrznych:	$0^{\circ}C - 50^{\circ}C (32^{\circ}F \text{ to } + 122^{\circ}F) (w przypad-$
	ku przekroczenia pojawia się symbol)
Rozdzielczość pomiaru:	0,1 °C
Zakres mierzenia wilgotności wzglednej:	10 % ~ 99 %
Dokładność:	+/-1 %
Zakres mierzenia ciśnienia:	300 – 1100 hPa (8,85 – 32,5 inHg)
Dokładność	+/-3 hpa w zakresie 700 – 1100 hPa
Rozdzielczość pomiaru:	0,1 hPa (0,01 inHg)
Czas trwania alarmu:	120 sekund
Zasilanie	
Stacja bazowa:	2 baterie alkaliczne AA 1.5V LR6
Czujnik:	2 baterie alkaliczne AA 1.5V LR6

Czujnik: Trwałość baterii: 2 baterie alkaliczne AA 1.5V LR6 2 baterie alkaliczne AA 1.5V LR6 Minimum 12 miesięcy w stacji bazowej Minimum 24 miesiące w czujniku

UWAGA: Jeśli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -20°C, należy upewnić się czy zostały użyte odpowiednie baterie, tak by urządzenie miało wystarczające zasilanie do pracy w takich warunkach. Zwykłe baterie alkaliczne nie powinny być używane w temperaturach niższych niż -20°C, ponieważ w takich warunkach ich pojemność w sposób gwałtowny maleje. Gdy temperatura znajduje się poza zakresem 10 ~ 35°C, wskaźnik stanu baterii czujnika może pokazywać ich wyczerpanie, nawet, gdy niedawno zostały włożone nowe baterie. Dzieje się tak z powodu zmiany punktu rozpoznawania niskiego stanu baterii w temperaturze poniżej 10°C. W takiej sytuacji nie trzeba zmieniać baterii w czujniku. Wskaźnik niskiego stanu baterii działa prawidłowo w zakresie 10 ~ 35°C.

Szczegółowe informacje o punktach zbierania zużytych urządzeń elektrycznych można uzyskać u władz lokalnych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA EASY WEATHER

1.0 PODSTAWOWE INFORMACJE

Stacja pogodowa, której dotyczy niniejsza instrukcja to wysokiej jakości, łatwy w użytkowaniu system monitorowania pogody, który odczytuje, wyświetla i zapamiętuje dane pogodowe zarówno z czujników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Oprócz zintegrowanych w stacji bazowej czujników mierzących wysokość temperatury, stopień wilgotności i wartości ciśnienia atmosferycznego, czujniki zewnętrzne współpracujące ze stacją zbierają dane o zewnętrznej temperaturze i wilgotności a także o wietrze i opadach. Łączność między elementami czujników a stacją odbywa się bezprzewodowo.

Po zainstalowaniu na komputerze programu "EasyWeather" z załączonej do urządzenia płyty CD-ROM, będzie można wyświetlać wszystkie dane, jakie stacja pogodowa uzyskuje zarówno ze zintegrowanych jak i z zewnętrznych czujników. Aby podłączyć stację do komputera należy użyć kabla USB, załączonego do niniejszego urządzenia. Po podłączeniu można łatwo rozpocząć obserwację zarówno aktualnych jak i historycznych, zapamiętanych przez stację danych pogodowych.

2.0 WYMAGANIA SYSTEMOWE

Minimalne wymagania dotyczące instalacji programu "EasyWeather" na komputerze: System operacyjny: Windows NT4 (Service Pack >= 6a), Windows 2000, Windows XP Internet Explorer 6.0 lub wyższy Procesor: Pentium III 500 MHz lub wyższy Pamięć: przynajmniej 128MB, zalecane 256MB i więcej Napęd CD-ROM Stacja bazowa i komputer muszą być połączone kablem USB

3.0 INSTALACJA PROGRAMU "EASYWEATHER"

Przed rozpoczęciem instalacji, należy sprawdzić prawidłowość połączenia stacji bazowej z zewnętrznymi czujnikami (patrz pierwsza część instrukcji obsługi stacji bazowej, dział poświęcony instalacji). Po sprawdzeniu, zainstalować program "EasyWeather", w następujący sposób:

- 1) Włączyć komputer i włożyć do napędu płytę CD-ROM z oprogramowaniem
- 2) Uruchomić plik "Setup.exe"
- 3) Wybrać język procesu instalacji i kliknąć "dalej"
- 4) Wybrać folder, w którym ma zainstalować się program (jeśli konieczne zmienić z domyślnego) i kliknąć "dalej"
- 5) Oprogramowanie zostanie zainstalowane automatycznie
- 6) Nacisnąć "OK." by zakończyć proces instalacji.
- 7) Wybrać program z poziomu "Start Wszystkie programy EasyWeather i uruchomić go.

Uwaga: Funkcje graficzne programu wymagają jego instalacji z poziomu konta z uprawnieniami administratora. Jeśli instalacja nastąpiła z poziomu konta z ograniczonymi uprawnieniami zwykłego użytkownika, graficzne funkcje oprogramowania mogą nie działać prawidłowo.

URUCHAMIANIE PROGRAMU W WINDOWS 7

Należy pamiętać, by w systemie Windows7 uruchamiać program jako administrator:

- 1) Kliknąć przycisk "Start"
- 2) Wyszukać program "EasyWeather" i kliknąć w niego prawym przyciskiem myszki
- 3) Wybrać "uruchom jako administrator"

4.0 PODSTAWOWE USTAWIENIA PROGRAMU "EASYWEATHER"

Po uruchomieniu programu, na monitorze komputera pojawi się poniższe okno:

🖄 EasyWeather		
System Record Help		
Pressure	Wind	1 N
Relative Pressure Current: Max: Min; hpahpahpa	Vuind Speed Current: m/s Oust	
Absolute Pressure Current: Max: Min: hpa hpa	Current	
Indoor & Outdoor Indoor Temperature Current: Mix:	Hour Rainfall Current Mox 20	s Temperature
Indoor Humidily Current: Mex: Min: %%	24 Hour Rainfall Current: Max: 50 mm 0	Indoor Outdoor
Outdoor Temperature Current: Mox: Min:	Week Rainfall 200 Current: Max: 100 mm mm 0	40— 40— 35 - 35 - 30— 30— 25 - 25 - 20— 20— 15 - 15 -
DewPoint & WindChill DewPoint	Month Rainfail 300 Current Max: 150 mm 0 0	10
Ourrent: Max: Min:	Total Rainfall 400 Current Max 200	-20 -20 -25 -30 -35 -30 -35 -40 -40 -25 -30 -35 -35 -40 -40

Wszystkie ustawienia ze stacji głównej zostały skopiowane do komputera, więc po dokonaniu ustawień w stacji pogodowej nie trzeba wykonywać dodatkowych zmian konfiguracji w programie na komputerze. Jednakże można łatwo dokonywać zmian z poziomu komputera a następnie przenosić je na oprogramowanie stacji bazowej (zmiany w ustawieniach zostaną wprowadzone po upłynięciu następnej pełnej minuty na zegarze stacji).

Jeśli stacja jest podłączona do komputera, pojawia się ikona **USB Connected**. Jeśli nie ma połączenia między stacją a komputerem, jest wyświetlana ikona **USB Unconnected**.

Setting: wyświetlanie i ustawianie konfiguracji

🗟 EasyWeather					2
System Record Help					
Pressure		Wind			
Relative Pressure		Wind Speed			· N · X
Current: Max:	Min:	Current: m/s	Max -	m/s	
(hpa) (hna 🦳 hna 🗋			~ ~	• 1
Absolute Pressure	Setting			E	1 ~
Current: Max:	Time Zone	Interval			V L-
hpa	0	Minute			
Indoor & Outdoor					
Indoor Termerature	~ Unit			Pressure	s Y
Current: Max:	Indoor Temperature	Pressure		Relative Pressure	ů V
Current. Max.	or v	hoa		hna	
					mperature
Indoor Humidity	Outdoor Temperature	Wind	Rainfal	Absolute Pressure	r Outdoor
% '	°C 🗸	m/s 🔽	mm 💙	hpa	55 -
					50
Outdoor Temperature	Display				45 -
Current: Max:	Format	Date	Time	Axis	35 -
··· °C ···	Ful Date	dd-mm-vy	24 Hour	12 Hour	30-
Outdoor Humidity		ou min //			25 - 20-
Current: Max:	Outdoor Temperature	Pressure	Wind	Rainfall	15 -
% 1	Temperature V	Absolute Pressure	Wind Speed	Hour Rainfall	10-
DaveDaviet & MinutOhill					0-
DewPoint & windchill				Save Exit	-5 -
DewPoint					-10
Current: Max:	Min:	Total Rainfall		-20	-20
		Ourrent	Max	400 -25 -	-25 -
VvindChill Current: Max:	Min	(max mm	an a mm	20030	-30
(°)	°C) (°C)		<u> </u>	-40-	-40-11-

Ten ekran jest używany, by dokonać ustawień wyświetlania przez oprogramowanie w komputerze, stacji bazowej, a także do włączania i wyłączania odpowiednich funkcji alarmów. Po dokonaniu wyboru nacisnąć " Save" (zapisz), by zatwierdzić zmiany.

🗟 EasyWeather											
System Record Help											
Pressure				Win	d					1	1
Relative Pressure				Win	d Spee	ed				N	
Current:	Max: Min:			0.	urrent:	m/s		Max	\square		
C npa	Alarm									X	
Absolute Press											E
,- hpa			High			Low			Select /	41	
Indoor & Outdo	Indoor Humidity			%			%	Alarm	0:00	*	×
Current:	Outdoor Humidity			%			%	Wind Direction	N		1
°C	Indoor Temperature		,-	°C		,-	°C	Wind Speed		m/s	ure
Current:	Outdoor Temperature		,-	۰c		,-	°C		0	bft	0utdoor
- 70	DewPoint		,-	°C		,-	°C	Gust		m/s	50 45 -
Outdoor Temp Current:	WindChill		,-	°C		,	∘⊂		0	bft	40 35 -
(°C	Relative Pressure		,-	hpa		,-	hpa	Hour Rainfall		mm	30 25
Current:	Absolute Pressure		,	hpa			hpa	24 Hour Rainfall		mm	20
DewPoint & W											0-
DewPoint									Save	Exit	-5 - -10
Current:		- °C		Tota	il Rain	fall		400	-20-	1	-20
WindChill Current:	Max: Min:			Curre	ent: - mm		Mac	c 200 -	-30		-30 -35 -
°C	°	- °C						0	-40-		-40-111-

W tej sekcji można ustawić żądany czas alarmu, najwyższe i najniższe wartości aktywacji alarmów włączanych przez stację pogodową. Po dokonaniu wyboru nacisnąć " Save" (zapisz), by zatwierdzić zmiany. Jeśli chcemy wyjść z tego poziomu i zrezygnować ze zmian, nacisnąć przycisk "Cancel".

Max/Min: wyświetlanie maksymalnych i minimalnych zapamiętanych wartości pogodowych

System: Record: Field Pressure Wind Pressure Wind Carr Index Hundky Max: -% Max: -% <	×
Pressure Wind Rel Max/Min Curr Indoor Huniday Masc Seed	
Ref & Masz/Min Xi Vert Speed Mass: Min:	
Curr Indoor Hundsky Weid Speed Abs Max: % Abs % Max: Outdoor hundsky Guit Max: Indoor Temperature Guit Max:	
Abs Car Max: State Max:	4
Cutdor Hundly Gut India Mass: % India India Mass: % India India India Mass: % India India India India India India India	_
Inde Max: % Max: m/s Index Index Index Index Index Index Index Index Index Index Index Index Index Index	_
Index Index <th< td=""><td>1</td></th<>	1
Curr Max: ~~~ * Max: ~~ * Max: ~~ * Max: ~~ * Max: ~~ * Max: <t< td=""><td></td></t<>	
Inde Outdoor Temperature 24 Hour Ranfall Carr Masc ~~~C Min: ~~~C Min: ~~~C Min: Min: <t< td=""><td>ר</td></t<>	ר
Our Max: *C Max:	r
DoutPort Week Ranfal Out Mass Car Miss	
Out Max: *C Min: *C Max: mn	
windChil Month Rainfal	
Out Max: *C Max: *min	
Curr Absolute Pressure Total Rainfall	
Dev Max: hpa Min: hpa Max: mm	
Dev Relative Pressure	
Curr Mex: hpa Min: hpa	
Wink Min. mm 0 mm m mm mm	

W tej sekcji można przeglądać zapamiętane maksymalne i minimalne wartości zjawisk pogodowych, wraz z czasem ich wystąpienia. Reset tych wartości może być dokonany wyłącznie z poziomu stacji pogodowej.

History: wyświetlanie listy zapamiętanych danych historycznych

essure			Wind				
			11				
History							
Start Time:	10.6.2014	11:04:51					_
End Time:	10.6.2014	12:04:51	Search	Export as csv	Clear Data Clea	r Memory Cance	1
NO.	Time	Interval	Indoor Temperature(Indoor Humidity(%)	Outdoor Temperatur	Outdoor Humidity(%)	Relative Pressure
1 20	113-8-5 17:27:42	30	28.6	54			1012.5
2 20	113-8-5 17:57:42	30	28.7	56			1012.2
3 20	113-8-5 18:27:42	30	28.8	55			1011.9
9 20	13-8-5 18:57:42	30	28.8	55			1011.9
20	113-8-5 19:27:42	30	28.8	56			1011.8
5 21	113-8-5 19:57:42	30	28.9	55			1011.9
/ 20	113-8-5 20:27:42	30	29.0	58			1012.1
5 21	113-8-5 20:57:42	30	29.0	59	,-		1012.2
· 2	112-8-5 21:27:42	20	29.0	20			1012.5
10 20	112-8-5 21:57:42	20	28.9	55			1012.8
11 20	12 0 5 22:27:42	30	20.7	30			1013.0
12 20	12.0.5 22:57:42	20	28.0	30			1013.3
14 20	12-0-5 23:27:42	20	20.0	57			1013.5
15 2	013-8-6 0-27-42	30	20.4	58			1013.6
16 2	013-8-6 0:57:42	30	20.5	59			1013.6
17 2	013-8-6 1-27-42	30	28.9	60			1013.5
19 2	013-9-6 1-57-42	30	20.9	60			1013.3
19 2	013-8-6 2-27-42	30	29.0	60			1013.2
20 2	013-8-6 2-57-42	30	29.5	60			1012.7
21 2	013-8-6 3-27-42	30	29.6	60			1012.5
77 7	013-8-6 3:57:42	30	29.7	61			1012.3
23 2	013-8-6 4:27:42	30	29.8	61			1012.5
24 2	013-8-6 4:57:42	30	29.9	61			1012.8
				22			
							_
rent:	Max	Min:	(m + mm	a tran	200 -	-35 -	-35 -
- °C	0° 0	°C				-40	-40

W sekcji tej można przejrzeć arkusz z zapisanymi historycznymi danymi pogodowymi. Wszystkie dane dla konkretnego okresu można obejrzeć wybierając zakres dat i naciskając przycisk Search by załadować żądane informacje. Za pomocą przycisku Export można wyeksportować dane, by zapisać je w formacie tekstowym, do wykorzystania w innym programie.

Jeśli pamięć stacji jest zapełniona, nacisnąć przycisk "Clear Memory" by odświeżyć miejsce w pamięci stacji (przed wykonaniem tej czynności należy pobrać wszystkie potrzebne dane ze stacji). Jeśli chcemy prowadzić historię zjawisk pogodowych od początku, należy nacisnąć przycisk Clear Data" by wyczyścić bazę danych. Wszystkie zapamiętane dane zostaną skasowane (jeśli chcemy je zachować, należy skopiować plik z danymi do innego folderu, lub zmienić jego nazwę na przykład z "Easy-Weather.dat" na "Jan-07.dat".

Graph: wyświetlanie danych historycznych w formie graficznej



W sekcji tej można obejrzeć historię zmian pogodowych przedstawioną w formie graficznej, co ułatwia obserwację trendów. Jeśli potrzebne są bardziej dokładne prezentacje, należy przy użyciu myszki wybrać żądany obszar, który automatycznie zostanie wyświetlony w bardziej sposób bardziej dokładny:

Co zrobić, jeśli funkcje graficzne nie działają?

To najczęściej napotykany problem dotyczący tego oprogramowania. Aby funkcje graficzne działały poprawnie należy wykonać następujące kroki:

- 1) Znaleźć folder, w którym znajduje się plik "EasyWeather.exe"
- 2) Przy pomocy programów Notatnik lub Wordpad utworzyć plik "reg_graph.bat"
- 3) Wpisać "regsvr32 easyweather.ocx" i zapisać plik "reg_graph.bat"
- 4) Uruchomić (dwuklikiem) plik "reg_graph.bat"; sterowniki graficzne powinny się ponownie zarejestrować. Jeśli to się uda, pojawi się poniższe okno:



Informacje dotyczące synchronizacji czasu pomiędzy komputerem a stacją pogodową:

Komputer uzyskuje własną skalę czasu poprzez odbieranie znaczników czasowych od stacji pogodowej i automatycznie synchronizuje dane pogodowe z obliczonym w ten sposób znacznikiem. Z tego powodu dane historyczne mogą mieć różne oznaczenia czasowe w stacji i w komputerze – w przypadku gdy czas każdego z urządzeń jest inny. Aby skala czasu była prawidłowe, należy ustawić ten sam czas w komputerze i stacji, co spowoduje że żadne dane pogodowe nie zostaną utracone lub nadpisane. Jeśli pamięć historii pogodowej w stacji bazowej została usunięta ręcznie, dane historyczne od ostatniego pobierania na komputer zostaną bezpowrotnie utracone.

Przed całkowitym zapełnieniem pamięci (ikona pamięci na wyświetlaczu LCD pokazuje 100% zapełnienia) należy pamiętać, by regularnie przenosić lub kopiować dane do komputera.

Jeśli nastąpi reset połączenia pomiędzy czujnikiem opadów a stacją bazową, wartość opadów zapisanych w stacji i na komputerze będzie się różniła.

INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE

- Producent zastrzega sobie prawo do zmian i usuwania zamieszonych celowo lub nie na serwerze przez użytkownika stacji pogodowej i oprogramowania EasyWeather.
- Programy EasyWeather są chronione przez prawo autorskie, postanowienia umów międzynarodowych o prawach autorskich oraz inne akty legislacyjne i umowy międzynarodowe o ochronie praw własności intelektualnej.
- Zabrania się kopiowania drukowanych materiałów dołączonych do niniejszego urządzenia.

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę. Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów



Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy urządzenie lub bateria/akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja

Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.

Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.

Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony.

PROJEKT I SPECYFIKACJE NINIEJSZEGO URZĄDZENIA MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ DODATKOWEGO POWIADOMIENIA.

Producent: Hyundai Corporation, Seoul, Korea **Importer:** DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland Thank you and congratulations on selecting this professional weather station! We are positive you will enjoy the benefits of accurate weather readings and the precise radio controlled time information that our instruments offer.

This manual will guide you step-by-step through setting up your device. Use this manual to become familiar with your professional weather station, and save it for future reference.

GLOSSARY OF COMMON TERMS:

DCF/WWVB/MSF

The DCF, WWVB or MSF time signal is an AM modulated time-of-day signal broadcasted by the Federal Government of Germany, NIST from USA or National Physical Laboratory. The time base is generated from an atomic time generator which is accurate to 10 billions of one second.

LCD

"LCD" is an acronym for "Liquid Crystal Display". This is a common type of display screen used in televisions, computers, watches, and digital clocks.

BAROMETER & BAROMETRIC PRESSURE

A barometer is a device that measures the pressure of the air pushing on it—this measurement is called the barometric pressure. We don't actually feel the barometric pressure because the air pressure is pushing equally in every direction.

RELATIVE AIR PRESSURE

Relative air pressure is the same as the barometric pressure. The calculation of relative air pressure is a combination of the absolute air pressure and the altitude.

ABSOLUTE AIR PRESSURE

Absolute air pressure is the actual air pressure on the barometer without regard to altitude.

INCHES OF MERCURY (INHG)

Inches of Mercury is the common unit of measurement for air pressure in the United States.

HECTOPASCALS (HPA)

Hectopascals are the common units of measurement for air pressure in the International System (SI) of measurement. The hectopascal holds the same value.

IMPORTANT NOTE:

The Professional weather station includes a base station (receiver), a transmitter unit, one wind direction sensor, one wind speed sensor, one rain gauge, USB cable and a PC software package on CD-ROM.

An added feature of the Weather Station is the readout of all measured and displayed time and weather data on a PC.

LCD DISPLAY



- 1) Time
- 2) Wind direction
- 3) Barometric Pressure
- 4) Barometric trend
- 5) Indoor Temperature
- 6) Outdoor Temperature
- 7) Memory
- 8) Radio Controlled Clock (RCC)
- 9) Date
- 10) Rainfall
- 11) Weather Forecast
- 12) Indoor Humidity
- 13) Outdoor reception signal
- 14) Outdoor Humidity

Note: The presence of the "Alarm-On icon" in the section means that the particular alarm has been enabled.

SET UP GUIDE

Before placing and installing all components of the weather station at there final destination, please set up the weather station with all parts being nearby for testing the correct function.

SETTING UP THE BASE STATION AND TRANSMITTER

Insert two pieces of LR6 (AA size) batteries into the transmitter, the LED located in the middle front case of transmitter will be turned on for 4 seconds, then it will be off and start to work normally. The transmitter will make a data transmission and then start radio controlled time reception routine. If time signal can be detected correctly, the LED will start to flash 5 times, and then the LED will be on for 20s, indicating time signal has been found correctly. When time signal is bad and reception is not possible, the transmitter will terminate radio controlled time reception within one minute and resume normal mode. When there is a data transmission happened, the LED will be on for 20ms. During radio controlled time reception period, there is no transmission and normal transmission will only resume after time reception routine is complete. The longest time for radio controlled time reception is 5 minutes.

After inserting the batteries into the Weather Station, all LCD segments will be turned on for a few seconds, all possible display segments are turned on for checking.

After this, the weather station will make initial measurement and start to register the transmitter (the radio reception icon will be turned on). Do not press any key before outdoor sensor data received, otherwise the outdoor sensor learning mode will be terminated. When outdoor transmitter has been registered, the base station will automatically switch to the normal display mode from which all further settings can be performed by the user.

If no RCC signal is detected in the initial setup, the transmitter will try once every hour to get an RCC signal until a signal is received. Once the transmitter receives the RCC signal it will transmit the signal to the monitor. On the monitor the RCC icon will be displayed, if the monitor doesn't receive the RCC signal or loses the signal the RCC icon will not be display.

Register transmitter

If no outdoor weather data is displayed or the signal to the sensors is lost during setting up, mounting, changing of batteries to the sensor or plugging or unplugging cables, simply press and hold the DOWN/- key for 4 seconds and a short beep will sound to synchronize the base station to sensors. Without being synchronized, weather data will not be received.

Note:

The best condition for reception is at night, between midnight and 6:00am – when there is less atmospheric interference.

Note:

Commonly the radio communication between receiver and transmitter in the open field can reach a distance of up to 330 feet providing that there are no interfering obstacles such as buildings, trees, vehicles, high voltage lines, etc.

Radio interferences such as PC screens, radios or TV sets can, in bad cases, entirely cut off radio communication. Please take this into consideration when choosing standing or mounting locations.

MOUNTING THE SENSOR

Important Notes:

On the edge of wind direction sensor, there are four alphabet letter of "N", "E", "S" and "W" representing for the direction of North, East, South and West. Wind direction sensor has to be adjusted so that the directions on the sensor are matching with your real location. Permanent wind direction error will be introduced when the wind direction sensor is not positioned correctly during installation.

Wind speed sensor wire has to be inserted into the phone jacket on wind direction sensor.

Wind direction sensor wire has to be inserted into the phone jacket located on the thermo-hygro sensor with marking of "Wind" on top.

The rain sensor wire has to be inserted into the phone jacket located on the thermo-hygro sensor with marking of "Rain" on top.



Positioning

Once you have verified that all of the components of the weather station are working, they can be positioned in their permanent places. Before permanently mounting, make sure that all components work properly together at their chosen mounting or standing locations. If e.g. there appear to be problems with the 868 MHz radio transmission, they can mostly be overcome by moving the mounting locations.

PROGRAM MODE

The base station has six keys for easy operation: **MENU** key, **UP/+** key, **DOWN/-** key, **ENTER** key, **HISTORY** key, **ON/OFF** key.

Note: Because of the default settings already determined by the manufacturer it may not be necessary for the majority of user to perform-except the relative pressure (see further down) – any further basic settings and changes, however, can be easily made.

Note: Keeping the **UP/+** or **DOWN/-** key depressed when setting certain units in the manual setting mode will increase/decrease digits in greater steps.

The setting procedure can be exited at any time by either pressing the **HISTORY** key or waiting for the 30-second time-out to take effect.

The basic settings can now be performed in the following order:

Time



- Press the MENU key to select the TIME section, TIME section digits will start flashing. Enter LCD contrast setting mode (level 1-8, default level 5), press the UP/+ or DOWN/- key to set the value.
- Press the ENTER key to select the following modes:
- Time zone

Note: At Europe, 0 for GMT+1 time zone, 1 for GMT+2 time zone, -1 for GMT time zone. At America, -4 for Atlantic time zone, -5 for Eastern Time zone, -6 for Central Time Zone, -7 for Mountain Time zone, -8 for Pacific time zone, -9 for Alaska time zone, -10 for Hawaii time zone.

- V12/24h time display select (default 12 hours)
- ZDST ON/OFF (this function is only available for WWVB version, while for DCF version this feature is not activated)
- Manual time setting (hours/minutes)

Press the **UP/+** or **DOWN/-** key to set the value.

Note: Press ON/OFF key to set the DST ON/OFF. "DST OFF" indicates that the feature is off and the internal real time clock will not change times automatically. "DST ON" indicates that the feature is on and the internal real time clock will change times according to the DST time schedule automatically. Some locations (Arizona and parts of Indiana) do not follow Daylight Saving Time, and should select "DST OFF".

Date

l. 1.09

- Press the MENU key twice to select the DATE section, DATE section digits will start flashing. Enter DDMM-YY/DD-MM-WEEK/Time alarm display mode. (Default DD-MM-YY format), press the UP/+ or DOWN/- key to set the value.
- Press the ENTER key to select the following modes, press the UP/+ or DOWN/- key to set the value:
- Select DD-MM or MM-DD format. (Default DD-MM format)
- Calendar setting (year/month/date)
- Time alarm setting. (Hours/minutes). Press the ON/OFF key to on/off the alarm. If alarm is enabled, an alarm symbol
 appears in the display indicating the alarm function has been enabled.

Note: When a set weather alarm condition has been triggered that particular alarm will sound for 120 seconds. The corresponding value, "HI AL" or "LO AL" and the alarm symbol are flashing until the weather condition doesn't meet the user set level. Press any key to mute the alarm.

Wind



- Press the **MENU** key the third time to select the WIND section, WIND section digits will start flashing. Enter average wind speed / Gust display mode. (Default average wind speed), press the **UP/+** or **DOWN/-** key to select the display.
- Press ENTER key to select the following modes, then press the UP/+ or DOWN/- key to select the display or set the value:
- Select the wind speed unit between km/h, mph, m/s, knots, bft. (Default mph)
- The wind speed high alarm setting.
- The wind direction alarm setting.
- Reset the maximum wind speed value. When both the wind speed value and MAX icon are flashing, hold the **ENTER** key for 3s, the maximum value will be reset to current reading.

Note: Press the ON/OFF key to on/off the alarm. If alarm is enabled, an alarm symbol \blacktriangleleft appears in the display indicating the alarm function has been enabled.

Rain

RAIN 1h

- Press the MENU key the forth time to select the RAIN section, RAIN section digits will start flashing. Enter rain display mode (1h, 24h, week, month and total rain. Default 1h), press the UP/+ or DOWN/- key to select the display.
- Press ENTER key to select the following modes, then press the UP/+ or DOWN/- key to select the display or set the value:
- Select rain fall unit between mm, inch. (Default mm)
- The rain high alarm setting. Press the ON/OFF key to on/off the alarm. If alarm is enabled, an alarm symbol \checkmark , appears in the display indicating the alarm function has been enabled.

- Reset the maximum rainfall value. When both the rain value and MAX icon are flashing, hold the **ENTER** key for 3s, the maximum rain value will be reset to current reading.
- Clear the total rainfall. When both the total rain value and CLEAR word are flashing, hold the **ENTER** key for 3s, the total value will be reset to zero. 1h, 24h, week, month rain value will be reset to zero automatically.

Pressure HIAL PRESSURE HISTORY PRESSURE HISTORY

- Press the MENU key the fifth time to select the PRESSURE section, PRESSURE section digits will start flashing. Enter the pressure display mode (relative and absolute pressure. Default absolute pressure), press the UP/+ or DOWN/- key to select the display.
- Press ENTER key to select the following modes, then press the UP/+ or DOWN/- key to select the display or set the value:
- Select pressure unit between hPa, mmHg, inHg. (Default hPa).
- The relative pressure setting. (If select absolute pressure display, skip this step).
- The pressure high alarm setting. Press the ON/OFF key to on/off the alarm. If alarm is enabled, an alarm symbol appears in the display indicating the alarm function has been enabled.
- The pressure low alarm setting. Press the ON/OFF key to on/off the alarm. If alarm is enabled, an alarm symbol
 appears in the display indicating the alarm function has been enabled.
- Reset the maximum pressure value. When both the pressure value and MAX icon are flashing, hold the **ENTER** key for 3s, the maximum pressure value will be reset to current reading.
- Reset the minimum pressure value. When both the pressure value and MIN icon are flashing, hold the **ENTER** key for 3s, the minimum pressure value will be reset to current reading.

Pressure history bar graph

Press the **MENU** key the sixth time to select the PRESS HISTORY section, PRESSURE HISTORY section digit will start flashing. Press the **UP/+** or **DOWN/-** key to select the bar graph time scale between 12hrs and 24 hrs for pressure history.

Weather forecast tendency

TENDENCY



- Press the **MENU** key the seventh time to select the TENDENCY section, TENDENCY section digits will start flashing. Enter the weather forecast tendency display mode(SUNNY, PARTLY CLOUDY and CLOUDY, RAINY/SNOW icon), press the **UP/+** or **DOWN/-** key to select the display.
- Press ENTER key to select the following modes, then press the UP/+ or DOWN/- key to select the display or set the value:
- Set the pressure threshold from 2-4hPa (default 2hPa)
- Set the storm threshold from 3-9hPa (default 4hPa)

Notes to pressure sensitivity setting for weather forecasting:

The pressure threshold can be set to suit the user's requirement for weather forecasting from 2–4hPa (default 2hPa). For areas that experience frequent changes in air pressure requires a higher hPa setting compared to an area where the air pressure is stagnant. For example if 4hPa is selected, then there must be a fall or rise in air pressure of at least 4hPa needed to change the weather forecast icons.

Notes to storm threshold setting:

The storm threshold means the weather icons (rain and clouds) will begin to flash indicating a dramatic change in pressure, indicating a storm. Similar to the general pressure sensitivity setting it is possible to adjust the storm threshold sensitivity form 3–9hPa (default 4hPa). When there is a fall over pressure threshold within 3 hours, the storm forecasting will be activated, the clouds with rain icon and tendency arrows will flash for 3 hours indicating the storm warning feature has been activated.

Indoor temperature

IN TEMP		HUMIDITY
HI AL	00	
° L] <i>RH</i>
OUT TEMP		T 20 ଲ
	<u>9.8</u> °	

- Press the **MENU** key the eighth time to select the INDOOR TEMPERATURE section, IN-DOOR TEMPERATURE section digits will start flashing. Enter the temperature unit mode, press the **UP/+** or **DOWN/-** key to select temperature unit between °C and °F
- Press ENTER key to select the following modes:
- The indoor temperature high alarm setting. Press the ON/OFF key to on/off the alarm.
 If alarm is enabled, an alarm symbol appears in the display indicating the alarm function has been enabled.
- The indoor temperature low alarm setting. Press the **ON/OFF** key to on/off the alarm. If alarm is enabled, an alarm symbol \checkmark appears in the display indicating the alarm function has been enabled.
- Reset the maximum indoor temperature value. When both the indoor temperature value and MAX icon are flashing, hold the **ENTER** key for 3s, the maximum indoor temperature value will be reset to current reading.
- Reset the minimum indoor temperature value. When both the indoor temperature value and MIN icon are flashing, hold the **ENTER** key for 3s, the minimum indoor temperature value will be reset to current reading.

Indoor humidity

- Press the MENU key the ninth time to select the INDOOR HUMIDITY section, INDOOR HUMIDITY section digits will start flashing. Enter the indoor humidity high alarm setting mode, press the ON/OFF key to on/off the alarm. If alarm is enabled, an alarm symbol appears in the display indicating the alarm function has been enabled.
- Press **ENTER** key to select the following modes:
- The indoor humidity low alarm setting. Press the ON/OFF key to on/off the alarm. If alarm is enabled, an alarm symbol appears in the display indicating the alarm function has been enabled.

- Reset the maximum indoor humidity value. When both the indoor humidity value and MAX icon are flashing, hold the **ENTER** key for 3s, the maximum indoor humidity value will be reset to current reading.
- Reset the minimum indoor humidity value. When both the indoor humidity value and MIN icon are flashing, hold the **ENTER** key for 3s, the minimum indoor humidity value will be reset to current reading.

Outdoor temperature

- Press the **MENU** key the tenth time to select the OUTDOOR TEMPERATURE section OUTDOOR TEMPERATURE section digits will start flashing. Enter the outdoor temperature display mode, press the **UP/+** or **DOWN/-** key to Select the outdoor temperature display between Outdoor Temperature, Wind Chill and Dew Point.
- Press ENTER key to select the following modes:
- Temperature unit display. Press the UP/+ or DOWN/- key to select the temperature unit between °C and °F.
- The outdoor temperature high alarm setting. Press the ON/OFF key to on/off the alarm.
 If alarm is enabled, an alarm symbol appears in the display indicating the alarm function has been enabled.
- The outdoor temperature low alarm setting. Press the ON/OFF key to on/off the alarm.
 If alarm is enabled, an alarm symbol appears in the display indicating the alarm function has been enabled.
- Reset the maximum outdoor temperature value. When both the outdoor temperature value and MAX icon are flashing, hold the **ENTER** key for 3s, the maximum outdoor temperature value will be reset to current reading.
- Reset the minimum outdoor temperature value. When both the outdoor temperature value and MIN icon are flashing, hold the **ENTER** key for 3s, the minimum outdoor temperature value will be reset to current reading.

Outdoor humidity

- Press the MENU key the eleventh time to select the OUTDOOR HUMIDITY section.
- Procedures and settings are similar to Indoor humidity.

Memory modes

- Press the HISTORY key to activate history data toggle display, Press DOWN/- key to toggle forward to see earlier weather history data together time stamp, press UP/+ key to see later history weather data. When history data displayed, the corresponding time will be displayed at the time section area (History data saving interval can only be changed using the PC software that comes with this product, the default history data saving time interval is preset to 30 minutes prior to shipment).
- 2) Press the ENTER key again will trigger the memory clear procedure: the word of "CLEAR" will be flashing; the full memory usage icon will be flashing. Hold the ENTER key for 3 seconds will clear the memory.

Reset To Factory Default Settings

While in normal display, press and hold the **UP/+** key for 20seconds to reset all settings to the manufacturer default settings.

PC CONNECTION

As an important feature in addition to the display, the Weather Station allows the readout of all measured and displayed time and weather data in form of complete history data sets on a PC.

Data Storage

For a comprehensive weather history, the Base Station allows the internal storage of up to 4080 complete sets of weather data with time and date. The base station will loose all weather data if an interruption of power supply. In case the memory capacity of the Weather Station is exhausted the oldest data sets stored will be overwritten by the new ones entered.

Data Recall

Certain weather data or setting values can only be read out, processed, and displayed by means of a PC. Also the settings of the storing intervals from 5 minutes to 240 minutes for the storage of data sets can only be performed by means of a PC.

Connections and Software

The wiring between Weather Station and PC takes place by means of an included USB cable. The EasyWeather software package, also included in the shipping contents, must be installed on the PC.

This software allows the display of all present weather data with graphic symbols. It also allows the display, storage, and printing of history data sets, whose volume exceeding the maximum 4080 data sets of the Weather Station is only limited by the capacity of the PC's main memory.

PC software installation

The installation of software is very simple: double click the setup.exe file and follow the steps popped up.

Make sure you are running the program under the administrator accounts of your windows PC platform. Otherwise the graphic function might not be working when graph display mode is needed to display all history data.

If you run the program for the first time, the current weather display will be displayed and at the sub line of the window, the program will show related information regarding the read of all history data into the PC. Please note however, when there is large amount of data is being uploaded, it will take a few minutes time before the system can respond to your setup settings. Otherwise it will display "read weather data fail" error message since the USB port is reading the data from the memory and the system is not able to respond any further job tasks.

🔹 EasyWeather				
System Record Help				
Pressure	Wind			
Relative Pressure	Wind Speed		, N	· >
Current: Max: Min:	Current: m/s	Max: m/s		
hpa hpa hpa	Gust		~	-
Absolute Pressure	Current: m/s	Max: m/s	_w 💿	F
Current: Max: Min:				-
(:- lipa) (:- lipa	Rainfall		-	~
Indoor & Outdoor	Hour Rainfall			
Indoor Temperature	Current:	40 Max:	, ș	
Current: Max: Min:	(mm	(mm 0		
<u> 0 0 0</u>		ŭ	Temperat	ure
Indoor Humidity	24 Hour Rainfall	100	Indoor	Outdoor
Current: Max: Min:	Current:	Max: 50	60	60
···% ···% ···%	(mm	(mm	55 - 50	55 -
Outdoor Tomporaturo			45 -	45 -
Outdoor Temperature	Week Rainfall		40	40
	Current:	200	30-	30-
Outdoor Llumiditu	(mm	mm 0	25 -	25 -
Ourgent: Max: Min:			15 -	15 -
% %	Month Rainfall		10	10
	Current:	Max: 450		
DewPoint & WindChill	(mm	(mm	-5 -	-5 -
DewPoint			-10	-10
Current: Max: Min:	Total Rainfall		-20	-20-
	Current:	400	-25 -	-25 -
Current: Max: Min:	(mm	200 -	-35 -	-35 -
0° 0° 0°			-40	-40
			USB Ouconnected	

When memory is full, it will take about two minutes to upload all history data into PC and it takes another two minutes to process all history data for graphic display.

Further detailed PC software user manual can be found from the help menu.

Specifications

Outdoor data

Transmission distance in open field: Frequency: Temperature range: Accuracy: Resolution: Measuring range rel. humidity: Accuracy: Rain volume display: Accuracy: Resolution:

Wind speed:

Accuracy:

Measuring interval thermo-hygro sensor: Water proof level:

Indoor data

Measuring interval pressure / temperature : Indoor temperature range:

Resolution: Measuring range rel. humidity: Resolution:

Measuring range air pressure: Accuracy: Resolution: Alarm duration:

Power consumption Base station: Remote sensor:

Battery life:

100 m (300 feet) 868 MHz -40 °C - +65 °C (-40 °F to +149 °F) +/- 1 °C 0.1 °C 10 % ~ 99 % +/- 5 °C 0 – 9999 mm (show --- if outside range) +/- 10 % 0.3 mm (if rain volume < 1000 mm) 1 mm (if rain volume > 1000 mm) 0 - 160 km/h (0 ~ 100 mph) (show --if outside range) +/- 1 m/s (wind speed < 10 m/s) +/-10 % (wind speed > 10m/s) 48 sec IPX3

48 sec 0 °C – 50 °C (32 °F to + 122 °F) (show ---if outside range) 0,1 °C 10 % ~ 99 % 1 %

300 – 1100 hpa (8,85 – 32,5 inHg) +/- 3 hpa under 700 – 1100 hpa 0,1 hpa (0,01 inHg) 120 sec

2 x AA 1,5V LR6 Alkaline batteries 2 x AA 1,5V LR6 Alkaline batteries Minimum 12 months for base station Minimum 24 months for thermo-hygro sensor

Remark: Where outdoor tempetature is lower than -20 °C, make sure proper type of batteries to be used to assure that the device can get enough power to maintain its function properly. Normal alkaline batteries is not allow to be used since when outdoor temperature is lower than -20 °C, the battery's discharging capability is greatly reduced. When out of the temperature range of $10 \sim 35^{\circ}$ C, transmitter low battery indicator maybe show up abnormally even you change new batteries because the low voltage testpoint will rise along with the temperature drop under 10° C. In this case, you don't need to change the transmitter batteries. The low battery indicator will work normal when the outdoor temperature rise to $10 \sim 35^{\circ}$ C.

This handbook may contain mistakes and printing errors. The information in this handbook is regularly checked and corrections made in the next issue. We accept no liability for technical mistakes or printing errors, or their consequences. All trademarks and patents are acknowledged.

EASYWEATHER PC SOFTWARE USER MANUAL

1.0 GENERAL INFORMATION

This Weather Station is a high quality, easy to use weather monitoring system that reads, displays and records the weather data from internal as well as external sensors. Besides the internally measured values for indoor temperature, indoor humidity and air pressure the outdoor sensor will take data for temperature and humidity, wind and rainfall. Operation of these units is by wireless transmission to the Base Station.

After installing the "EasyWeather" program on this CD-ROM, your PC can display all indoor data as well as the weather data from the Base Station received from the external sensors. For operation, simply use the USB cable supplied and connect the Base Station to the PC. From now on you can start to track current and history weather information at your finger tips.

2.0 SYSTEM REQUIREMENTS

To install the "EasyWeather" software onto your PC, the minimum requirements are as follows:

Operating System: Windows NT4 (Service Pack >= 6a), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Internet Explorer 6.0 or above Processor: Pentium III 500 MHz or above Memory: at least 128MB, 256MB recommended CD-ROM Drive Base Station and PC must be connected by USB cable.

3.0 INSTALLATION OF THE "EASYWEATHER" SOFTWARE

Firstly, the Base Station and the Outdoor Sensors should be connected and checked for correct function (see **Operation Manual for Touch Screen Weather Station** for setting up the Weather Station). After successful checking, install the "EasyWeather" software as follows:

- 1) Switch on your PC and insert the CD-ROM into the CD-ROM Drive.
- 2) Double click "Setup.exe".
- 3) Select the installation process language option and click next.
- 4) Click next and select the destination folder (change directory when needed).
- 5) Click next and the software will be installed automatically.
- 6) Press ok to finish the installation process.
- 7) From "Start All Programs Easy "EasyWeather" icon to start application.

Note: The graphic function needs the software to be installed under the administrator account. If it is installed under limited user accounts, the graphic function of the software might not be working correctly.

TO RUN EASYWEATHER IN WINDOWS 7

Please note that enduser should run the easyweather in windows 7 as administrator:

- 1) Click "start" icon.
- 2) Find easyweather program and right click mouse.
- 3) Click "run as administrator".

4.0 BASIC SETTINGS OF THE "EASYWEATHER"

Software

After the "EasyWeather.exe" program has been started, the following main window will appear on the PC screen:

🔺 EasyWeather		
System Record Help		
Pressure	Wind	
Relative Pressure	Wind Speed	
Current: Max: Min:	Current:	
hpa hpa hpa	Gust	
Absolute Pressure	Current: m/s Max: m/s	—W ○ E—
Current: Max: Min:	(m.)	
	Raintail	
Indoor & Outdoor	Hour Rainfall 40	
Indoor Temperature	Current: Max: 20	(S)
Current: Max: Min:	mm mm	
		Temperature
Indoor Humidity	24 Hour Rainfall 100 -	Indoor Outdoor
Current: Max: Min:	Current: Max: 50 -	60 60
	mm	50- 50-
Outdoor Termerature		45 - 45 -
Current Max Min	Week Rainfall	35 - 35 -
0° 0° 0° 0°	Current: Max: 100	30- 30-
Outdoor Humidity	···mm ···mm	25 - 25 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
Current: Max: Min:		15 - 15 -
% %	Month Rainfall 300 -	10-10-
DewRoint & MindChill	Current: Max: 150 -	0- 0-
DewPoint	mm	-55-
Current: Max: Min		-1515 -
0° 0° 0°	Total Rainfall	-20
WindChill	Current: Max: 200	-25 -25 -30 -
Current: Max: Min:	mm mm 0	-3535 -
<u> </u>		-40

All the settings from the base unit is mirrored into the PC software, so once you have done your setting on the base unit, then you don't need to make any setting changes on the PC software. However you can still easily make any setting changes you wanted from the PC and download the changes into the base station (the setting change will be refreshed when next full minute arrives on the base station).

When base unit is connected to PC, the icon of **USB Connected** will be displayed. If no base station is connected, then **USB Unconnected** will be displayed.

Setting: display and setup system configuration

🗟 EasyWeather					2
System Record Help					
Pressure		Wind			
Relative Pressure		Wind Speed			N X
Current: Max:	Min:	Current: m/s	Max:	m/s	
npa n	na nna)
Absolute Pressure	- setting				O E −
hpa	Time Zone	Interval			1
	0	Minute			
Indoor & Outdoor					×
Indoor Temperature	Unit	D		Pressure Dalation Discourse	S V
Current: Max:	Indoor Temperature	Pressure		Relative Pressure	
	°C 💌	hpa 💌		hpa	mperature
Indoor Humidity	Outdoor Temperature	Wind	Rainfall	Absolute Pressure	r Outdoor
Current: Max:	°C 🔽	m/s 🗸	mm 🔽	hpa	55 -
					50
Outdoor Temperature	Display				45 -
Current: Max:	Format	Date	Time	Axis	35 -
(° (Full Date 🗸	dd-mm-yy	24 Hour	12 Hour	30
Outdoor Humidity	Outside and Temperature	Deserve	Mand	Dainfall	20-
Current: Max:	Outdoor Temperature	Pressure	wind	Kanrai	15 -
	Temperature 🗸	Absolute Pressure 🔽	Wind Speed 💙	Hour Rainfall 🛛 👻	5 -
DewPoint & WindChill					0
DewPoint				ave Exit	-10
Current: Max:	Mn:			20	-15 -
[°C] °C	0 <u>-,- °C</u>) Total Rainfall		400	-20
WindChill		Current:	Max	200	-30-
Current: Max:	Min:	mm	mm	0	-35 -1

This section is used to set up PC software display, base station units, as well as able or disable the corresponding alarm function. Once you made your choice, press Save to make the setting effective.

Alarm: display and setup system alarm value

stem Record Help												-	
ressure				Wini	d d Snor	ad.		_			T	Ň	1
celative Pressure	faur Mari			~	1 oper	su			Maria		\sim		~
hpa	Max. Mill.				arrenii.	(m/s			Max. [,- m/s		4		
beolute Pres	Alarm											×	
urrent:													
hpa			High			Low					Select All		
ndoor & Outdo	Indoor Humidity			%			%		Alarm		0:00		×
ndoor Tempel turrent:	Outdoor Humidity			%			%		Wind Direction		N 💌		1
°C	Indoor Temperature		,-	°C		,-	°C		Wind Speed		m/s		ure
ndoor Humidi turrent:	Outdoor Temperature		,-	۰c			۰c				0 bft		Outdo 60
%	DaveBaint			-] -] er		Curb				55 - 50
outdoor Temp	Dewround	- 1							GUSC	-	· mys		45 -
urrent:	WindChill		,-	°C		,-	∘⊂				0 bft		35 -
"C	Relative Pressure		,-	hpa		,-	hpa		Hour Rainfall		mm		25 -
Jutabor Humin Surrent:	Absolute Pressure		,-	hpa			hpa		24 Hour Rainfall		mm		15 -
%													5 -
DewPoint & W													0
DewPoint										5ave	Exit		-10
urrent:	MAX. MIT.			_									-15 -
°C (°C	- °C		Tota	l Rain	fall			400		-20		-20
VindChill				Curre	ent:		Max	c	200 -		-30		-30
urrent: N	Aax: Min:				mm			n	nm o		-35 -		-35 -

This section is used to set the desired time, high or low alarm value for the base unit. Once you made your choice, choose Save to make the setting effective. If you don't want to make any change, just press Cancel and exit without change.

Max/Min: display min and max recorded value

🔺 EasyWeather 📃 🗖 🗙	
System Record Help	
Pressure	
Rei 🔬 Max/Min	
Indoor Humidity	Wind Speed
Abs Max: Min: %	Max: m/s
Curr Outdoor Humidky Gust	
Indo Max: % Min: %	Max: m/s 7
Indo Indoor Temperature	
Curr Max: °C Min: °	C Max: mm
Inde Outdoor Temperature 24 Hour Rainfall Or	
Curr Max: °C Min: °	C Max: mm
DewPoint Week Rainfal	
Out Max: Min: Min:	C Max: mm
windchil	Month Rainfall
Out Max:,- ℃ Min:*	C Max: mm
Curr Absolute Pressure Total Ranfall	
Dev Max: hpa Min: hpa	Max: mm
Dev Relative Pressure	
Curr Max:,- hpa Min:,- hpa	Exit
Win	
Current: Max: Min:	

This section is used to display the recorded min and max value recorded with time stamp. Min/Max reset can only be done through key operation on the base station.
essure			Wind				
			11-				N
Histor	у						
Start Ti	me: 10. 6 .2014	11:04:51	Search	Export as csv	Clear Data Clea	r Memory Capre	-
End Tim	ie: 10. 6 .2014	12:04:51					
10	Time	Teterard	Indeer Temperature/	Indoor Humidbu(9/)	Outdoor Tomporatur	Outdoor Humidtu (%)	Dolativo Droccurs
100.	2012 0 5 17 27 42	20	andbor remperatore(Indoor Humacy(78)	outdoor reinperatur	Outdoor Humary(18)	Relative Pressure
2	2013-8-5 17:27:42	30	28.7	56			1012.5
3	2013-8-5 18:27:42	30	28.8	55			1011.9
4	2013-8-5 18:57:42	30	28.8	55			1011.9
5	2013-8-5 19:27:42	30	28.8	56			1011.8
6	2013-8-5 19:57:42	30	28.9	55			1011.9
7	2013-8-5 20:27:42	30	29.0	58			1012.1
в	2013-8-5 20:57:42	30	29.0	59			1012.2
9	2013-8-5 21:27:42	30	29.0	55			1012.5
10	2013-8-5 21:57:42	30	28.9	55			1012.8
11	2013-8-5 22:27:42	30	28.7	55			1013.0
12	2013-8-5 22:57:42	30	28.6	56			1013.3
13	2013-8-5 23:27:42	30	28.5	57			1013.5
14	2013-8-5 23:57:42	30	28.4	58			1013.6
15	2013-8-6 0:27:42	30	28.5	58			1013.6
16	2013-8-6 0:57:42	30	28.7	59			1013.6
17	2013-8-6 1:27:42	30	28.9	60			1013.5
18	2013-8-6 1:57:42	30	29.0	60			1013.2
19	2013-8-6 2:27:42	30	29.3	60	10,0		1012.9
20	2013-8-6 2:57:42	30	29.5	60			1012.7
21	2010-0-0 3127142	30	29.6	60			1012.5
22	2013-0-0 3:57:42	30	29.7	61		-	1012.4
23	2013-0-0 4127142	30	27.0	61			1012.5
27	2010-0-0 4:07:42	30	23.5	01	-975		1012.0
¢							
rrent:	Max	Min	(and mm	(200 1	-35 -	-35 -
- °C			(-40	-40-11-

This section is used to display recorded history data in a spread sheet. If you wanted to see all history data in a desired time period, choose the time duration and press Search to reload the history data. With the Export button, you can export the selected history data into text format file for other application purpose.

When memory on base station is full, press "Clear Memory" button to refresh the memory space on the base station (remember to upload all data before pressing this button). If you wanted to start a new weather history record, press "Clear Data" button to clear up the data base, all history weather data will be deleted (if you would like to keep a back up history file before deleting all weather data, you can make a copy of the "EasyWeather.dat" file into another folder or just rename the "EasyWeather.dat" file, such as "Jan-07.dat", for future reference.



Graph: display history data in graph mode

In this section, you can see the history data plotted in graph format for easier observation. If you want to see more details, just use your mouse to select the area you wanted and the display will be automatically updated in more detailed scale:

What to do if graph function is not working

This is the most encountered problem with this software. To make the graph function working properly, please check the following step:

- 1) Find the folder where the "EasyWeather.exe" file is located
- 2) Create a file name "reg_graph.bat" file with wordpad or notepad editor program
- 3) Type "regsvr32 easyweather.ocx" and save the reg_graph.bat file
- 4) Double click "reg_graph.bat" file and it should register the graphic driver again. If successful, then the following window will be displayed:



Special Notes about time synchronization between PC and sub-station:

The PC software obtained its own time scale through the time interval marker from the base station history data, and the PC software automatically synchronizes the weather data with a time stamp calculated. Thus the history data file can have different time when the PC time and base station time is not same. In order to make the time scale correct, remember to set the PC time and base station time same, and further to this, no weather data is allowed to be missed or over-written. If history weather memory on the base station is cleared by manual setting, then the history weather data since last uploading is lost permanently.

Before memory is used up (memory icon on LCD display showing 100% full), remember to upload weather history data to PC periodically.

If there is a reset happened for the rain fall on the base station, then there will be rain fall value discrepancy between PC and base station.

LEGAL NOTES

- We reserve the right to delete or change any image whether or not purposely uploaded onto the server by a user of the touch screen weather station and the EasyWeather software products.
- The EasyWeather software products are protected by copyright laws and international copyright treaties as well as other intellectual property laws and treaties.
- You may not copy the printed materials accompanying the products.



WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal



This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible

negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer (authorised representative):

ETA a. s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník, Company Identification No.: 275 44 001,

hereby declares that the hereinafter described product:

Radio controlled weather station with anemometer and rain gauge with wireless data transmission:

Hyundai WSP 3080 R WIND,

Purpose of use: signal transmission from the transmitting device to the receiving device in the Czech Republic and in the EU member states, used frequency: 868,3 MHz band

is in conformance with the provisions of the GD No. 426/2000 Coll. that is in conformity with the R&TTE Directive 1999/5/EC concerning radio and telecommunication devices.

The following technical regulations have been applied in assessing the conformance:

Harmonised standards:

ETSI EN 300 220-1 V2.1.1:2008 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2:2008 ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002 ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008 EN 50371:2002 EN 60950-1:2006+A11:2009

The test results are provided in the Test Reports No. ATE20100863, ATE20100864, ATE20100865, ATS2010252, ATE20100873, ATE20100874, ATE20100875 and ATS2010249, issued by the ATC – Accurate Technology Co., Ltd., China.

The conformity has been assessed according to the Annex No. 3 to GD No. 426/2000 Coll.

We declare that the product complies with the basic requirements of the above-mentioned GD, i.e. the user safety and health protection, electromagnetic compatibility and effective utilisation of the spectrum.

Declaration issuance date and venue: 14. 7. 2015, Zlín

Authorised person's stamp:

ETA a.s.						
Zelený pruh 95/9	97, 147 00 Praha 4					
8 Czech	Republic					
IC 275 44 001	DIČ: CZ27544001					

Köszönjük és egyben gratulálunk is, hogy ezt a professzionális időjárás állomást választotta! Bizunk benne, hogy az időjárásról és a rádióval vezérelt időről szóló információk hasznosak lesznek az Ön számára. Ez a használati utasítás segít beállítani és telepíteni a készüléket. Használja a használati utasítást, hogy megismerhesse a professzionális időjárás állomást és tartsa azt meg a későbbi használat esetére is.

ALAP SZAVAK SZÓTÁRA:

DCF/WWVB/MSF

DCF, WWVB, vagy MSF a napi idő jel AM sávban, amelyet a Német kormány, amerikai NIST intézet, vagy Nemzeti fizikai laboratórium küld az atom idő alapján, mely egy másodperc billiomodjára pontos.

LCD

"LCD" a "Liquid Crystal Display" rövidítése. Ez az általános kijelző típusa, amelyet használni lehet televízióknál, számítógépeknél, óráknál, stb.

BAROMÉTER ÉS BAROMETRIKUS NYOMÁS

A barométer egy olyan berendezés, amely a levegő nyomását tudja mérni – barometrikus nyomást. A barometrikus nyomást nem lehet érezni, mert minden irányba hat.

RELATÍV LEVEGŐ NYOMÁS

A relatív levegő nyomás ugyanaz, mint a barometrikus nyomás, ami az abszolút levegő nyomást, illetve a tengerszint fölötti magasság kombinációját jelenti.

ABSZOLÚT LEVEGŐ NYOMÁS

Az abszolút levegő nyomás igazi levegő nyomást jelent, függetlenül a tengerszint feletti magasságtól.

HIGANY HÜVELYK (HG)

A higany hüvelyk levegő nyomás mérő egység, amelyet az USA-ban használnak.

HEKTOPASCAL (HPA)

Nemzeti mérési rendszerben (SI) használt levegő nyomás egysége.

FONTOS MEGJEGYZÉS:

A professzionális időjárás állomás tartalmaz : bázis egységet (vevő), adó egységet, szél irány szenzort, szél sebesség szenzort, csapadék mérő szenzort, USB kábel és CD-ROM lemezen lévő számítógépes szoftvert.

Az időjárás állomás egyik tulajdonsága az, hogy minden megmért adatot számítógépen lehet figyelni.

LCD KIJELZŐ



- 1) Idő
- 2) Szél irány
- 3) Barometrikus nyomás
- 4) Barometrikus tendencia
- 5) Belső hőmérséklet
- 6) Külső hőmérséklet
- 7) Memória
- 8) Rádióval vezérelt óra (RCC)
- 9) Dátum
- 10) Csapadék mennyisége
- 11) Időjárás előrejelzés
- 12) Belső páratartalom
- 13) Külső jel fogadása
- 14) Külső páratartalom

Megjegyzés: A riasztás ikonja a kiválasztott szekcióban azt jelenti, hogy az adott riasztás be van kapcsolva.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Mielőtt elhelyezi és telepíti az időjárás állomás minden részét, állítsa be az egész időjárás állomást annak érdekében, hogy kipróbálja a megfelelő működést.

BÁZIS EGYSÉG ÉS ADÓ EGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Az adó egységbe helyezze be a 2 db LR6 (AA) elemet. A LED fényjelző 4 másodpercre bekapcsol.Utána kikapcsol és működni fog a szokásos módon. Az adó egység jel átvitelét elvégzi, majd ezután elindul a rádióval vezérelt idő jel keresése. Ha a jel keresése sikeres volt, a LED fényjelző 5-ször villogni fog és utána 20 másodpercig bekapcsolva marad, ami azt jelenti, hogy a jel átvitele sikeres volt. Ha az idő jel gyenge és a jel átvitele nem lehetséges, akkor az adó egység egy percen belül befejezi a jel keresését és visszalép normális módba. A rádióval vezérelt idő jel átvitele közben nem fog működni semmilyen más jel átvitele és a normális működés újra lehetséges lesz, miután a készülék befejezi a rádióval vezérelt idő jel átvitelét. A maximális rádióval vezérelt idő jel átvitelhez való idő 5 perc.

Az időjárás állomásba való elemek behelyezése után az LCD kijelző minden szegmense néhány másodpercre bekapcsol.

Utána az időjárás állomás elvégzi az első méréseket és elindul az adott egység regisztrációja (rádió jel ikon bekapcsol). Ne használjon semmilyen gombot addig, amíg a készülék be nem fejezi az adat átvitelt. A külső adó egység regisztrációjának befejezése után a főegység bekapcsol normális megjelenési módba, amelyben be lehet fejezni minden beállítást.

Ha az első beállításnál nem sikerül az RCC jel keresése, az adó egység minden órában próbálni fog fogadni RCC jelet, amíg a jel fogadása nem sikerül. Miután az egység elfogadja az RCC jelet, a jelet elküldi a főegységbe. A főegységen (kijelzőn) megjelenik az RCC ikon. Ha a kijelző nem fogadja el, vagy elveszíti az RCC jelet, akkor az RCC ikon nem jelenik meg.

Adó egység regisztrációja

Ha nem jelenik meg semmilyen időjárásról szóló adat, vagy a jel elvesztése megtörténik beállítás, szenzor elemek behelyezése, vagy kábelek csatlakozása miatt, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva a DOWN (Le) gombot 4 másodpercen keresztül. Hallatszik egy rövid sípolás, ami jelzi a főegység és a szenzorok közötti szinkronizációt. Szinkronizáció nélkül nem történik meg az időjárásról szóló információk fogadása.

Megjegyzés:

A jel fogadásához a legjobb feltételek 0:00 – 6:00 közötti órában vannak, mert az atmoszferikus zavarás ekkor a legkisebb.

Megjegyzés:

Általában a rádió jel átvitele sikeres lehet 100 m távolságig azzal a feltétellel, hogy nincsenek útban semmilyen akadályok, mint például épületek, fák, gépjárművek, nagy feszültségű vezetékek, stb.

A rádió zavarok forrásai, mint például a számítógép kijelzői, rádiók, vagy televíziók a legrosszabb esetben megállíthatják a jel átvitelét. Figyeljen erre a készülék telepítésénél.

SZENZOR TELEPÍTÉSE

Fontos megjegyzések:

A szél irányú szenzoron 4 betű látható, "N", "E", "S" és "W", amelyek a világ oldalait jelölik (N = észak, E = kelet, S = dél és W = nyugat). Helyezze el a szél irány szenzort úgy, hogy a szenzoron lévő irányok megegyezzenek a valósággal. Ha nem telepíti a szél irány szenzort megfelelően, folyamatos mérési hiba léphet fel.

A szél irány szenzor kábelét dugja be a megfelelő szél irány szenzoron lévő konnektorba. A szél irány szenzor kábelét dugja be a hőmérséklet és páratartalom szenzoron lévő konnektorba, amely "Wind" (szél) felirattal van kijelölve.

A szél irány szenzor kábelét dugja be a megfelelő szél irány szenzoron lévő konnektorba.

A szél irány szenzor kábelét dugja be a hőmérséklet és páratartalom szenzoron lévő konnektorba, amely "Wind" (szél) felirattal van kijelölve.

A csapadékmérő szenzor kábelét dugja be a hőmérséklet és páratartalom szenzoron lévő konnektorba, amely "Rain" (eső) felirattal van kijelölve.



Elehelyezkedése

Miután ellenőrizte, hogy az időjárás állomás minden része megfelelően működik-e, lehet azokat állandó helyre telepíteni. Mielőtt telepít minden részt, győződjön meg arról, hogy a kiválasztott helyen megfelelően működnek-e. Például ha rádió jel átviteli problémák lépnek fel(868 MHz), azokat el lehet kerülni a szenzorok, vagy készülék más helyre történő telepítésével.

PROGRAM MÓD

A főegység a könnyű vezérlés érdekében 6 gombbal van felszerelve: **MENÜ** gomb, **UP/+** (Fel/+) gomb, **DOWN/-** (Le/-) gomb, **ENTER** (Megerősítés) gomb, **HISTORY** (Historie)gomb és **ON/OFF** (Be./Ki.) gomb.

Megjegyzés: Mivel az alapértelmezett beállítás már a gyárban megtörtént, a felhasználók nagy részének nem kell elvégezni a további beállításokat, a relatív nyomás változtatásának kivételével. Esetleges beállítás változtatásait könnyen el lehet végezni.

Megjegyzés: Ha megnyomva tartja az **UP**/+ (Fel/+), vagy **DOWN/-** (Le/-) gombot bármilyen beállításnál, az értékek nagyobb lépésekkel fognak változni. A beállítási menüből bármikor ki lehet lépni a **HISTORY** (Historie) gomb megnyomásával, vagy ha 30 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot.

Az alap beállítást a következő sorrendben lehet elvégezni:

ldő



- A MENU gomb megnyomásával válassza ki a TIME (Idő) menüt. A számok elkezdenek villogni. Lépjen be a kontraszt beállítási menübe (1 - 8, előre beállított szint 5). UP/+ és DOWN/gombokkal állítsa be az értéket.
- ENTER gombbal válassza ki a következő módokat:

Időzóna

Megjegyzés: Európában a 0 érték GMT időzónát (Greenwich közepes idő) jelenti + 1, 1 érték GMT+2-t és -1 érték GMT időzónát.

Az amerikai kontinensen -4 jelenti az atlantik időzónát, -5 a keleti időzónát, -6 a centrál időzónát, -7 a hegyi időzónát, -8 a pacifik időzónát, -9 az alaszkai időzónát és -10 a Hawaii időzónát.

- 12 és 24 órás módok közötti választás (az előre beállított a 12 órás mód)
- nyári időszámítás Be/Ki kapcsolása (csak WWVB verziónál érhető el)
- Manuális idő beállítás (óra/perc)
 UP(t ás DOWN), sombokkal állítas be s

UP/+ és DOWN/- gombokkal állítsa be az értéket.

Megjegyzés: Az **ON/OFF** gombbal kapcsolja be/ki a DST nyári időszámítást. "DST OFF" azt jelenti, hogy a funkció ki van kapcsolva és az óra időszámítás változásánál nem fog változni. "DST ON" azt jelenti, hogy a funkció be van kapcsolva és az óra időszámítás változásánál automatikusan változni fog. Néhány helyen nem érvényes az időszámítás változása (Arizona, Indian részei), ezért válassza a "DST OFF"-ot.

Datum

DATE



 A MENU gomb második megnyomásával válassza ki a DATE (Dátum) módot, majd a számok elkezdenek villogni. Lépjen be a megjelenítési módba a DD-MM-RR / DD-MM-HÉT / Riasztás ideje (előre beállított formátum DD-MM-RR). UP/+ és DOWN/- gombokkal állítsa be az értéket.

ENTER gombbal lehet kiválasztani a következő módokat, **UP/+** és **DOWN/-** gombokkal állítsa be a kívánt lehetőséget:

- Válasza ki a DD-MM, vagy MM-DD (az előre beállított formátum DD-MM)
- Naptár beállítása (év/hónap/nap)
- Riasztás beállítása (óra/perc). Az ON/OFF gombbal kapcsolja be/ki a riasztást. Ha a riasztás be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik egy szimbólum , amely azt jelenti, hogy a riasztás funkció be van kapcsolva.

Megjegyzés: Amikor az időjárás riasztás eléri a beállított körülményeket, szólni fog 120 másodpercig. Elkezd villogni a "HI AL" (maximum túllépése,) vagy "LO AL" (minimum túllépése) és a risztás szimbólum, amíg az időjárás állapota nem változik a beállított érték alatt/fölött. A riasztás hangját bármilyen gomb megnyomásával kapcsolja ki.

Szél



- A MENU gomb harmadik megnyomásával válassza ki a WIND (szél) módot, majd a számok elkezdenek villogni. Lépjen be az átlagos szél sebesség / széllökések megjelenítési módba (a szél átlagos sebesség az előre beállított)
- UP/+ és DOWN/- gombokkal válassza ki a kívánt megjelenítési módot.
- ENTER gombbal válassza ki a következő módokat, UP/+ és DOWN/- gombbal állítsa be a megjelenítési módot, vagy értékét:
- Szél sebesség egységének beállítása: km/h, m/h (mérföld/óra), m/s, csomók és bft (előre beállított egység mph).
- Maximális szél sebesség riasztás beállítása
- Szél irány riasztás beállítása
- Szél sebesség maximális értékének törlése. Ha villog az érték és mellette a MAX ikon, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva az **ENTER** gombot 3 másodpercen keresztül.
- A maximális érték kitörlődik és be lesz állítva az aktuális szél sebesség.

Megjegyzés: Az **ON/OFF** gombbal kapcsolja be/ki a riasztást. Ha be van kapcsolva a riasztás, a kijelzőn megjelenik a szimbólum

Csapadék

RAIN 1h

- A MENU gomb negyedik megnyomásával válassza ki a RAIN (Csapadék) módot, majd a számok elkezdenek villogni. Lépjen be a csapadék mennyiség megjelenítési módba (1 óra, 24 óra, hét, hónap, összes csapadék mennyisége; előre beállított 1 óra). UP/+ és DOWN/- gombokkal válassza ki a megjelenítési módot.
- ENTER gombbal válassza ki a következő módokat, UP/+ és DOWN/- gombbal állítsa be a megjelenítési módot, vagy értékét:

- Csapadék mennyiség egységének beállítása mm, vagy hüvelyk között (az előre beállított a mm)
- Maximális csapadék mennyiseg riasztás beállítása: ON/OFF gombbal kapcsolja be/ki a riasztást. Ha be van kapcsolva a riasztás, a kijelzőn megjelenik a szimbólum amely azt jelenti, hogy a riasztás be van kapcsolva.
- Maximális csapadék mennyiség érték törlése. Ha villog az érték és melete a MAX ikon, nyomja meg és tartsa megnyomva az ENTER gombot 3 másodpercen keresztül. A maximális érték kitörlődik és be lesz állítva az aktuális csapadék mennyiség.
- Összes csapadék mennyiség törlése. Ha együtt villog az összes csapadék mennyiség és a CLEAR (törlés) szó, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva az ENTER gombot 3 másodpercen keresztül, majd az érték le lesz nullázva. Az 1 órás, 24 órás, heti és havi érték is ki fog törlődni.

Nyomás



-12h -10h -8h -6h -4h -2h -1h Oh

- A MENU gomb ötödik megnyomásával válassza ki a PRESSURE (nyomás) módot, majd a számok elkezdenek villogni. Lépjen be a nyomás megjelenítési módba (abszolút és relatív nyomás, az előre beállított az abszolút nyomás).
- UP/+ és DOWN/- gombokkal válassza ki a megjelenítési módot.
- ENTER gombbal válassza ki a következő módokat, UP/+ és DOWN/- gombbal állítsa be a megjelenítési módot, vagy értékét
- Nyomás egység hPa, mmHg és inHg egységek közül választhat (az előre beállítot a hPa).
- Relatív nyomás beállítása (ha kiválasztotta az abszolút nyomást, ugorja át ezt a lépést)
- Maximális nyomás riasztás beállítása. ON/OFF gombbal kapcsolja be/ki a riasztást. Ha be van kapcsolva a riasztás, a kijelzőn megjelenik a szimbólum , amely azt jelenti, hogy a riasztás be van kapcsolva.
- Minimális nyomás riasztás beállítása. ON/OFF gombbal kapcsolja be/ki a riasztást. Ha be van kapcsolva a riasztás, a kijelzőn megjelenik a szimbólum *d*, amely azt jelenti, hogy a riasztás be van kapcsolva.
- Maximális nyomás érték törlése. Ha nyomás érték mellett a MAX ikon villog, nyomja meg és tartsa megnyomva az ENTER gombot 3 másodpercen keresztül. A maximális érték kitörlődik és be lesz állítva az aktuális nyomás értéke.
- Maximális nyomás érték törlése. Ha a nyomás érték mellett a MIN ikon villog, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva az ENTER gombot 3 másodpercen keresztül. A minimális érték kitörlődik és be lesz állítva az aktuális nyomás értéke.

Nyomás oszlopos grafikonja

MENU gomb hatodik megnyomásával válassza ki a PRESS HISTORY (Nyomás memória) módot, majd a számok elkezdenek villogni. Az **UP/+** és **DOWN/-** gombokkal válassza ki a megjelenítési idővonalat a 12 és 24 órás skálák közül.

Időjárás előre jelzés tendencia

IDŐJÁRÁS



- A MENU gomb hetedik megnyomásával válassza ki a TENDENCY (Tendencia) módot, majd a számok elkezdenek villogni. Lépjen be a tendencia megjelnítési módba (NAPOS, ENYHÉN FELHŐS, FELHŐS, ESŐ/HÓ). UP/+ és DOWN/- gombbal állítsa be a megjelenítési módot.
- Az ENTER gombbal válassza ki a következő módokat, az UP/+ és DOWN/- gombbal állítsa be a megjelenítési módot, vagy értékét:
- Nyomás határ beállítása 2 4 hPa (az előre beállított a 2 hPa)
- Vihar határ beállítása 3 9 hPa (az előre beállított a 4 hPa)

Megjegyzések az időjárás előrejelzéshez való nyomás érzékenységhez:

A nyomás határát úgy kell beállítani, hogy megfeleljen a felhasználónak, 2 és 4 hPa között (az előre beállított 2 hPa). Azokon a területeken, ahol a légnyomas gyakran változik szükséges beállítani a határt megasabb értékre, mint azokon a területeken, ahol a legnyomás stabil. Ha beállítjuk 4 hPa értéket, akkor szükséges, hogy a nyomás legalább 4 hPa-val változzon, azért hogy változzanak az időjárás előrejelzés ikonjai.

Megjegyzések vihar határ beállításához:

A vihar határ azt jelent, hogy az időjárási ikonok elkezdenek villogni (eső, vagy felhős), ami a nyomás változása alapján jelenti a közeledő vihart. Be lehet állítani az érzékenységet 3 - 9 hPa (az előre beállított a 4 hPa). Ha a nyomás csökken 3 óra alatt a beállított határon túl, akkor a készülék jelezni fogja a közeledő vihart. A felhős ikonok esővel 3 órán keresztül villogni fognak és így jelezni, hogy a vihar riasztási funkció be van kapcsolva..

Belső hőmérséklet

IN TEMP		HUMIDITY
HIAL		ГП%
S (. 0.1	
OUT TEMP		►722 ଲ
	00 °	, 30%
LOAL].O	

- A MENU gomb nyolcadik megnyomásával válassza ki az INDOOR TEMPERATURE (Belső hőmérséklet) módot, majd a számok elkezdenek villogni. Lépjen be a hőmérséklet egység módba és az
- UP/+ és DOWN/- gombokkal válasszon a °C és °F között.
- ENTER gombbal válassza ki a következő módokat:
- Maximális belső hőmérséklet riasztás beállítása. ON/OFF gombbal kapcsolja be/ki a riasztást. Ha be van kapcsolva a riasztás, a kijelzőn megjelenik a szimbólum , amely azt jelenti, hogy a riasztás be van kapcsolva.
- Minimális belső hőmérséklet riasztás beállítása. ON/OFF gombbal kapcsolja be/ki a riasztást. Ha be van kapcsolva a riasztás, a kijelzőn megjelenik a szimbólum azt jelenti, hogy a riasztás be van kapcsolva.
- Maximális hőmérséklet törlése. Ha együtt villog a hőmérséklet értéke és a MAX ikon, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva az ENTER gombot 3 másodpercen keresztül. A maximális érték kitörlődik és az aktuális hőmérséklet lesz beállítva.
- Minimális hőmérséklet törlése. Ha együtt villog a hőmérséklet értéke és a MIN ikon, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva az ENTER gombot 3 másodpercen keresztül. A minimális érték kitörlődik és az aktuális hőmérséklet lesz beállítva.

- A MENU gomb kilencedik megnyomásával válassza ki az INDOOR HUMIDITY (Belső paratartalom) módot, majd a számok elkezdenek villogni. Lépjen be a maximális belső páratartalom riasztás módba, majd az ON/OFF gombbal kapcsolja be/ki a riasztást. Ha be van kapcsolva a riasztás, a kijelzőn megjelenik a szimbólum , amely azt jelenti, hogy a riasztás be van kapcsolva.
- ENTER gombbal válassza ki a következő módokat:
- Minimális belső páratartalom riasztás beállítása. ON/OFF gombbal kapcsolja be/ki a riasztást. Ha be van kapcsolva a riasztás, a kijelzőn megjelenik a szimbólum , amely azt jelenti, hogy a riasztás be van kapcsolva.
- Maximális belső páratartalom érték törlése. Ha együtt villognak a páratartalom értéke és a MAX ikon, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva az ENTER gombot 3 másodpercen keresztül. A maximális érték kitörlődik és az aktuális páratartalom lesz beállítva.
- Minimális belső páratartalom érték törlése. Ha együtt villognak a páratartalom értéke és a MIN ikon, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva az ENTER gombot 3 másodpercen keresztül. A minimális érték kitörlődik és be lesz állítva az aktuális páratartalom.

Külső hőmérséklet

- A MENU gomb tizedik megnyomásával válassza ki az OUTDOOR TEMPERATURE (Külső hőmérséklet) módot, majd a számok elkezdenek villogni. Lépjen be a külső hőmérséklet megjelenítési módba, UP/+ és DOWN/- gombokkal válasszon a Külső hőmérsékletet, Érezhető hőmérséklet és Harmatpont között.
- Az ENTER gombbal válassza a következő módokat.
- Hőmérséklet egység megjelenése. UP/+ és DOWN/- gombokkal válasszon a °C és °F között.
- Maximális külső hőmérséklet riasztás beállítása. Az ON/OFF gombbal kapcsolja be/ki a riasztást. Ha be van kapcsolva a riasztás, a kijelzőn megjelenik a szimbólum , amely azt jelenti, hogy a riasztás be van kapcsolva.
- Minimális külső hőmérséklet riasztás beállítása. Az ON/OFF gombbal kapcsolja be/ki a riasztást. Ha be van kapcsolva a riasztás, a kijelzőn megjelenik a szimbólum , amely azt jelenti, hogy a riasztás be van kapcsolva.
- Maximális külső hőmérséklet törlése. Ha együtt villog a hőmérséklet értéke és a MAX ikon, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva az ENTER gombot 3 másodpercen keresztül. A maximális érték kitörlődik és az aktuális hőmérséklet lesz beállítva.
- Minimális külső hőmérséklet törlése. Ha együtt villog a hőmérséklet értéke és a MIN ikon, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva az ENTER gombot 3 másodpercen keresztül. A minimális érték kitörlődik és az aktuális hőmérséklet lesz beállítva.

Külső páratartalom

- A **MENU** gomb tizenegyedik megnyomásával válassza ki az OUTDOOR HUMIDITY (Külső páratartalom).
- A beállítási lépések megegyeznek a Belső páratartalom beállítási lépéseivel.

Memória módok

- A HISTORY gomb megnyomásával aktiválja a lementett adatok átkapcsolását. A DOWN/- gombbal lehet előre fele lépni és megnézni a korábbi időjárási adatokat. Az UP/+ gombbal lehet megnézni a későbbi időjárási adatokat (az adatok mentési intervallumát csak a számítógépes szoftverrel lehet megváltoztatni, amelyet a csomagolás tartalmaz. Az előre beállított intervallum 30 perc).
- Nyomja meg újra az ENTER gombot és elindul memória törlési folyamat: a kijelzőn elkezd villogni a "CLEAR" (Törlés) szó. Az ENTER gomb 3 másodpercen keresztül történő megnyomva tartásával törölje ki a memóriát.

Alapértelmezett beállítás

A normál megjenítési módban az UP/+ gomb 20 másodpercen keresztüli megnyomva tartásával lehet beállítani a gyári beállításokat.

SZÁMÍTÓGÉPHEZ VALÓ CSATLAKOZÁS

A komplett időjárásról szóló adatot be lehet tölteni a számítógépbe, ami az időjárás állomás nagyon fontos és hasznos funkciója.

Adatok lementése

A komplett történelem mentése érdekében a készülék lehetővé tesz max. 4080 komplett időjárásról szóló adatok szettjét, a pontos idővel és dátummal lementeni. Áramszünet esetén a készülék elveszít minden adatot. Ebben az esetben, ha az időjárás állomás memóriája megtelik, a régi adatok át lesznek írva az újakra.

Adatok feldolgozása

Az időjárásról szóló adatokat le lehet menteni, meg lehet jeleníteni és fel lehet dolgozni a számítógép segítségével. Be lehet állítani az adat szettek lementését 5 – 240 perces intervallumokkal a számítógép segítségével.

Csatlakozás és szoftver

A csatlakozás az időjárás állomás és a számítógép között USB kábel (csomagolásban) segítségével történik. A szoftver csomagot EasyWeather, amelyet a csomagolás tartalmaz, telepítse a számítógépre. A szoftver lehetővé teszi az aktuális adatok grafikus szimbólumokkal való megjelenését. Lehetőve teszi a régebbi adatok megjelenését, lementését és nyomtatását.



A számítógépes szoftver telepítése nagyon könnyű : kétszer klikkeljen a setup.exe fájlra és folytassa az utasítások szerint.

Győződjon meg arról, hogy a Windows rendszert használja. Ellenkező esetben lehetséges, hogy a grafikus megjelenés nem fog működni megfelelően, amikor szükséges lesz megjeleníteni minden lementett adatot.

Ha először használja a programot, megjelenik az ablakban az időjárás. A program megmutat minden hozzátartozó információt. Ne felejtse el, hogy ha szükséges nagy adat mennyiséget letölteni, néhány percig eltarthat, amíg a rendszer reagálni fog a beállításokra. Megjelenhet a "Read weather data fail" (Időjárás információk olvasása sikertelen), mert a rendszer letölti az adatokat és nem képes reagálni más feladatokra.

🔹 EasyWeather		
System Record Help		
Pressure	Wind	
Relative Pressure	Wind Speed	
Current: Max: Min:	Current: m/s Max: m/s	
(hpa) (hpa) (hpa	Gust	
Absolute Pressure	Current: [m/s Max: [m/s	₩ о Е
(hpa) (hpa) (hpa	Rainfall	
	Hour Rainfall 40 — 1	
Indoor Temperature	Current: Max: 20 -	
Current: Max: Min:	mm	
Indoor Humidity Current: Max: Min:	24 Hour Rainfall 100 -	Indoor Outdoor
% %	Current: Max: 50 -	55 - 55 -
	(mm 0	
Outdoor Temperature		
Current: Max: Min:	Week Rainfall 200 -	
	100 -	25 - 25 -
Outdoor Humidity		
Current: Max: Min:	Month Rainfall	
	Current: Max:	
DewPoint & WindChill	150 -	-55 -
DewPoint		
Current: Max: Min:	Total Rainfall	-20
WindChill	400	
Current: Max: Min:	mm	-3535 -
0° 0° 0°		
		USB Unconnected

Ha megtelt a memória, körülbelül 2 percig elfog tartani, amíg a számítógép leolvas minden régebbi adatot, és a követkő 2 másodpercig tartani fog a régebbi adatok feldolgozása a grafikus megjelenéshez.

Részletes számítógépes szoftver használati utasítás található a segítség menüjében.

Technikai specifikációk

Külső adatok

Jel átviteli távolság nyílt területen: Frekvencia: Hőmérséklet tartomány: Pontosság: Mérési lépés: Relatív páratartalom mérhető tartománya: Pontosság: Csapadék mennyiség megjelenése:

Pontosság: Mérési lépés:

Szél sebesség:

Pontosság:

Hőmérséklet és páratartalom szenzor mérő intervallum: Vízállóság szintje:

Belső adatok

Nyomás/hőmérséklet mérő intervallum: Belső hőmérséklet tartománya:

Merési lépés: 0,1 °C Relatív páratartalom mérhető tartománya: Mérési lépés: Légnyomás mérési tartomány: Pontosság: Mérési lépés: Riasztás időtartama:

Energia fogyasztás

Főegység: Távoli szenzor: Elemek élettartama: 868 MHz -40°C - +65°C (-40°F - +149°F) +/- 1°C 0,1 °C 10 % - 99 % +/- 5°C 0 - 9999 mm (Ha a tartományon kívül van, megjelenik ---) +/- 10 % 0,3 mm (ha a csapadék mennyisége < 1000 mm) 1 mm (ha a csapadék mennyisége > 1000 mm) 0 - 160 km/h (0 - 100 merfold/óra) (ha a tarto mányon kívül van, megjelenik ---) +/- 1 m/s (szél sebessége < 10 m/s) +/- 10 % (szél sebessége > 10 m/s)

48 másodperc

100 m (300 stop)

IPX3

48 másodperc 0°C - +50°C (32 °F - +122 °F) (ha tarto mányon kívül van, megjelenik ---)

10 % - 99 % 1 % 300 – 1100 hPa (8,85 – 32,5 inHg) +/- 3 hPa 700 – 1100 hPa alatt 0,1 hPa (0,01 inHg) 120 másodperc

2 x 1,5V LR6 AA típusú elem 2 x 1,5V LR6 AA típusú elem minimum 12 hónap a főegység esetén minimum 24 hónap a hőmérséklet és páratartalom szenzor esetén

Megjegyzés: Pokud je venkovní teplota nižší než -20 °C, ujistěte se, že používáte vhodný typ baterií, abyste Ha a külső hőmérséklet -20 °C alatt van, győződjön meg arról, hogy megfelelő típusú elemeket használ-e, azért hogy biztos legyen abba, hogy elegendő lesz az elemekben lévő energia a készülék működéséhez. Az általános lúgos elemeket nem szabad használni, mert ha a külső hőmérséklet -20 °C alatt van, az elemek nem működnek megfelelően. Abban az esetben, ha a hőmérséklet 10 – 35 °C tartományon kívül van, a gyenge elemfeszültség indikátora a nem szokásos módon működhet akkor is, ha kicseréli az elemeket egy újra, mert az alacsony feszültség határ pontja magasabb lesz a 10 °C alatti hőmérséklet csökkenéssel. Ebben az esetben nem szükséges cserélni az elemeket. A gyenge elemfeszültség jelzője normálisan fog működni, amikor a külső hőmérséklet eléri a 10 - 35 °C közötti értéket. Ez a használati utasítás hibákat tartalmazhat. A használati utasításban lévő információk folyamatos ellenőrzés alatt vannak és a következő kiadásban javítjuk az észlelt hibákat. Nem vagyunk felelősek bármilyen hibáért és azoknak hatásaiért! Minden védjegy érvényes.

SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVER EASY WEATHER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

1.0 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ez az időjárás állomás magas minőségű rendszer, amely képes megjeleníteni és lementeni szenzorokból jövő beltéri és kültéri adatokat. A belső hőmérséklet, páratartalom és levegőnyomás értékein kívül, a készülék képes összeszedni a külső hőmérséklet, páratartalom, szél és csapadékról szóló információkat. Ezek az egységek vezeték nélküli jel átvitel alapján működneki.

Az "EasyWeather" program telepítése után a számítógép képes lesz megjeleníteni minden belső és külső időjárásról szóló információt. Csatlakozáshoz használja az USB kábelt (tartozék) és csatlakoztassa a főegységet a számítógéphez. Ettől a pillanattól lehet nézni és vissza keresni az időjárásról szóló adatokat.

2.0 RENDSZER KÖVETELMÉNYEK

Az "EasyWeather" program telepítéséhez a következő követelményeknek kell megfelelni:

Operációs rendszer: Windows NT4 (Service Pak ≥ 6a), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows7. Internet Explorer 6.0, vagy magasabb Processzor: Pentium III 500 MHz, vagy magasabb Memória: minimum 128 MB, ajánlott 256 MB CD ROM mechanika USB kábelen keresztül való főegység és számítógép csatlakozása.

3.0 "EASY WEATHER "SZOFTVER TELEPÍTÉSE"

Először csatlakoztassa össze a főegységet és a szenzorokat és ellenőrizze le a megfelelő működésüket. **(időjárás állomás beállításához olvassa el a használati utasítást).** Sikeres "EasyWeather" szoftvert telepítésének ellenőrzése a következő lépések szerint történik:

- 1) Kapcsolja be a számítógépet és tegye be a CD ROM lemezt.
- 2) Klikkeljen kétszer a "Setup.exe" lehetőségre.
- 3) Válassza ki a telepítés nyelvét és válassza ki a Next (következő) lehetőséget.
- 4) A Next használatával telepítse a szoftvert automatikusan.
- 5) OK ikon használatával fejezze be a telepítést.
- 6) "Start Minden program EasyWeather" menüben klikkeljen kétszer az "EasyWeather" ikonra, amivel elindítja az aplikációt

Megjegyzés: Grafikus funkció használatához szükséges, hogy a szoftver telepítése a fő adminisztrátornál el legyen végezve. Ha más adminisztrátornál telepíti a szoftvert lehetséges, hogy a grafikus funkció nem fog működni megfelelően.

EASY WEATHER PROGRAM BEKAPCSOLÁSA WINDOWS 7 RENDSZERBEN

Figyeljen arra, hogy az EasyWeather programot a felhasználónak szükséges elindítani, mint admnisztrátor:

- 1) Nyomja meg a "Start" ikont.
- 2) Keresse meg az EasyWeather programot és klikkeljen rá a jobb egér gombbal.
- 3) Használja az "indítani, mint adminisztrátor" lehetőségét.

Software

Az "EasyWeather.exe" program elindítása után a számítógépes kijelzőn megjelenik a következő ablak:



MInden főegység beállítása le lesz másolva a számítógépes szoftverbe, miután befejezi a főegység a beállítását. Nem szükséges semmilyen számítógépes szoftver változásait elvégezni. Így is lehet könnyen beállítási változásokat elvégezni és elküldeni ezeket a változásokat a főegységbe (beállítási változásokat 1 perc után lehet használani).

Ha a főegység csatlakoztatva van a számítógéphez, megjelenik az **USB Connected** ikon. Ha nincs csatlakoztatva semmilyen főegység, megjelenik a **USB Unconnected** .

Setting: rendszer konfiguráció és beállítása megjelenése

System Record Help							
Pressure		Wind					7
Relative Pressure		Wind Speed				· N	· >
Current: Max:	Min:	Current: m/s		Max			
hpa hns) (hna						-
Absolute Pressure 🔷	Setting				X		
Current: Mex:	Time Zone	Interval				Ň	L —
hpa	0	Minute				1.1	~
Indoor & Outdoor							
Indoor Temperature	Jnit			Pr	essure	s	N
Current Maur	Indoor Temperature	Pressure		R	elative Pressure	ľ	
°C		has			bna		
		inha in		L		mperatu	ire
Indeer Humidity	Outdoor Temperature	Wind	Rainfall	A	bsolute Pressure	r	Outdoor
Current: Max:	°C 🔽	m/s 💙	mm	~	hpa		55 -
							50
Outdoor Temperature	Display						45 -
Current: Max:	Format	Date	Time	Axis			35 -
°	Full Date	dd-mm-viv	24 Hour	V 12 H			30-
Outdoor Humidity	10000		211100				25 - 20-
Current: Max:	Outdoor Temperature	Pressure	Wind	Rainf	le		15 -
% 1	Temperature V	Absolute Pressure	Wind Speed	Hour	Rainfall		10-
							-
DewPoint & WindChill				Save	Exit		-5 -
DewPoint				5410	Dat		-10
Current: Max:	Mn:	Total Painfall			-20	Т	-20-
		Ourant	May	400	-25 -		-25 -
WindChill Current: Max:	Min	Current	Max.	200 -	-30		-30
°C	0°-,- °C		(mm	0_	-40		-40

Ebben a menüben lehet beállítani a számítógépes szoftvert, a főegység egységeit és a riasztás funkció be/ki kapcsolását. Miután befejezte a kiválasztást, nyomja meg a Save (Mentés) gombot, amivel a változások érvényesek lesznek.

SeasyWeather										
Pressure				Win	d					
Relative Pressure				vvin	d Spei	ed			_ / ^ ·	· N
Current: Max:	Min:			C	urrent:	(m/s		Max,- m/s		
Alar	m								E	
Current:										E
hpa			High			Low			Select All	
ndoor & Outdo		_			_					
In Indoor Temper	ndoor Humidity			%			%	Alarm	0:00	
urrent: 0	utdoor Humidity			%			%	Wind Direction	🗌 N 💌	V
°C		_					, 1			ure
Ir Ir	ndoor Temperature			°C		,-	°C	Wind Speed	m/s	Outdoc
turrent: O	utdoor Temperature			۰c		,	۰c		0 bft	60
%										55 -
D D	ewPoint			°C		,-	°C	Gust	m/s	45 -
urrent W	/indChill			°C			°C		0 bft	40
°C	debine Deserves									30
Putdoor Humin	elative Pressure			hpa			hpa	Hour Rainfall	mm	25 -
urrent: A	bsolute Pressure			hpa			hpa	24 Hour Rainfall	mm	15 -
%										10
DewPoint & W										0-
DewPoint									Save Exit	-5 -
Current: Max.				_						-15 -
°C	• °C	- °C		Tota	al Rain	fall		400	-20	-20
WindChill				Curr	ent:		Max	200 -	-30	-30
Jurrent: Max:	Min:	*0			- mm			mm	-35 -	-35 -
		· с								

Ebben a menüben lehet beállítani a kívánt időt és a főegység maximális, vagy minimális riasztás értékét. Miután befejezte a kiválasztást, nyomja meg a Save (Mentés) gombot, amivel a változások érvényesek lesznek. Ha nem szeretné a változásokat lementeni, nyomja meg a Cancel (törlés) gombot.

Max/Min: minimális és maximális érték megjelenése

System	Record Help									
Press	ure			Wind						
Rel	ax/Min									
Curr	- Indoor Humidit	tv						Speed		
Ahs	Massa			Minu	%		1	Manu - mis		
Curr							IJ [
-	Outdoor Humic	dity					Gust			-
Indo	Max:	%		Min:	%			Max: m/s		
Indo	-Indoor Temper	rature					Hour P	Rainfall		
Curr	Max:	°C		Min:	°C			Max: mm		
Inde	Outdoor Temp	erature					24 Ho	ur Rainfall		
Curr	Max:	°C		Min:	°C			Max: mm		
<u> </u>	DewPoint						Week	Rainfall		
Out							1			-
Curr	Max:	,- *C		Min:				Max: mm		
-	WindChil						Month	Rainfall		
Out	Max:	°C		Min:	°C			Max: mm		
Curr	Absolute Press	sure					Total	Rainfall		
	Max:	hpa		Min:	hpa			Max: mm		
Dev	- Relative Press			L						
Curr	May:	- hes		Min	boa					
<u> </u>	Max. L.	ipa		Part.	este tipa				E	×it
Win	+ 54		Min						-35 -	-35 -
Curren	C) (ых. °С)	°C) []	mm	(mm	0-		-40-11-	-40

Ebben a menüben lehet megjeleníteni a lementett minimális és maximális riasztás értékeket. Minimum és maximum törlését csak a főegységen lévő gombokkal lehet elvégezni.

History: régebbi adatok listájának megjelenése

essure			Wind				
000010							Ň
Histor	у						
Start Tir	ne: 10. 6 .2014	\$ 11:04:51					
			Search	Export as csv	Clear Data Clea	r Memory Cance	H
End Tim	e: 10.6.2014	12:04:51					
NO.	Time	Interval	Indoor Temperature(Indoor Humidity(%)	Outdoor Temperatur	Outdoor Humidity(%)	Relative Pressure
1	2013-8-5 17:27:42	30	28.6	54			1012.5
2	2013-8-5 17:57:42	30	28.7	56			1012.2
3	2013-8-5 18:27:42	30	28.8	55			1011.9
4	2013-8-5 18:57:42	30	28.8	55			1011.9
5	2013-8-5 19:27:42	30	28.8	56			1011.8
6	2013-8-5 19:57:42	30	28.9	55			1011.9
7	2013-8-5 20:27:42	30	29.0	58			1012.1
8	2013-8-5 20:57:42	30	29.0	59			1012.2
9	2013-8-5 21:27:42	30	29.0	55			1012.5
10	2013-8-5 21:57:42	30	28.9	55			1012.8
11	2013-8-5 22:27:42	30	28.7	55			1013.0
12	2013-8-5 22:57:42	30	28.6	56			1013.3
13	2013-8-5 23:27:42	30	28.5	57	10,0		1013.5
14	2013-8-5 23:57:42	30	28.4	58			1013.6
15	2013-8-6 0:27:42	30	28.5	58			1013.6
16	2013-8-6 0:57:42	30	28.7	59			1013.6
17	2013-8-6 1:27:42	30	28.9	60			1013.5
18	2013-8-6 1:57:42	30	29.0	60			1013.2
19	2013-8-6 2:27:42	30	29.3	60	10,0		1012.9
20	2013-8-6 2:57:42	30	29.5	60			1012.7
21	2013-8-6 3:27:42	30	29.6	60			1012.5
22	2013-8-6 3:57:42	30	29.7	61			1012.4
23	2013-8-6 4:27:42	30	29.8	61			1012.5
24	2013-8-6 4:57:42	30	29.9	61			1012.8
25	001000000000000		~~~	**			
<							2
muonin	Maur	Mini			200 1 1	-35	-35
ment	max;	MITC	(mm	mn		40	40

Ebben a menüben lehet a régebbi adatokat megjeleníteni. Ha szeretne látni minden régebbi adatot a kívánt időszakban, válassza ki azt az időszakot és a Search (Keresés) gomb megnyomásával olvassa le a régebbi adatokat. Az Export gomb segítségével lehet exportálni a kiválasztott adatokat a szöveg formátumú fájlba.

Ha szeretne új időjárási adatok lementését elindítani, törölje ki az adatbázist a "Clear Data" (Adatok törlése) gomb megnyomásával. Minden régebbi adat kitörlődik (ha szeretné lementeni a régi adatokat, másolja le az "EasyWeather.dat" fájlt más mappába, vagy elég ezt a fájlt átnevezni a későbbi használat érdekében).

Pressure Wind T 10. 6 .2014 🗘 11:05:27 🗘 Temperatur Start Time: Search Export as image End Time: 10. 6 .2014 🛕 12:05:26 Indoo Indoc Indoo Currer Outdo Dutdi 2014-06-10 11:10:00 2014-06-10 11:20:00 2014-06-10 11:30:00 2014-06-10 11:40:00 2014-06-10 11:50:00 -35 --35 -.- mm JSB Un

Graph: régebbi adatok megjelenése grafikon segítségével

Ebben a menüben lehet megjeleníteni a régebbi adatokat grafikon formájában. Ha szeretne több részletet megjeleníteni, elég az egérrel rámenni a kívánt területre és a grafikon automatikusan megjelenik részletesebb skálán:

Mit lehet csinálni, ha a grafikus megjelenés nem működik

Ez a leggyakoribb szoftver probléma. A megfelelő grafikon funkció érdekében tegye a következő lépéseket:

- 1) Válassza ki a mappát, ahol az "EasyWeather.exe" fájl található.
- 2) Wordpad, vagy Notepad program segítségével hozza létre "reg_graph.bat" fájl nevét.
- 3) Írja be a "regsvr32 easyweather.ocx" és mentse le a fájlt reg_graph.bat.
- 4) Kétszer klikkeljen a "reg_graph.bat" fájlra. A grafikus vezérlő így újra regisztrálva lesz. Ha a regisztráció sikeres, megjelenik a következő ablak:



Különleges figyelmeztetés, amely a számítógép és időjárás állomás közötti szinkronizálásra vonatkozik:

A számítógépes szoftver saját idővonalat hozott létre a főegység régebbi adataiból. Autmatikusan fogja szinkronizálni az időjárási adatokat a kiszámolt idő jellel. Így a régebbi adatok ideje és a fájl ideje eltérhetnek, ha a számítógép ideje és a főegység ideje nem ugyanaz. Annak érdekében, hogy az idővonal rendben legyen, ne felejtse el ugyanazt az időt a számítógépbe és a főegységbe beállítani.

Ezután nem fordulhat elő, hogy az időjárás adatai más időponttal lesznek lementve. Ha megtörténik a régebbi adatok törlése rossz beállítás miatt, akkor minden régebbi időjárásról szóló adatot elveszít. Ne felejtse rendszeresen lementeni az adatokat a számítógépbe, mielőtt a memória megtelik (a kijelzőn lévő ikonon megjelenik a 100 %-os memória telítettsége).

Ha megtörténik a csapadék mennyiség adatainak a törlése, akkor különbség lesz a zámítógépben és a főegységben lévő összes csapadék mennyisége között.

JOGI NYILATKOZAT

- Fenntartjuk a jogot arra, hogy töröljünk, vagy módosítsunk bármilyen, az időjárás állomás, vagy az EasyWeather program felhasználója által szándékosan, vagy véletlenül feltöltött megjelenést.
- Az EasyWeather szoftverek szerzői jogi védelem alatt állnak.
- A készülékhez tartozó nyomtatott dokumentumok másolása tilos.



Információk a környzetvédelemről:

Annak érdekében, hogy a csomagoló anyag mennyiségét minimálisra csökkentsük 3 anyagra osztottuk azt fel: karton, celulóz és feszített polietilén. A készülék tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket újra lehet hasznosítani. Tájékozódjon az elektromos és elektrónikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről.

Régi elektromos készülékek és elemek újrahasznosítása.



Ez az jel azt jelenti, hogy ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Ha szeretné megelőzni a lehetséges környezeti, vagy emberi egészségkárosodást, akkor újrahasznosíthatja a készüléket felelőséggel úgy, hogy az anyagokat újra fel lehessen használni. Tájékozódjon az elektromos és elektrónikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről, vagy lépjen kapcsolatba az értékesítővel, ahol a készüléket vásárolta, ő visszaveheti a készüléket a biztonságos újrahasznosítás érdekében.

HYUNDAI ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.hyundai-electronics.cz** Případné další dotazy zasílejte na **info@hyundai-electronics.cz**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

 Typ výrobku:
 WSP 3080 R WIND

 Datum prodeje:
 Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ΗΥUNDΔ

SK ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.hyundai-electronics.cz** Prípadné ďalšie dotazy zasielajte **info@hyundai-electronics.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: WSP 3080 R WIND	
Dátum predaja:	Výrobné číslo:
Pečiatka a podpis predajca:	

HYUNDAI KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
- Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
- 8) Gwarancją nie są objęte:
- wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
- zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
- uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
- uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
- uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
- produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
- produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
- kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
- uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
- uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
- czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
- zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
- uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

- PL
- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o. o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: serwis@digison.pl

Nazwa: WSP 3080 R WIND	Pieczęć i podpis sprzedawcy:			
Data sprzedaży:				
Numer serii:				
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:			
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:			

Vážený zákazníku,

Zakoupil jste si produkt na který se vztahuje možnost získat prodlouženou 40 ti měsíční záruku (**HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců**).

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným pokynům:

Službu **HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců** poskytuje společnost HP TRONIC Zlín, se sídlem Zlín, Prštné – Kútiky 637, PSČ 760 01, IČ: 49973053 (dále jen HP TRONIC), nad rámec zákonné záruky, v období od 25. do 40. měsíce od zakoupení zboží u prodejce. HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců končí bez dalšího uplynutím lhůty, tedy posledním dnem 40. měsíce následujícího po uzavření kupní smlouvy.

- Nárok na tuto službu nevzniká automaticky po zakoupení zboží, ale je podmíněno aktivací této služby zákazníkem na webových stránkách www.hyundai-electronics.cz, v sekci ZÁRUKA.
- Aktivaci služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců provede zákazník na webových stránkách www.hyundai-electronics.cz tím, že pravdivě vyplní elektronický formulář. Data zapsaná do tohoto formuláře se uloží do Certifikátu HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců, který si zákazník vytiskne. Předložení Certifikátu spolu s prodejním dokladem jsou podmínkou při uplatnění a řešení reklamace HYUNDAI ZÁRUKY 40 měsíců.
- Aktivace služby musí být na webových stránkách www.hyundai-electronics.cz provedena nejpozději v termínu do 60 dnů od zakoupení zboží. Rozhodné datum nákupu je uvedeno na prodejním dokladu.

UPLATNĚNÍ HYUNDAI ZÁRUKY 40 MĚSÍCŮ – ŘEŠENÍ REKLAMACE

- uplatnění HYUNDAI ZÁRUKY 40 měsíců je možno v prodejně, kde zákazník výrobek kupoval nebo v autorizovaném servisu.
- Při reklamaci je nutno přiložit:
- Tištěnou verzi certifikátu, který zákazník získal při registraci HYUNDAI ZÁRUKY 40 měsíců
- Řádný prodejní doklad k výrobku
- Reklamovaný výrobek
- Lhůta pro vyřízení reklamace HYUNDAI ZÁRUKY 40 měsíců je maximálně 60 dnů.
 Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný.
- Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada odstraněna.
 Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci.
- HP TRONIC neodpovídá a HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců je neplatná na závady výrobku způsobené zejména:
- Nevhodnými provozními podmínkami
- Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku
- Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
- Mechanickým poškozením
- Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
- Neodborným uvedením do provozu
- Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
- Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle Občanského zákoníku.

CZ DALŠÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

- Další náležitosti spojené s uplatněním reklamace výrobku v rámci HYUNDAI ZÁRUKY
 40 měsíců se řídí Obchodními podmínkami služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců, které jsou k dispozici na webových stránkách www.hyundai-electronics.cz v sekci záruka.
- Aktivací služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců.
- Dále zákazník souhlasí a se zpracováním všech údajů, které uvedl při registraci. Tyto údaje budou využity společností HP TRONIC při uplatnění služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců a pro účely marketingu (zasílání obchodních nabídek). Souhlas lze vypovědět písemnou formou, prokazatelně doručenou do sídla společnosti HP TRONIC.
- HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců se neuplatní, jeli kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající.

Vážený zákazník,

Zakúpil ste si produkt, na ktorý sa vzťahuje možnosť získať predĺženú 40 mesačnú záruku (**HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov**).

Venujte prosím pozornosť nižšie uvedeným pokynom:

Službu **HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov** poskytuje spoločnosť ELEKTROSPED, a. s. sídlem Bratislava, Teslova 12,IČ: 35765038 (ďalej len ELEKTROSPED), nad rámec zákonnej záruky, v období od 25. do 40. mesiaca od zakúpenia výrobku u predajcu. HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov končí bez ďalšieho uplynutia lehoty, teda posledným dňom 40. mesiaca nasledujúceho po uzavretí kúpnej zmluvy.

- Nárok na túto službu nevzniká automaticky po zakúpení výrobku, ale je podmienené aktiváciou tejto služby zákazníkom na webových stránkach www.hyundai-electronics. cz, v sekcii ZÁRUKA.
- Službu HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov zákazník aktivuje na webových stránkach www. hyundai-electronics.cz tak, že pravdivo vyplní elektronický formulár. Dáta zapísané do tohto formuláru sa uložia do Certifikátu HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov, ktorý si zákazník vytlačí. Predloženie Certifikátu spolu s predajným dokladom sú podmienkou pri uplatnení a riešení reklamácie HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov.
- Aktivácia služby musí byť na webových stránkach www.hyundai-electronics.cz najneskôr v termíne do 60 dní od zakúpenia výrobku. Rozhodujúci dátum nákupu je uvedený na predajnom doklade.

UPLATNENIE HYUNDAI ZÁRUKY 40 MESIACOV – RIEŠENIE REKLAMÁCIE

- uplatnenie HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov je možné v predajni, kde zákazník výrobok kupoval, alebo v autorizovanom servise.
- Pri reklamácii je nutné priložiť:
- Vytlačenú verziu certifikátu, ktorý zákazník získal pri registrácii HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov
- Riadny predajný doklad k výrobku
- Reklamovaný výrobok
- Doba pre vybavenie reklamácie HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov je maximálne 60 dní.
 Po-kiaľ nedôjde do tejto doby k vybaveniu reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný.
- Ak ide o poruchu, ktorú je možné odstrániť, má zákazník právo, aby bola porucha odstrnená.
 Ak tento postup nie je možný, má zákazník právo na výmenu veci.
- ELEKTROSPED neodpovedá a HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov je neplatná na poruchy výrobku spôsobené hlavne:
- Nevhodnými prevádzkovými podmienkami
- Použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a v rozpore s charakterom výrobku
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku
- Vplyvom neodvratné udalosti (napr. živelnej pohromy)
- Mechanickým poškodením
- Pripojením výrobku na iné než predpísané napájacie napätie
- Neodborným uvedením do prevádzky
- Spojením alebo použitím výrobku s neštandardným príslušenstvom
- Alebo v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba podľa Občianskeho zákonníku

SK ĎALŠIE PODMIENKY A ZJEDNANIA

- Ďalšie náležitosti spojené s uplatnením reklamácie výrobku v rámci HYUNDAI ZÁRUKY
 40 mesiacov sa riadia Obchodnými podmienkami služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov,
 ktoré sú k dispozícii na webových stránkach www.hyundai-electronics.cz v sekcii záruka.
- Aktiváciou služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov zákazník súhlasí s Obchodnými pod-mienkami služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov.
- Ďalej zákazník súhlasí so spracovaním všetkých údajov, ktoré uviedol pri registrácii. Tieto údaje budú využité spoločnosťou ELEKTROSPED pri uplatnení služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov a pre účely marketingu (zasielanie obchodních ponúk). Súhlas je možné vypovedať písomnou formou, preukázateľne doručenou do sídla spoločnosti ELEKTROSPED.
- HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov sa neuplatní, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca.

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:



Licensed by Hyundai Corporation, Korea