



Sada nožov so stojanom

10031653

KLARSTEIN

Bezpečnostné pokyny

- Uložte svoju zostavu nožov do stojanu nožov. Stojan chráni nože pred poškodením, keď sa nepoužívajú.
- Nečistite nože v umývačke riadu. Umývačka riadu a použité chemikálie napadajú kov a zanechajú škvrny. Veľmi dôrazne odporúčame umývať nože ručne a pred uložením ich okamžite vysušiť mäkkou handrou.
- Utrite drevený stojan na nože s vlhkou handrou a usušte dôkladne, pred tým, než ho uložíte do chladného, suchého a dobre vetraného priestoru. Neponárajte ani nenamáčajte do vody drevený stojan, pretože to môže spôsobiť popraskanie.
- Pri skladovaní dreveného bloku zabráňte priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani brúsne materiály na nože, pretože by poškodili a poškrabali povrch spôsobujúci koróziu.
- Rezné plochy by mali byť hladké pre dosiahnutie najlepších výsledkov rezania, ako napríklad drevené a polyetylénové rezné dosky.
- Vyvarujte sa krájaniu alebo rezaniu na povrchoch, ktoré by mohli poškodiť nože, ako sú porcelánové dlaždice, laminátové povrchy a nehrdzavejúca oceľ.
- Keďže niektoré potravinové kyseliny môžu spôsobiť škvrny, odporúča sa, aby sa nože po každom použití vyčistili.
- Pre Vašu bezpečnosť by sa nože mali umývať a sušiť jednotlivo, držať ostrie od ruky a vysušiť čepeľ od zadnej strany k reznej strane.
- Nikdy nepokúšajte ostrosť čepele tým, že prebehnete po nej prstami.

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.