


# Q

Návod na obsluhu



**Stadler Form®**




3

### NA ČISTENIE




8x



+






1

4

2



2 JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY • 2 ANNÉES DE GARANTIE

# Návod na obsluhu

Gratulujeme vám! Práve ste sa stali majiteľom mimoriadneho ventilátora Q. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom interieri.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predidete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte tento návod na obsluhu. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných rád uvedených na samotnom zariadení.

## Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných súčasťí:

1. Ventilátor s ochrannou mriežkou
2. Napájací kábel s elektrickým zemnením
3. Podstavec
4. Ovládací prvak na zapnutie/vypnutie a nastavenie troch rýchlosťí ventilátora (vypnutý, vysoká rýchlosť, stredná rýchlosť a nízka rýchlosť)
5. Skrutky na uchytenie ochrannej mriežky (8 kusy)

## Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

- Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo poškodenia, ku ktorým prišlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na obsluhu.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané v tomto návode na obsluhu. Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti nesmú zariadenie čistiť a udržiavať bez dozoru.
- Nikdy nenechávajte žiadnu súčasť balenia v dosahu detí.
- Do mriežky ventilátora nikdy nestrkajte žiadne predmety. Počas prevádzky zariadenie nezakrývajte.
- Ak potrebujete odložiť ochrannú mriežku, vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- Kábel pripojte iba ku zdroju striedavého prúdu. Dodržujte predpísané napätie uvedené na zariadení.
- Nepoužívajte poškodené predĺžovacie káble.
- Napájací kábel nevedeťe po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.
- Koncovku napájacieho kábla neodpájajte od elektriny mokrými rukami alebo ťahaním za kábel samotný.
- Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (održujte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla obsluhovať.
- Zariadenie nepokladajte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel nevystavujte priamemu teplu (ako napríklad rozpálenému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájacie káble chráňte pred olejom.

- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia, aby bola počas jeho používania zaistená vysoká stabilita. Dávajte pozor, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode.
- Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
- Zariadenie nenechávajte vonku.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup (zariadenie zabalťte).
- Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť výrobcovi, jeho servisnému technikovi alebo inej kvalifikovanej osobe. Inak hrozí riziko úrazu.
- Pred čistením zariadenia a po každom použití zariadenie vypnite a napájací kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Opravy elektrických zariadení musí vykonať kvalifikovaný servisný technik.

## Inštalácia a ovládanie

1. Po umiestnení ventilátora Q na požadované miesto pripojte do elektrickej zásuvky napájací kábel (2).
2. Ovládacím prvkom (4) Q zapnite a nastavte požadovanú rýchlosť ventilátora (pozícia 1 – 3, od jemného vánku po mohutné prúdenie).

## Čistenie

Pred čistením zariadenia a po každom použití zariadenie vypnite a napájací kábel (2) vytiahnite z elektrickej zásuvky.

**Výstraha:** Zariadenie nikdy neponárajte do vody (hrozí riziko skratu).

- Externé povrhy utrite navlhčenou handričkou a dôkladne ich vysušte.
- Ak potrebujete vyčistiť lopatky ventilátora, odskrutkujte osem skrutiek (5) na zadnej strane zariadenia a opatne odložte zadnú stranu ochrannej mriežky. Lopatky ventilátora môžete teraz vyutierať navlhčenou handričkou. Následne ich nechajte dôkladne vysušiť. Po čistení vráťte zadnú stranu ochrannej mriežky späť na zariadenie a dôkladne zatiahnite osem skrutiek.

## Opravy

- Opravy elektrických zariadení musí vykonať kvalifikovaný servisný technik. Nesprávna oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie akékoľvek zodpovednosti.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte v prípadoch, kedy je poškodená napájacia koncovka, ak nefungovalo správne, ak spadlo, alebo ak bolo poškodené akýkoľvek iným spôsobom (bol prasknutý/zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, okamžite ho znefunkčnite prerezaním napájacieho kabla a odneste ho na určené zberné miesto.

## Likvidácia

Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa staré domáce elektrické zariadenia nelikvidovali s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú, a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa staré zariadenia musia likvidovať oddelené. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol prekríženého odpadkového koša, ktorý sa nachádza

na zariadení. Informácie o správnej likvidácii starého zariadenia sa spotrebiteľa dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u predajcu.



#### **Technické údaje**

Menovité napätie	230 V / 50 Hz
Menovitý výkon	40 W
Rozmery	(šírka × výška × hĺbka) 430 × 360 × 150 mm
Váha	4,0 kg
Rýchlosť'	3 nastavenia
Úroveň hluku	41 – 58 dB (A)
Súlad so smernicami EÚ	CE / WEEE / RoHS

**Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.**



# Poznámky



Dizajn: Carlo Borer

**Ďakujem** všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na tomto projekte:  
Rolandovi Schmidovi za odolnosť, trpežlivosť a zaujatie, Jianneng  
Xu za technické spracovanie a prácu v CADe,  
Mariovi Rothenbühlerovi za skvelé fotografie, Carlovi Borerovi  
za jedinečný dizajn a Mattimu Walkerovi za grafiku.

Martin Stadler,  
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:  
**PLAY Electronics, s.r.o.**  
Kragujevská 19, 010 01 Žilina  
E-mail: info@stadlerform.sk  
www.stadlerform.sk

#### Nadštandardný servis

Na stránke [www.stadlerform.sk/servis](http://www.stadlerform.sk/servis) nájdete informácie nielen o našich ďalších produktoch, ale aj o jednoduchom spôsobe vybavovania reklamácií „Pick & Return“, v rámci ktorého od vás výrobok bezplatne vyzdvihнемe a opravený vám ho opäť zdarma privezieme priamo domov.

#### Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené.

