

P3893

GB	Baby Lamp with Torch + Timer
CZ	Dětská lampa se svítílnou + Časovač
SK	Detská lampa so svietidlom + Časovač
PL	Dziecięca lampa z latarką + Timer
HU	Éjjeli lámpa gyerekeknek + Időzítő
SI	Otroška nočna lučka s svetilko + Programska ura
RS HR BA	Dječja lampa sa svjetiljkom + Tajmer
DE	Kinderlampe mit Leuchte + Timer
UA	Дитячий світильник з ліхтариком + Таймер
RO	Lampă pentru copii cu lanternă + Temporizator
LT	Vaikiškas šviestuvas su žibintuvėliu ir laikmačiu
LV	Bērnu lampa ar lukturi un taimeru



GB | Baby Lamp with Torch + Timer



On/off button:

- 1x button press – turn on the torch and activate timer with 30 min interval. After the 30 minute interval passes, the torch will turn off automatically.
- Press the button 2x to turn the torch back on.
- You can turn off the torch at any time by pressing the button 1x.

Specifications:

Power supply:	3x AAA 1.5 V
Light source:	0.2 W LED SMD Nichia – 35 lm
Dimensions:	108 x 148 mm
Light duration:	90 hours



Warning

- Never use different types of batteries (e.g. Ni-MH, alkaline and other) in electronic devices simultaneously.
- Remove the batteries if you do not intend to use the device for an extended period of time.
- Do not short circuit or disassemble the batteries or throw them into fire.
- If the output of the batteries decreases significantly, it is time to replace them.
- This device is not intended for use by children or persons whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised by a person responsible for their safety. Keep the charger out of reach of children.
- It is necessary to supervise children to ensure they do not play with the appliance.



0-3 Warning! Unsuitable for children up to 3 years of age. Contains small parts.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfills, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

CZ | Dětská lampa se svítilnou + Časovač



Tlačítko zapnutí/vypnutí:

- 1x stisk tlačítka – zapnutí svítilny a aktivace časovače s intervalem 30 min. Po uplynutí časového intervalu 30 min se svítilna automaticky vypne.
- Pro opětovné zapnutí svítilny stiskněte tlačítka 2x.
- Svítilnu můžete kdykoliv vypnout stiskem tlačítka 1x.

Specifikace:

Napájení:	3x AAA 1,5 V (mikrotužka)
Zdroj světla:	0,2 W LED SMD Nichia – 35 lm
Rozměr:	108 x 148 mm
Doba svícení:	90 hodin



Upozornení

1. Nikdy nepoužívajte spoločne rôzne druhy batérií (napr. Ni-MH, alkalické a iné) v elektronických zariadeniach.
2. Vyjméte baterie z el. prístroje, pokud ho nebudete používať delšiu dobu.
3. Baterie nezkratujte, nevhazujte do ohňa a nerozebírejte.
4. Pokud sa výkon baterií podstatne znižuje, je čas baterie vymeniť.
5. Toto zariadenie nesmí obsluhovať deti a osoby, jejichž fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabranuje bezpečnému používaniu prístroja, pokud nejsou pod dozorem osoby zodpovednej za jejich bezpečnosť. Nabíjačku udržujte mimo dosah detí.
6. Je třeba hlídat děti, aby si nehrály s tímto zařízením.



Varování! Nevzhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části.



Nevhazujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použijte sběrná místa trídeneho odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotrebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

SK | Detská lampa so svietidlom + Časovač



Tlačidlo zapnutia/vypnutia:

- 1x stlačenie tlačidla - zapnutie svietidla a aktivácia časovača s intervalom 30 min. Po uplynutí časového intervalu 30 min sa svietidlo automaticky vypne.
- Pre opäťovné zapnutie svietidla stlačte tlačidlo 2x.
- Svietidlo môžete kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla 1x.

Špecifikácia:

Napájanie:	3x AAA 1,5 V (mikrotužka)
Zdroj svetla:	0,2 W LED SMD Nichia – 35 lm
Rozmer:	108 x 148 mm
Doba svietenia:	90 hodín



Upozornenie

1. Nikdy nepoužívajte spoločne rôzne druhy batérií (napr. Ni-MH, alkalické a iné) v elektronických zariadeniach.
2. Vyberte batérie z elektrického prístroja, ak ho nebudete používať dlhšiu dobu.
3. Batérie nezkratujte, nehádzajte do ohňa a nerozoberajte.
4. Ak sa výkon batérií podstatne znižuje, je čas batérie vymeniť.
5. Toto zariadenie nesmí obsluhovať deti a osoby, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabranuje bezpečnému používaniu prístroja, pokiaľ nie sú pod dozorem osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Nabíjačku udržujte mimo dosahu detí.
6. Je potrebné strážiť deti, aby sa nehrali s týmto zariadením.



Varovanie! Nevzhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte mestské úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu preskakovávať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

PL | Dziecięca lampa z latarką + Timer



Przycisk włącz/wyłącz:

1. Naciśnięcie przycisku 1x – włączenie lampy i uruchomienie timera z czasem 30 min. Po upływie tych 30 min lampa wyłączy się automatycznie.
2. Aby ponownie włączyć lampa, przycisk naciskamy 2x.
3. Lampę można wyłączyć w dowolnej chwili przez naciśnięcie przycisku 1x.

Specyfikacja:

Zasilanie:	3x AAA 1,5 V (mikropaluszek)
Źródło światła:	0,2 W LED SMD Nichia – 35 lm
Wymiary:	108 x 148 mm
Czas świecenia:	90 godzin



Ostrzeżenie

1. Nigdy nie włączamy do wspólnej pracy różnych rodzajów baterii (na przykład Ni-MH, alkalicznych i innych) w urządzeniach elektronicznych.
2. Jeżeli urządzenie elektryczne nie będzie przez dłuższy czas wykorzystywane, wyjmujemy z niego baterie.
3. Bateria nie wolno zwierać, wrzucać do ognia, ani demontaować.
4. Jeżeli widać, że baterie są już mocno rozładowane, należy je wymienić na nowe.
5. Tego urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (łącznie z dziećmi), których predyspozycje fizyczne, umysłowe albo mentalne oraz brak wiedzy i doświadczenia nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z urządzenia, jeżeli nie są pod nadzorem albo nie zostały poinstruowane w zakresie zastosowania tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Lampę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
6. Trzeba kontrolować dzieci tak, aby nie bawiły się tym urządzeniem.



0-3

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci do lat 3. Zawiera małe częś



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami użytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

HU | Baby Lamp elemlámpa + Időzítő



Be/Ki gomb:

- 1x gombnyomás – bekapcsolja az elemlámpát és 30 perces időtartamra aktiválja az időzítőt. A 30 perces időtartam eltelte után az elemlámpa automatikusan kikapcsol.
- A gomb kétszeri lenyomására az elemlámpa viaszakapcsol.
- A gomb egyszeri lenyomásával bármikor kikapcsolhatja az elemlámpát.

Jellemzők:

Energiellátás:	3x AAA 1,5 V
Fényforrás:	0,2 W-os SMD Nichia LED – 35 lm
Méretek:	108 x 148 mm
Világítási időtartam:	90 óra



Figyelem

- Soha ne használjon együtt különböző típusú akkumulátorokat (pl. Ni-MH, alkáli és egyéb típusokat) az elektronikus eszközökben.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátorokat.
- Ne zárja rövidre, ne szerelje szét és ne dobja tüze az akkumulátorokat.
- Ha az akkumulátorok teljesítménye jelentősen csökken, ideje cserélni azokat.
- A készüléket testi, érzékszeri vagy szellemi fogyatékkel élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek (beleértve a gyerekeket) kizárával a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják. Tartsa a töltött gyermeket által nem elérhető helyen.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket, és ügyeljen arra, hogy ne használják a készüléket játékszerként.



Figyelem! 3 év alatti gyerekek részére nem megfelelő. Apró alkatrészeket tartalmaz.



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.

SI | Otroška nočna lučka s svetilko + Programska ura



Tipka vklop/izklop:

- 1x pritisk tipke – vklop lučke in aktivacija časovnika z intervalom 30 min. Po preteku časovnega intervala 30 min se lučka avtomatsko izklopi.
- Za ponovni vklop lučke pritisnite tipko 2x.
- Lučo lahko kadarkoli izklopite s pritiskom na tipko 1x.

Specifikacie:

Napajanje:	3x AAA 1,5 V
Vŕ svetlobe:	0,2 W LED SMD Nichia – 35 lm

Dimenzijs:	108 x 148 mm
Čas svetjenja:	90 ur



Opozorilo

1. V elektronskih napravah ne uporabljajte različnih vrst baterij skupaj (npr. Ni-MH, alkalnih in drugih).
2. Baterije iz električne naprave odstranite, če je ne boste dlijе časa uporabljali.
3. Baterij ne izpostavljajte ognju, ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
4. Če moč baterij znatno pada, je treba jih zamenjati.
5. Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe, ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost, ali pomanjkanje izkušenj in znanj ovirajo pri varni uporabi, če jih pri tem ne nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Polnilnik hranite izven dosega otrok.
6. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bodo z napravo igrali.



0-3 Opozorilo! Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Vsebuje majhne dele.



Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

RS|HR|BA | Dječja lampa sa svjetiljkom + Tajmer



Gumb za uključivanje/isključivanje:

1. Pritisak gumba – uključivanje svjetiljke i aktivacija tajmera s intervalom od 30 min. Po isteku intervala od 30 minuta, svjetiljka se automatski isključuje.
2. Pritisnite gumb 2 puta za ponovno uključivanje svjetiljke.
3. Svjetiljku možete isključiti u svakom trenutku 1 pritiskom gumba.

Specifikacije:

Napajanje:	3 baterije AAA od 1,5 V
Izvor svjetlosti:	LED žarulja od 0,2 W SMD Nichia – 35 lm
Dimenzijs:	108 x 148 mm
Trajanje svetla:	90 sati



Upozorenje

1. Nikada nemojte istodobno upotrebljavati više različitih vrsta baterija (primjerice Ni-MH, alkalne i druge) u električnim uredajima.
2. Izvadite baterije ako uredaj ne namjeravate upotrebljavati dulje vremensko razdoblje.
3. Nemojte kratko spajati ni rastavljati baterije niti ih bacati u vatru.
4. Ako se značajno smanji izlazna snaga baterija, vrijeme je za njihovu zamjenu.
5. Nije predviđeno da ovaj uredaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti koje nemaju iskustva i znanja za sigurnu upotrebu osima ako nisu pod nadzorom ili ako ne dobivaju upute od osobe zadužene za njihovu sigurnost. Držite punjač izvan dohvata djece.
6. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uredajem.



Upozorenje! Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine. Sadrži sitne dijelove.



Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktuelne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.

DE | Kinderlampe mit Leuchte + Timer



Ein-/Aus-Taste:

1. Taste 1x betätigen – die Lampe wird eingeschaltet und der Timer mit einem Intervall von 30 Minuten aktiviert. Nach Ablauf des Zeitlimits von 30 Minuten wird die Lampe automatisch abgeschaltet.
2. Um die Lampe erneut einzuschalten, betätigen Sie die Taste 2x.
3. Die Lampe kann jederzeit abgeschaltet werden, indem die Taste 1x betätigt wird.

Spezifikation:

Stromversorgung:	3x AAA 1,5 V (Micro)
Lichtquelle:	0,2 W LED SMD Nichia – 35 lm
Abmessung:	108 x 148 mm
Leuchtdauer:	90 Stunden



Warnung

1. Verwenden Sie in Elektrogeräten niemals unterschiedliche Batteriearten (z. B. Ni-MH, alkalische Batterien und andere).
2. Wenn Sie das elektrische Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus dem Elektrogerät heraus.
3. Schließen Sie keine Batterien kurz, werfen Sie diese nicht ins Feuer und zerlegen Sie diese nicht.
4. Wenn eine wesentlich reduzierte Batterieleistung zu verzeichnen ist, ist es Zeit, die Batterien zu wechseln.
5. Diese Anlage darf nicht von Kindern sowie Personen bedient werden, aufgrund deren körperlicher, geistigen sowie mentalen Unvermögens bzw. aufgrund deren mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen eine sichere Nutzung des Geräts nicht möglich ist, wenn sie nicht von einer Person beaufsichtigt werden, welche für deren Sicherheit verantwortlich ist. Bewahren Sie das Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit diesem Gerät spielen.



Warnung! Nicht geeignet für Kinder bis 3 Jahren. Enthält kleine Teile.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütllichkeit verderben.

UA | Дитячий світильник з ліхтариком + Таймер



Кнопка вимикання/вимикання:

- 1x натискання кнопки - включиться світильник і активується аплікація таймера з інтервалом в 30 хв. Після того, як пройде часовий інтервал 30 хв., світильник автоматично вимикається
- Щоб повторно включити світильник натисніть кнопку 2x.
- Світильник в будь-який час можете вимкнути натиснувши кнопку 1x.

Специфікація:

Потужність:	3x 1,5 В (олівець)
Джерело світла:	0,2 Вт світлодіод SMD Nichia – 35 lm
Розміри:	108 x 148 mm
Час світіння:	90 годин



Попередження

- Ніколи не використовувати різні типи батарейок (напр., Ni-MH, лужні і т.д.) в електронних пристроях.
- Видаліть батареї з електричного пристроя, якщо ним деякий час не буде користуватися.
- Батарейки не кидайте у вогонь, не розбирайте та не робіть короткого замикання.
- Якщо батарейка слабо працює, настав час для її заміни.
- Цим пристроєм недозволяється користуватися дітям та особам, для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом особи, котра відповідає за її безпечність. Блорк живлення зберігайте у недоступному для дітей місці.
- Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не гралися пристроям.



Попередження! Забороняється дітям до 3-х років. Вміщає дрібні деталі.



Не викидуйте електричні пристрої як несортировані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних відходів. За актуальну інформацією про місця збору звертайтесь до установ з місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

RO | Lampă pentru copii cu lanternă + Temporizator



Butonul pornit/oprit:

- 1x apăsarea butonului – pornirea lămpii și activarea temporizatorului cu interval de 3 min. După expirarea intervalului de 30 min lampa se stinge automat.
- Pentru reînșinarea lămpii apăsați butonul de 2x.
- Lampa o puteți opri oricând prin apăsarea butonului 1x.

Specificării:

Alimentare:	3x AAA 1,5 V (micro creion)
Sursa de lumină:	0,2 W LED SMD Nichia – 35 lm

Dimensiuni: 108 x 148 mm
Timp de luminare: 90 ore



Avertizare

1. Nu folosiți în dispozitive electrice împreună diferite tipuri de baterii (de ex. Ni-MH, alcălaine și altele).
2. Scoateți bateriile din aparatul electric, dacă nu îl veți folosi timp mai îndelungat.
3. Nu scurcircuitați bateriile, nu le aruncați în foc și nu le dezmembrați.
4. Dacă puterea bateriilor se reduce substanțial, acestea trebuie înlocuite.
5. Este interzisă deservirea acestui dispozitiv de către copii și persoane a căror capacitate fizică, senzorială ori mentală sau experiența și cunoștințele insuficiente impiedică folosirea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheata de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Mențineți încărcătorul în afara accesului copiilor.
6. Trebuie să supravegheați copiii, pentru a împiedica joaca lor cu acest aparat.



Avertizare! Nu este recomandat pentru copii sub 3 ani. Conține componente mărunte.



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție de deșeuri sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infi într-o lansătoare și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

LT | Vaikiškas šviestuvas su žibintuvėliu ir laikmačiu



On/off mygtukas

1. 1 mygtuko paspaudimas – įsijungia žibintuvėlis ir laikmatis 30 min. Praėjus 30 min., žibintuvėlis išsijungs automatiškai.
2. Paspauskite mygtuką 2 kartus, norédami vėl įjungti žibintuvėli.
3. Galite išjungti žibintuvėli bet kuriuo metu paspausdami mygtuką 1 kartą.

Specifikacijos:

Maitinimo šaltinis: 3x AAA 1,5 V
Šviesos šaltinis: 0,2 W LED SMD Nichia – 35 lm
Matmenys: 108 x 148 mm
Švietimo trukmė: 90 valandų



Ispėjimas

1. Niekada nenaudokite skirtų tipų baterijų vien metu (pvz., Ni-MH, šarmo ir kt.).
2. Jei nekeinate naudotis prietaisu ilgesnį laiką, išimkite baterijas.
3. Neardykite baterijų, nesukelkite trumpojo jungimo ir nemeskite jų į ugnį.
4. Jei baterijų pajėgumas gerokai sumažėja, laikas jas keisti.
5. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (iskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę arba protinę negalią, taip pat neturintiems patirties ir žinių, kurios reikalingos saugiam naudojimui, nebent už tokų asmenų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri. Laikykite kroviklį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
6. Būtina prižiūrėti vaikus ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.



0-3 Ispējams! Nēra skirtas naudoti vaikams iki 3 metū. Turi smukliet detali.



Nemeskite kartu su būtinēmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekomis skirtus surinkimo punktus. Susiektie su vietinēmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informāciju apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kensmingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenis, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

LV | Bērnu lampa ar lukturi un taimeru



Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas

1. Vienu reizi piespiediet pogu, lai ieslēgtu lukturi un taimeru, kam ir 30 minūšu intervāls. Pēc 30 minūšu intervāla lukturus automātiski izslēgsies.
2. Nospiediet pogu divas reizes, lai vēlreiz ieslēgtu lukturi.
3. Lukturi varat izslēgt jebkurā brīdi, vienu reizi nospiezot pogu.

Specifikācija

Strāvas padeve: trīs 1,5 V AAA baterijas

Gaismas avots: 0,2 W LED SMD Nichia – 35 lm

Izmēri: 108 x 148 mm

Apgaismošanas ilgums: 90 stundas



Brīdinājums!

1. Neizmantojet elektroierīcēs vienlaikus dažādu veidu (piemēram, Ni-Mh, sārma un citas) baterijas.
2. Ja plānojat ierīci neizmantot ilgāku laiku, izņemiet baterijas.
3. Neradiet baterijās iesslēgumu un neizjauciet baterijas, kā arī nemetiet tās ugunī.
4. Ja bateriju jauda ievērojamī mazinās, tās jānovaina ar jaunām.
5. Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (tostarp bērniem), kuru fiziskā, uztveres vai garīgā nespēja vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj to droši lietot, ja vien šīs personas neuzrauga vai norādījumus par ierīces lietošanu tām nesniedz par viņu drošību atbildīga persona. Glabājiet uzlādes ierīci vietā, kur tai nevar piekļūt bērni.
6. Bērni jāpieskata, lai viņi nespēlētos ar ierīci.



0-3 Brīdinājums! Nav piemērots bērniem līdz triju gadu vecumam. Satur mazas daļas.



Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības kēdē, kur tās var ieteikt mēt cilvēka veselību.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecov.
3. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaženega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: Otroška nočna lučka s svetilko + Programska ura

TIP: P3893

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si