Philips
CD Soundmachine

Štýlový dizajn
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839

Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách

Praktický štýlový dizajn – vychutnávajte si hudbu z rôznych zdrojov ako USB Direct, MP3-CD, rádio.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- DAB+, DAB a FM pre úplný zážitok z počúvania rádia
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

Jednoduché používanie

- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie

PHILIPS

CD Soundmachine
Štýlový dizajn CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839/12

Technické údaje

Prehrávanie zvuku
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, režim náhodného prehrávania, opakovať

Pripojiteľnosť
- USB: USB hostiteľ
- Zvukový vstup (3,5 mm)

Tuner/Príjem/Vysielanie
- Pásma tunera: FM
- DAB/DAB+: Info displej, Ponuka
- Predvolené stanice: FM: 20, DAB: 20
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie
- Typ antény: Teleskopická

Zvuk
- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)
- Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory
- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Vybavenie a vlastnosti
- Typ displeja: LCD displej
- Typ vkladania: zvrchu

Príslušenstvo
- Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC
- Záruka: Záručný list
- Diaľkové ovládanie
- Manuál používateľa

Príkon
- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6
- Typ napájania: 100 - 240 V

Rozmery
- Hĺbka balenia: 139 mm
- Výška balenia: 262 mm
- Šírka balenia: 371 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 236 mm
- Výška hlavnej jednotky: 122 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 341 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,6 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,3 kg

Hlavné prvky

CD náhodne/opakovať

Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

DAB+, DAB a FM
Digitálne rádio s DAB+/DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým spôsobom rozhlasového vysielania cez sieť pozemných vysielačov. Posluchačom poskytuje viac možností a informácii v čistej kvalite zvuku bez rušenia. Technológia umožňuje prijímaču, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami DAB+ alebo DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Dátum vydania
2019-05-12

Verzia: 3.0.3

12 NC: 8670 001 49131
EAN: 48 95185 63162 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com