

KLARSTEIN NIETSRK
TEIN NIETSRK KLAR
KLARSTEIN NIETSRK
TEIN NIETSRK KLAR
KLARSTEIN NIETSRK
TEIN NIETSRK KLAR
KLARSTEIN NIETSRK

KLARSTEIN

Valkyrie

Plynový gril
Plynový BBQ grill

10034845

 2531-20

Vážený zákazník,

Blahoželáme k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Technické údaje 2
Bezpečnostné pokyny 4
Pripojenie plynovej nádoby k zariadeniu 5
Kontrola netesností 7
Obsluha 8
Čistenie a Údržba 10
Riešenie problémov 11
Montážny návod 12

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kód produktu: | 10034845 |
| Celkový tepelný výkon | 12,5 kW (910 g/h) |
| Kategória plynu | I3B/P (50) |
| Krajiny | AT, DE, CH, LUX, SK |
| Plyn | Bután, propán alebo ich zmes. |
| Tlak plynu | 50 mbar |

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

Nariadenie (EU) 2016/426 (GAR)

KLARSTEIN

Názov produktu: Valkyrie
plynový gril
Popis:
Plynový gril určený na
použitie vonku Kód produktu:
10034845 PIN
kód: 2531CT-0183

Chal-Tec GmbH , Wallstr. 16 10179 Berlín Nemecko
WWW.KLARSTEIN.CO.UK

| Celkový príkon tepla(Hs) | 12,5 kW (910 g/h) | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------|---------|
| Hlavný horák | 3.2 kW (233g/h) × 3 | | | |
| Bočný horák | 2.9 kW (211 g/h) × 1 | | | |
| Kategória zariadenia (+ Krajiny určenia) | Typ plynu a tlak plynu | | Rozmery injektora Ø | |
| I3B/P(30) <input type="checkbox"/> LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU a LV | Propán, bután a ich zmesi: 28~30 mbar | | Hlavný horák | 0,85 mm |
| | | | Bočný horák | 0.82 mm |
| | | | Zadný horák | 0,85 mm |
| I3+(28~30/37) <input type="checkbox"/> BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI a LV | Bután (G30): 28~30 mbar | Propán (G31): 37 mbar | Hlavný horák | 0,85 mm |
| | | | Bočný horák | 0.82 mm |
| | | | Zadný horák | 0,85 mm |
| I3B/P(37) <input type="checkbox"/> PL | Propán, bután a ich zmesi: 37 mbar | | Hlavný horák | 0.8 mm |
| | | | Bočný horák | 0,78 mm |
| | | | Zadný horák | 0.80 mm |
| I3B/P(50) <input checked="" type="checkbox"/> AT, DE, SK, CH, LU | Propán, bután a ich zmesi: 50 mbar | | Hlavný horák | 0,75 mm |
| | | | Bočný horák | 0,72 mm |
| | | | Zadný horák | 0,75 mm |

- Tento produkt používajte len v dobre ventilovaných priestoroch.
- POZNÁMKA: Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Zabráňte prístupu detí k zariadeniu.
- Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie.
- Po použití vypnite prívod plynu na plynovej fľaši.
- Akákoľvek modifikácia spotrebiča môže byť nebezpečná.

**2531-20**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



VAROVANIE:

Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu Uistite sa, že je gril zostavený a umiestnený správne a že je udržiavaný v súlade s montážnymi pokynmi. Nedodržanie pokynov v tejto príručke môže mať za následok zranenie vážne osôb alebo poškodenie majetku.

- Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu a dodržujte pokyny na obsluhu a montáž.
- Tento manuál ponechajte pre prípad potreby.
- Iba pre vonkajšie použitie.
- Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Nikdy nenechávajte deti, postihnuté osoby alebo domáce zvieratá v blízkosti grilu.
- Deti nesmú prístroj používať! Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu zariadenie používať, iba ak sú poučené o tom, ako zariadenie používať a to osobou zodpovedajúcou za ich bezpečnosť, ktorá rozumie rizikám súvisiacim s prevádzkou zariadenia.
- Počas používania zariadenie nepremiestňujte.
- Po použití vypnite prívod plynu na plynovej fľaši.
- Neupravujte zariadenie.
- Toto zariadenie musí byť počas používania držané mimo dosahu horľavých materiálov
- Regulátor a hadica musia byť správne pripojené k spotrebiču. Na utiahnutie matice na závite prípojky musí byť použitý kľúč.
- Počas používania neuchovávajte plynovú nádobu vo vnútri grilu. Je zakázané vkladať a uchovávať plynovú nádobu v zariadení.

Ak ucítite plyn, tak pre svoju bezpečnosť:

- 1 Zastavte prívod plynu na plynovej nádobe.
- 2 Uhasťte všetky otvorené plamene. V blízkosti nepoužívajte elektrické zariadenia.
- 3 Vytvorte priestor.
- 4 Skontrolujte netesnosti, ako je uvedené v tejto príručke.
- 5 Ak zápach pretrváva, okamžite kontaktujte svojho dodávateľa plynu.

Opatrenia

- 1 Po každom naplnení plynovej nádoby alebo pred každým použitím skontrolujte všetky spoje pre netesnosti. 2 Nikdy sa nepokúšajte kontrolovať netesnosti so zápalkou alebo s otvoreným plameňom.
- 3 V blízkosti neskladujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé v blízkosti kvapaliny tohto zariadenia.
- 4 Akákoľvek nádobu LP, ktorá sa nepoužíva sa nesmie skladovať v blízkosti tohto

Osobitné poznámky

- Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa montáže alebo prevádzky, obráťte sa na svojho predajcu a dodávateľa plynu.
- Počas prevádzky umiestnite spotrebič a nádobu na plyn na rovný a stabilný povrch.
- Nikdy nezapaľujte oheň v grile alebo zadné horáky ak je veko grilu zatvorené.
- Nezapaľujte bočný horák ak je veko zatvorené.

PRIPOJENIE PLYNOVEJ NÁDOBY KU GRILU

Poznámka: Spotrebič musí byť vybavený plynovým regulátorom schváleným EN 16129 a plynovou hadicou schválenou podľa EN 16436-I s minimálnou dĺžkou jedného metra. Ak nie sú súčasťou dodávky, musia byť zakúpené dodatočne.

- Gril môžete používať s plynovými fľašami od 11 kg do 15 kg. Maximálna veľkosť plynovej fľaše by mala byť: Ø 32 cm a maximálna výška 60 cm. Riadte sa technickými informáciami uvedenými v návode na použitie a poraďte sa s miestnym dodávateľom plynu, aby ste použili vhodnú plynovú nádobu.
- Na platňu bčného horáka sa dá umiestniť panvica s priemerom Ø 12 - 22 cm horáku.
- Tento spotrebič je vhodný iba na použitie s nízkotlakovými butánovými alebo propánovými plynmi alebo zmesami LPG, vybavených príslušným nízkotlakovým regulátorom pomocou pružnej hadice.
- Hadice by mali byť pripevnené k regulátoru a upevnené na zariadení pomocou sponiek na hadice. Uistite sa, že pružné hadice sa nemôžu dostať do kontaktu s horúcim povrchom a dbajte na to, aby sa zabránilo ich krúteniu.

Regulátor a hadica

- Používajte len regulátory a hadice schválené pre LP plyn pri vyššie uvedených tlakoch. Životnosť regulátora sa odhaduje na 2 roky.
- Použitie nesprávneho regulátora alebo hadice nie je bezpečné. Pred použitím grilu vždy skontrolujte, či máte správne náradie.
- Používané hadice musia zodpovedať príslušnej norme pre krajinu používania. Opotrebované alebo poškodené hadice musia byť vymenené. Presvedčte sa, že hadica nie je zablokovaná, zalomená alebo je v kontakte s akoukoľvek časťou grilu inak než prípojkou.

Pre flexibilné hadice

- Zabráňte krúteniu flexibilnej hadice, keď sa spotrebič používa. Dĺžka ohybnej hadice nesmie prekročiť 1,50 m. Vo Fínsku nesmie dĺžka prekročiť 1,20 m. Hadica by mala byť certifikovaná podľa platnej normy EN a spĺňať miestne predpisy.

Skladovanie spotrebiča

- Skladovanie zariadenia vo vnútri je povolené len vtedy, ak je plynová nádoba odpojená a vytiahnutá zo spotrebiča. Ak sa gril nebude dlhšiu dobu používať, mal by byť skladovaný v pôvodnom obale a uskladnený na suchom a bezprašnom mieste.

Plynová nádoba

- Plynová nádoba by sa nemala púšťať na zem a malo by s ňou byť manipulované opatrne. Ak sa plynová nádoba nepoužíva, prívod musí byť odpojený. Po odpojení plynovej nádoby od zariadenia dajte ochranný kryt prípojky plynovej nádoby na svoje pôvodné miesto. Plynová nádoba musí byť mimo telesa zariadenia.
- Nádobu vždy pripájajte alebo vymieňajte v dobre vetranom priestore a mimo dosahu zdroja zapálenia, nikdy v prítomnosti zdroja ohňa, isiker alebo tepla.
- Plynové nádoby musia byť uskladnené vonku, v stojacej polohe a mimo dosahu detí. Nádoba sa nesmie premiestňovať, v prípade ak okolitá teplota môže dosiahnuť 50 ° C. Nádobu neskladujte v blízkosti plameňov, svetiel alebo iných zdrojov zapálenia. Pri zapáľovaní ohňa v zariadení alebo pri výmene plynovej nádoby nefajčite.
- Tento gril je určený na použitie vonku, mimo horľavých materiálov.
- Je dôležité, aby na mieste použitia neboli žiadne prekážky smerom hore a aby bola zachovaná minimálna vzdialenosť prekážok 1 m od bočnej alebo zadnej časti zariadenia.
- Vetracie otvory spotrebiča nesmú byť zakryté. Gril sa smie používať iba na dobre vetranom mieste. Zariadenie by malo byť chránené od priameho slnečného žiarenia a malo by byť umiestnené, alebo chránené tak, aby naňho netiekla voda (napri pri daždi).
- Uistite sa, že plynová nádoba je dobre ventilovaná a čistá.
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA A ČISTENIE
- Časti zaplombované výrobcom alebo jeho zástupcom nesmú byť zmenené užívateľom. Na žiadnej časti tohto grilu by sa nemali vykonávať žiadne úpravy a opravy a údržbu by mal vykonávať iba a kvalifikovaný servisného technika.

PRIPOJENIE ZARIADENIA

- Pred pripojením skontrolujte, či sa v hlavici plynovej fľaše, v regulátore, v horáku a v jeho dýzach neusadili žiadne úlomky. Pavúky a hmyz môžu hniezdiť vo vnútri a upchávať horák / Venturiho trubicu. Zanesený horák môže viesť k požiaru pod zariadením.
- Vyčistite otvory horáka pomocou čistiaceho prostriedku na čistenie potrubí.
- Pripojte hadicu k zariadeniu pomocou kľúča a utiahnite ju na pripojovacom závit. Ak je hadica vymenená, musí byť nahradená zostavou hadice a regulátora, ktorá má certifikát CE alebo CSA, s výstupom 28-30 mbar. Odpojte regulátor od plynovej nádoby (podľa inštrukcií pre regulátor) keď sa gril nepoužíva.
- Gril sa smie používať na dobre vetranom mieste. Keď sa gril používa, neblokujte prúdenie spaľovacieho vzduchu do horáka. Tento gril používajte iba vonku.

KONTROLA NETESNOSTÍ

- Pred každým použitím skontrolujte tesnosť pripojení. Nikdy nepoužívajte otvorený plameň na zistenie úniku plynu.
Použite roztok saponátu alebo mydla a vody.
- Pripravte si 50 - 80 ml roztoku na detekciu netesností zmiešaním jednej časti saponátu s 3 dielmi vody.
- Presvedčte sa, že regulačný ventil je v polohe "OFF" - vypnutý.
- Pripojte regulátor k plynovej nádobe a ventilu „ON / OFF“ na horákoch. Uistite sa, že spojenia sú bezpečné a potom zapnite plyn.
- Na spoje naneste pripravený mydlový roztok. Ak vzniknú bublinky, tak sa na spoji nachádza netesnosť. Takéto netesnosti je potrebné odstrániť. Po oprave chyby opakujte test.
- Po skúške vypnite plyn. Ak sa zistí netesnosť ktorá sa nedá odstrániť, tak sa nepokúšajte opraviť úniky, ale radšej to konzultujte s predajcom plynu.

OBSLUHA



Upozornenie!


Riziko popálenia! Prístupné časti spotrebiča sa počas prevádzky veľmi zahrievajú. Držte deti mimo zariadenia, hlavne keď je horúce (aj pri ochladzovaní!). Pri manipulácii s obzvlášť horúcimi komponentmi zariadenia používajte ochranné rukavice.

Pred prvým použitím

- Pred prvým varením nechajte gril zapnutý asi 15 minút, veko by malo byť zavreté a prívod plynu nastavený do polohy „LOW“. Týmto sa "vyčistia" vnútorné časti a odstráni sa zápach z povrchovej úpravy lakovaním.

Zapaľovanie grilu


- 1 Predtým, než sa pokúsíte zapáliť horáky, otvorte veko.
- 2 Otočte všetky ovládacie gombíky v smere hodinových ručičiek do polohy OFF. polohe.
- 3 Pripojte regulátor k plynovej fľaši. Otočte prívod plynu do polohy "ON" na regulátore. Použitím saponátom vody skontrolujte, či nedošlo k úniku plynu medzi fľašou a regulátorom.
- 4 Stlačte predný ľavý gombík a držte ho stlačený, pritom otáčajte proti smeru hodinových ručičiek do polohy "HIGH" (ozve sa zvuk kliknutia), a následne sa rozsvieti horný horák. Pozorujte, či sa horák zapálil. Ak nie, opakujte tento postup.
- 5 Ak sa horák nezapálil po opakovanom pokuse, počkajte po dobu 5 minút a zopakujte krok 4.
- 6 Nastavte výkon otočením gombíka do polohy Vysoká / Nízka. (High/Low)
- 7 Ak sa horák nezapáli, zapáľte horák cez otvor na bočnej strane spotrebiča. Obráťte sa na predajcu plynu, aby dal do poriadku zapaľovanie.
- 8 Tento postup zopakujte pre zapálenie zvyšných horákov v smere z ľava do prava. Prepojovací kanál medzi horákmi zapáli blízke horáky.
- 9 Po skončení varenia vypnite gril „OFF“ vypnite ventil na regulátore do polohy „OFF“ a otočte ovládacie gombíky na zariadení v smere hodinových ručičiek do polohy „OFF“.



Poznámka: Ak sa horák nezapáli počas kroku 4, vypnite ovládacie gombík (v smere hodinových ručičiek) a takisto ventil prívodu plynu. Počkajte päť minút, kým sa pokúsíte znova zapáliť horáky.

Pokyny pre zapalovanie (bočný horák)

- 1 Otvorte veko bočného horáka.
- 2 Stlačte predný gombík pre bočný horák a držte ho stlačený, pritom ho otáčajte proti smeru hodinových ručičiek do polohy HIGH (ozve sa zvuk kliknutia). Následne sa zapáli bočný horák. Pozorujte, či sa horák zapálil. Ak nie, opakujte tento postup.
- 3 Ak sa horák nezapálil po opakovanom pokuse, počkajte po dobu 5 minút a zopakujte krok 2.
- 4 Nastavte výkon otočením gombíka do polhy (High/Low)
- 5 Ak sa horák nezapáli, zapáľte spotrebič pomocou dlhej zápalky. Obráťte sa na predajcu plynu, aby dal do poriadku zapalovanie.
- 6 Ak chcete vypnúť bočný horák, otočte ovládací gombík v smere hodinových ručičiek do polohy „OFF“. Ak chcete úplne vypnúť celý gril, prepnite ventil alebo regulátor do polohy "OFF" a potom otočte ovládací gombík na prístroji v smere hodinových ručičiek do polohy "OFF".



Poznámka: Ak sa horák nezapáli, vypnite ovládací gombík (v smere hodinových ručičiek) a takisto ventil prívodu plynu. Počkajte päť minút, kým sa pokúsíte znova zapáliť horáky.

Po každom použití

- "Vypálením" grilu po každom použití (asi na 15 minút) sa udrží vnútro grilu čisté od zvyškov jedla.
- Po každom použití zariadenie očistite. NEPOUŽÍVAJTE brúsne alebo horľavé čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť časti zariadenia a spustiť požiar. Čistite použitím teplej vody so saponátom. Produkt čistite až po tom ako kompletne vychladne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

**VAROVANIE:**

Riziko poranenia! Akákoľvek údržba alebo čistenie by sa mali vykonávať keď je gril vychladnutý a prívod plynu je vypnutý.

Vonkajší povrch

- Použite a jemný čistiaci prostriedok alebo sódu bikarbónu a roztok horúcej vody. Neabrazívny čistiaci prášok možno použiť na silné škvrny a potom miesto opláchnuť vodou.

Veko

- Ak má vnútorný povrch veka vzhľad odlupujúcej sa farby, tak sa tam masťoty ktoré zhoreli a odlupujú sa. Dôkladne očistite roztokom horúcej vody a saponátu. Opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, alebo čistiace prostriedky na rúry.

Vnútorná strana ohniska

- Odstráňte zvyšky pomocou kefy, škrabky a / alebo čistiaceho prostriedku, potom ich umyte vodou a saponátom. Opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte.

Drevený povrch

- Umyte mäkkou tkaninou a horúcou vodou so saponátom. Kompletne opláchnite vodou. Na drevené časti nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, odmasťovače ani koncentrované čistiace prostriedky.

Rošt

- Použite vodu a saponát. Neabrazívny čistiaci prášok možno použiť na silné škvrny a potom miesto opláchnuť vodou.

Čistenie horáka

- 1 Vypnite plyn do polohy „OFF“ a odpojte zdroj plynu.
- 2 Vyberte rošt a platňu na varenie.
- 3 Horák vyčistíte mäkkou kefou alebo vyfúkajte stlačeným vzduchom a utrite handrou.
- 4 Vyčistíte všetky zanesené dízy čističom rúrok alebo pevným drôtom (napríklad otvorenou sponou na papier).
- 5 Skontrolujte horák pre prípadné poškodenie (trhliny alebo otvory). Ak ste našli poškodenia, vymeňte horák za nový. Opätovne namontujte horák a uistite sa, že otvory plynového ventilu sú správne umiestnené a zaistené v horáku.

Údržba

- Nechajte svoj plynový gril raz ročne skontrolovať kvalifikovaným technikom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém | Možná príčina | Riešenie |
|--|---|---|
| Horáky sa nezapália. | LP plynová nádoba je prázdna | Vymeňte nádobu za plnú |
| | Pokazený regulátor | Nechajte regulátor skontrolovať alebo vymeniť |
| | Prekážky v horáku | Vyčistite horák |
| | Prekážky v dízach alebo v hadici. | Vyčistite dízy a hadicu |
| | Elektródový drôt je uvoľnený alebo odpojený z elektródy alebo zapalovacej jednotky. | Znova zapojte kábel |
| | Elektróda alebo kábel je poškodený. Poškodené tlačidlo zapalovača. | Vymeňte elektródu alebo kábel. Vymeňte zapalovač. |
| Horáky sa nezapália ani pri zapálení ohňa so zápalkou. | LP plynová nádoba je prázdna | Vymeňte nádobu za plnú |
| | Pokazený regulátor | Nechajte regulátor skontrolovať alebo vymeniť |
| | Prekážky v horáku | Vyčistite horák |
| | Prekážky v dízach alebo v hadici. | Vyčistite dízy a hadicu |
| Nízky plameň alebo spätný vzplanutie (oheň v trubici horáka - môže byť počuť syčanie). | LP plynová nádoba je prázdna | Použite silnejšie nastavenie prietoku plynu. |
| | Prekážky v horáku | Vyčistite horák |
| | Prekážky v dízach alebo v hadici. | Vyčistite dízy a hadicu |
| | Veterné podmienky. | Použite gril na viac zakrytom mieste. |

MONTÁŽNY NÁVOD



Upozornenie!

Nebezpečenstvo poranenia! Aj keď pri výrobe bola vynaložená všetka snaha aby sa zarovnali všetky ostré hrany grilu, tak s ním zaobchádzajte opatrne aby ste sa vyhli poraneniu.

Potrebné nástroje:

- Skrutkovač s križovou hlavou alebo plochý skrutkovač
- Kliešte alebo kľúč.

Montáž:


Dôkladne si prečítajte všetky pokyny, pred tým než budete pokračovať. Nájdite väčší voľný priestor kde môžete gril zmontovať. Ak je to potrebné pozrite si zoznam častí a montážny diagram.

Gril sa skladá z viacerých veľkých častí. Montáž vyžaduje dve osoby.

Poznámka: Pred montážou úplne odstráňte plastové obaly.

POPIS ZARIADENIA

SK





ZOZNAM DIELOV

| č. | Popis | Množstvo |
|----|--|----------|
| 1 | Ohrievací rošt | 1 |
| 2 | Liatinový rošt na varenie | 2 |
| 3 | Tlmič plameňa | 3 |
| 4 | Kryt grilu | 1 |
| 5 | Ľavá polička | 1 |
| 6 | Ľavá polička Predná strana - dekoratívny panel | 1 |
| 7 | Ľavý bok | 1 |
| 8 | Ľavé dvierka | 1 |
| 9 | Spodný panel | 1 |
| 10 | Držiak pre predný panel | 1 |
| 11 | Kolesá bez brzdy | 2 |


| č. | Popis | Množstvo |
|----|---|----------|
| 12 | Kolesá s brzdou | 2 |
| 13 | Pravé dvere | 1 |
| 14 | Pravý bok | 1 |
| 15 | Pravá polička Predná strana - dekoratívny panel | 1 |
| 16 | Pravá polička | 1 |
| 17 | Magnet | 1 |
| 18 | Zadný panel | 1 |
| 19 | DE regulátor a hadica | 1 |
| 20 | Upevnenie trysky bočného horáka | 1 |
| 21 | Nádoba na masť | 1 |


MONTÁŽ

SK





3

 M6*10 (3x)





4

 M6*10 (3x)




5

 M6*10 (4x)




6


 M6*10 (4x)



7





8






13

8


 M6*10 (4x)




9




M5*10 (4x)




M6*10
(1x)







M6*10
(1x)




M4*8 (4x)




10




Otvorte veko bočného stola a vyberte bočnú poličku. Spojte dýzy s rúrkou bočného horáka pomocou pevného panela dýzy. Potom ich pomocou skrutiek M4x8 (2 kusy) pripevnite na panel.



11




12




13

2




14



15

19



KLARSTEIN NIETSRK
SRK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK
SRK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK
SRK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK